



16680054

Trymer wielofunkcyjny z akumulatorem

www.commaxx.nl

(M)ELISSA



WSTĘP

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego, wielofunkcyjnego trymera akumulatorowego, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

- To urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli

nadzorowane lub
otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego
użytkowania urządzenia
i rozumieją związane
z tym zagrożenia.

- Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i
konserwacja nie
mogą być
wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Podczas używania urządzenia należy zwracać uwagę na dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Niewłaściwe użycie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek

obrażenia lub uszkodzenia
wynikające z nieprawidłowego
użytkowania lub obsługi (patrz
także Warunki gwarancji).

- Wyłącznie do użytku domowego.

Nie do użytku na zewnątrz
ani do użytku komercyjnego.

- Usunąć wszystkie materiały

opakowaniowe i transportowe
znajdujące się wewnątrz i na
zewnątrz urządzenia.

- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używać z kablami innymi niż dostarczone.

- Sprawdź, czy nie ma możliwość pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij adapter z gniazdka,

podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane.

- Trzymaj przewód i urządzenie z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Przewód nie może być skręcony lub owinięty wokół urządzenia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy adapter, przewód lub wtyczka są uszkodzone i nie używaj urządzenia

jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, zanurzone w wodzie lub uszkodzone w inny sposób.

- Jeżeli urządzenie, adapter, przewód lub wtyczka uległy uszkodzeniu, zleć sprawdzenie urządzenia i, jeśli to konieczne, naprawę w autoryzowanym serwisie.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W celu naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.

SZCZEGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas czyszczenia należy ostrożnie obchodzić się z ostrzem i folią tnącą, ponieważ części te są ostre i bardzo delikatne.

- Nie używaj urządzenia, jeśli ostrze lub folia tnąca są uszkodzone, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Głowicę golącą można myć, ale nie należy zanurzać części silnikowej produktu w wodzie lub innym płynie w celu wyczyszczenia.

GŁÓWNE ELEMENTY

1. Ostrze dwustronne
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Wskaźnik ładowania
4. Szczotka do czyszczenia
5. Grzebień
prowadzące: 1/3/5/7 mm
6. Kabel do ładowania USB
7. Mała butelka na olej





SPOSÓB UŻYCIA

Upewnij się, że ostrze jest w pełnym kontakcie ze skórą, umieszczając je płasko na skórze.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Wykonuj długie pociągnięcia, lekko naciskając.

Używaj urządzenia na sucho lub na mokro z żelem lub pianką, nawet pod prysznicem.

Najlepsze rezultaty daje golenie czystego zarostu i twarzy.

1. Włącz urządzenie.
2. Przyłóż ostrze do skóry i przesuw urządzenie po skórze lekko naciskając.

Uwaga: Upewnij się, że powierzchnia ostrza przylega płasko do skóry.

3. Wyłącz i wyczyść urządzenie po każdym użyciu

PRZYCINANIE GRZEBIENIEM

Zatrzaskowe nasadki grzebieniowe umożliwiają przycinanie włosów na różne długości. Urządzenie jest wyposażone w 4 grzebienie prowadzące

Zacznij od grzebienia 5 mm, aby poćwiczyć pracę z tym urządzeniem. Oznaczenie na każdym grzebieniu odpowiada pozostałej długości włosów w milimetrach.



Zawsze upewnij się, że końcówki nasadki grzebieniowej są skierowane w kierunku, w którym przesuwasz urządzenie.

Aby uzyskać równomierny efekt przycinania, upewnij się, że płaska część nasadki zawsze ma pełny kontakt ze skórą.

Ponieważ nie wszystkie włosy rosną w tym samym kierunku, możesz wypróbować różne pozycje przycinania (tj. w górę, w dół lub w poprzek). Najlepsze rezultaty daje praktyka.

Przycinanie jest łatwiejsze, gdy skóra i włosy są suche.

Umieść grzebień na ostrzu, zębami grzebienia skierowanymi do góry.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przycinaj zawsze w kierunku zębów grzebienia.

Włącz urządzenie.

Przyłóż grzebień do skóry i powoli przesuwaj urządzenie do góry, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Po każdym użyciu wyłącz i wyczyść urządzenie.

Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, przytrzymaj ją po obu stronach i zdejmij z ostrza.



ŁADOWANIE TRYMERA

Trymer wielofunkcyjny jest całkowicie poręczny i można go ładować w dowolnym miejscu za pomocą kabla USB.

Posiada wbudowany akumulator a czas pełnego ładowania wynoszący 1,5 godziny zapewnia około 90 minut pracy.

Ładowanie za pomocą przewodu USB (w zestawie): naładuj urządzenie podłączając je do power banku, zasilacza (5V 1A) lub komputera.

Lampka kontrolna świeci na czerwono, co oznacza ładowanie i niski poziom naładowania akumulatora.

Lampka kontrolna świeci na zielono, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, ściernych środków czyszczących ani agresywnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.

Nie uderzaj urządzeniem ani ostrzem o powierzchnię w celu usunięcia włosów i wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone, należy je natychmiast wymienić.

Nigdy nie osuszaj ostrza ręcznikiem lub chusteczką, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Wyłącz urządzenie.

Zdejmij nasadkę z głowicy golącej.

Zdmuchnij wszelkie włosy, które zebrały się na ostrzu i/lub grzebieniu.

Włącz urządzenie na ok. 15 sekund, płucząc ostrze letnią wodą.

Ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.

Trymer wielofunkcyjny WET/DRY może być używany do golenia na mokro przy użyciu pianki do golenia lub do golenia na sucho. Tego wodoszczelnego trymera wielofunkcyjnego możesz używać pod prysznicem i czyścić go wodą.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt jest oznaczony następującym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz ich recykling.

Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych punktów recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich możesz w niektórych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy, u którego go kupiłeś, jeśli kupujesz nowy sprzęt.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie były przestrzegane
- jeśli doszło do ingerencji w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, nieostrożne lub uległo uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób
- jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu na skutek zakłóceń w dostawie prądu.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w tej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową www.commaxx.nl.

Dane kontaktowe znajdziesz także na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA

Commaxx BV

Wiebachstraat 37,
NL-6466 NG Kerkrade
Holandia
www.commaxx.nl

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.