

English - Description (Fig. A)

1.	On/off button
2.	Charging inlet
3.	Wheel
4.	Side brush
5.	Central brush
6.	Central brush holder
7.	Battery compartment
8.	Cliff sensor
9.	Dustbin release button
10.	Operation mode button
11.	Operation indicator
12.	Light sensor
13.	Trouble indicator
14.	Obstacle sensor
15.	Handle

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-compliance with the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**
- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
 - Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem occurs.
 - Do not use this product if the power cord or mains plug is damaged. If the power cord or mains plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
 - The device is not suitable for use only. Do not use the device outdoors.
 - The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
 - Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
 - Do not move the device by pulling the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
 - Do not use the device if the mains cable or the mains plug is connected while the mains plug is connected to the mains supply.
 - Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down completely.
- Do not clean solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
- Clean the ventilation openings using a soft brush.

Support

If you need help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving (Fig. A)

1.	Aan/uit-knop
2.	Oplaadlaat
3.	Wiel
4.	Zijborstel
5.	Middenste borstel
6.	Houders van de middenste borstel
7.	Batterijcompartment
8.	Klifsensor
9.	Knop voor het ontgrendelen van de stofopvangbak
10.	Werkingmodusknop
11.	Werkingindicator
12.	Lichtsensor
13.	Indicator voor problemen
14.	Obstakelsensor
15.	Greep

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding grondig door. Bewaar de handleiding voor latere afdrukking.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bedoelde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan dieven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik het apparaat niet op oppervlakken met hoge luchtdrukkoefficiënt, zoals badkamers en zeventjes.
- Gebruik het apparaat niet op de buur van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Bedek het apparaat niet op statische, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid



Dit product moet voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

Gebruik het apparaat niet als het netsteker beschadigd of defect is. Indien het netsteker of de netstekker beschadigd of defect is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicebediening.

Verplaats het apparaat niet op een oppervlakte die spanningsverandering kan veroorzaken.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Laat het apparaat niet onbehorlijk achter terwijl de netstekker niet op de netvoeding is aangesloten.

Gebruik geen verlengsnoer.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot dat het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen harde voorwerpen of schuurmedelen.
- Reinig de lichtsensor niet.
- Promp het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

Support

Breng hulp of tips voor uw omerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung (Abb. A)

1.	Ein-/Aus-Taste
2.	Ladeeinlass
3.	Rad
4.	Seitenbürste
5.	Mittelbürste
6.	Mittelbürstenhalter
7.	Batteriefach
8.	Klifsensor
9.	Dustbin release button
10.	Operation mode button
11.	Operation indicator
12.	Light sensor
13.	Trouble indicator
14.	Obstacle sensor
15.	Handle

- Red light: examine the brush wheel for obstacles or remove the brush for cleaning.
- Green flashing light: charge the device. The green indicator flashes during charging. When the device is fully charged, the green indicator is on.
- Red and green light: press and hold the on/off button for 5 seconds to turn off the device. Press the on/off button again to start the device. If the device does not start, take the device to a repair station.

- Red light: examine the brush wheel for obstacles or remove the brush for cleaning.
- Green flashing light: charge the device. The green indicator flashes during charging. When the device is fully charged, the green indicator is on.
- Red and green light: press and hold the on/off button for 5 seconds to turn off the device. Press the on/off button again to start the device. If the device does not start, take the device to a repair station.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie das Gerät nicht nur zur Verwendung in Immobilien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Das Gerät eignet sich nur für den Haushaltgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.


- Verwenden Sie keine Zehnthalter, um keinen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

- Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

- Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.

Elektrische Sicherheit



Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verhindern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten von einem qualifizierten Fachmann abgesetzt werden.

Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsworringung und von anderen Geräten.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner ersetzt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es die Spannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts überschreitet.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Verwenden Sie keine Zehnthalter, um einen Kontakt mit dem Stromnetz zu verhindern.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Verwenden Sie das Gerät

