



**Türkçe - Açıklama**

1. Eteleme düğmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Alarm çalışırken alarmı durdurmak için düğmeye basın. Alarm 9 dakika sonra tekrar çalacaktır.</li></ul>
2. Saat düğmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Saati ayarlamak için zaman düğmesini ve saat düğmesini ya da dakika düğmesini aynı anda basılı tutun. Ayarlanan saati onaylamak için zaman düğmesine basın.</li></ul>
3. Dakika düğmesi	
4. Zaman düğmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Alarmı ayarlamak için alarm ayarlama düğmesini basılı tutun. Alarm saatini ayarlamak için saat düğmesine ve dakika düğmesine basın.</li><li>Alarm düğmesini bırakın. Ekran mevcut zamanı gösterir.</li></ul>
5. Alarm ayarlama düğmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Alarmı açma/kapatma düğmesini ON (AÇIK) konumuna getirin. Alarm belirlenen alarm saatinde çalar.</li></ul>
6. Alarmı açma/ kapatma düğmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Alarmı durdurmak için alarm açma/kapatma düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getirin.</li></ul>
7. Pili bölmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Güç anzası durumunda yedek bir güç sistemine sahip olmak için 9 V'luk bir pil yerleştirin.</li></ul>

- Ekran yanıp söniyorsa güç bağlantısı kesintiyte uğramış ve geri yüklenmiş demektir. Saati ve alarm saatini sıfırlayın.
- Cihaz güçlü bir elektromanyetik alan tarafından kesintiyte uğransa başka bir konuma yerleştirin.

**Güvenlik****Genel güvenlik**

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihaz sadece tasarlanan amaç için kullanın. Cihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekân kullanım için uygundur. Cihaz dış mekânda kullanmayın.
- Cihaz sadece evde kullanma uygundur. Cihaz ticari amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolarını veya bu birlikten diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihaz otomatik olarak açın bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihaz üzerini örtmeyin.
- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı yansı nesnelere uzak tutun.

**Elektrik güvenliği**

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerektirdiğinde bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer argılarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fiji hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fiji hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tarımcı tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Cihazı, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun.
- Cihazı, şebeke kablosunu veya şebeke fijiini suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Şebeke fiji şebeke kaynağına bağlı iken, cihazı bulunduğu yerde bırakmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.

**Destek**

Daha fazla yardım ihtiyacı duyorsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support) adresini ziyaret edin