



English - Description

- 1. USB input
 - Connect a USB cable to the USB input and to the computer to connect the device to the computer.

Hardware set up

Device mode

- Connect the drive to the enclosure connector of the docking station.
- Use a USB cable to connect the USB port of the enclosure with the USB port of the computer.
- Note: The transfer speed decreases to 480Mbps or 12Mbps if the USB cable is connected to the USB2.0 or the USB1.1 port of the computer.
- Connect the power adapter to the device and to the wall socket.
- The computer detects the new hardware. For Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, driver set up is not necessary.
- If necessary, form the driver.

Hardware set up

- Connect the drive to the USB port of the computer's icon appears that indicates that the new hardware is detected.
- Click on the icon "My computer". The device should appear in the list indicated by a letter. If it does not appear, the device should be partioned.

File system formats

- For Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 users: Choose NTFS format. This is compatible in read only mode with Mac OS 10.0 and higher. If the capacity is below 12GB, choose FAT32 format.
- For Mac users: Choose HFS+ format, if the device is only used on a Mac system.
- For users that both Windows and Mac choose FAT32 format. The maximum single file size is 4GB.

Format your hard drive

- Insert "Disk Management" and choose "Format" from the context menu.
- Connect the device to the computer.
- If the drive is new and unpartitioned or unformated, prepare the drive for use.
- Click with the right key of the mouse at the "My computer" icon. Click "Manage" and start the Disk management program.

Note: It is also possible to click successively at "Start", "Control panel", "Administrative Tools" and "Computer Management". Click at "Disk management" and click with the right key of the mouse at the "Unallocated" disk and click on "New partition".

- Follow the installation instructions in the "Partition Wizard" to partition the drive. Select "Format this partition with the following settings"; check "Perform a quick format" and click the "Next" button. Click on "Finish the assistant".
- Click on "My computer" and make sure the "removable" icon appears. This indicates that the hard drive is ready for use.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not responsible for commercial damages or for damages to property or persons caused by non-compliance with the safety instructions and incorrect use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if it is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is not suitable for medical use. Do not use the device for medical purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use the device on a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not use the device on a stable, flat surface.
- Place the device away from flammable objects.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Do not pull the mains cable or mains plug from the wall socket.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Clean the exterior of the device with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
- Clean the ventilation opening using a soft brush.

Support

- If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

- 1. USB-ingang
 - Sluit een USB-kabel aan op de USB-ingang en op de computer om het apparaat op de computer aan te sluiten.

Hardware installeren

- Sluit de schijf aan op de behuizingconnector van het dockingstation.
- Gebruik een USB-kabel om de USB-poort van de behuizing aan te sluiten op de USB-poort van de computer.
- Opmerking: De overdrachtsnelheid neemt af tot 480 Mbps of 12 Mbps als de USB-kabel is aangesloten op de USB2.0- of USB1.1-poort.
- Sluit de stroomadapter aan op het apparaat en op het stopcontact.
- De computer detecteert de nieuwe hardware. Voor Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 is het installeren van stuurgroepen niet nodig.
- Form de harde schijf.

Hardware installeren

- Sluit het apparaat op de USB3.0-poort van de computer aan.
- Rechtsklikken in de taakbalk van de computer verschijnt een pictogram dat aangeeft dat de nieuwe hardware is gedetecteerd.
- Klik op het pictogram "My computer". Het apparaat zou in de lijst moeten verschijnen, aangegeven door een letter. Als dit niet het geval is, moet het apparaat worden gepartitioneerd.

Bestandsystemen

- Voor Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 gebruikers: Kies NTFS-formaat. Dit is compatibel in de alleen-lezenmodus met Mac OS 10.3 en hoger. Als de capaciteit lager is dan 32 GB, kiest FAT32-formaat.
- Voor Mac-gereedschap: Kies HFS+ formaat als het apparaat alleen op een Mac-systeem wordt gebruikt.
- Voor andere gebruikers: Kies Mac gebruiken: Kies FAT32-formaat. De maximale grootte van één bestand is 4 GB.

Uw harde schijf formateren

- Plaats de harde schijf correct in de externe behuizing.
- Sluit het apparaat aan op de computer.
- Maak de schijf gebruikbaar als de schijf nu een is en niet is gepartitioneerd of geformat.
- Klik op "My computer" en kies het pictogram "Format" op het pictogram "My computer". Klik op "Manage" en start het programma voor "Computer Management".

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in een onderricht beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenlands.
- Houd het apparaat niet tegen het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet met platen met hoge lugchtemperatuur, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik geen timer of ander elektronisch afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat niet op een stabiele, vlakke ondergrond.

Veiligheid

- Gebruik de handleiding volgens de instructies. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.</li

nedis**Polski - Opis**

- Wieżcie USB • Podłącz kabel USB do wejścia USB i do komputera, aby połączyć urządzenie z komputerem.

Konfiguracja sprzetu**Tryb instalacji**

- Podłącz dysk USB do obudowy stacji dołączającej.
- Podłącz kabel USB do portu USB w obudowie oraz do portu USB w komputerze.
- Uwaga: W przypadku podłączenia kabla USB do portu USB 2.0 lub USB 1.1 w komputerze predkość transferu obniży się do 480 Mbps lub 12 Mbps.
- Port USB nie może być połączony z urządzeniem i do gniazda sieciowego.
- Komputer wykryje nowy sprzęt. W systemie Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 nie trzeba instalować sterownika.
- W razie potrzeby sformatuj dysk.

Konfiguracja sprzetu

- Podłącz USB do portu USB w komputerze.
- W prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona wekująca, że wykryto nowy sprzęt.
- Kliknij „My computer”. Na liście pojawią się urządzenia oznaczone literą. Jeśli nie pojawi, urządzenie musi zostać podłączone naście.

Formatowanie systemu plików

- Użytkownicy systemu Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10: Wybierz format NTFS. Jest kompatybilny z systemem Mac OS 10.3 lub nowszymi i trybem do odczytu. Jeśli pojemyż dysk wymaga mniej niż 32 GB, wybierz format FAT32.
- Użytkownicy systemu Mac: Wybierz format HFS+. Jeśli urządzenie będzie używane tylko w systemie Mac.
- Użytkownicy korzystający z systemu Windows, jak i Mac: Wybierz format FAT32. Maksymalny rozmiar pojedynczej partycji wynosi 4 GB.

Formatowanie dysku

- Przed rozpoczęciem formatowania, zapisz dane do dysku, aby uniknąć utraty danych.
- Podłącz urządzenie do komputera.
- Jeśli dysk jest nowy i niepoznanym na partycje lub nieinformowanym, przygotuj go do użycia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „My computer”, aby uruchomić program zarządzania dyskiem. Uwaga: można również kliknąć po klawiszach „Start”, „Administrative Tools”, „Computer Management”.
- Kliknij „Disk Management”, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy klawisz „Unallocated” i „New partition”.
- Wykonaj instrukcję instalacyjne w „Partition Wizard”, aby sformatować dysk i położyć go na partycje. Wybierz „Format this partition with the following settings”, „Next”, „Perform a quick format”, „Next”, „Finish”.
- Kliknij „My computer” i upewnij się, że widoczna jest ikona „removable”. Wskazuje ona, że dysk twardy jest gotowy do użycia.

Bezpieczeństwo**Ogólne zasady bezpieczeństwa**

- Producenci nie dostarczają informacji na temat bezpieczeństwa i użycia urządzenia. Właściciel ma pełną odpowiedzialność za użyczenie i obranżenie oprogramowania powstającego w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenie nie może być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Należy używać urządzenia w celach innych niż określone w instrukcjach.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznej. Nie używać urządzenia na zewnątrz.

Urządzenie nie może być używane w miejscach z wysoką wilgotnością, takich jak łazienki i baseny.

Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, zlewów lub innych zbiorników napojeniami wodą.

Nie używać urządzenia wokół systemu zasilania, aby umożliwić sterowanie umożliwiające automatyczne włączenie i wyłączenie.

Nie przykrywać urządzenia.

Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.

Bezpieczeństwo elektryczne**CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

- W celu zapobiegania ryzyku porażenia elektrycznym, niezleć urządzenia powinno być otwierane wyłącznie przez profesjonalnego i uprawnionego technika, który wykonał ją przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu dotyczącym urządzenia, skontaktuj się z innego sprzedawcy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca lub nie działa poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działa poprawnie, muszą zostać wymienione przez producenta lub uprawnionego sprzedawcy.

Przed rozpoczęciem formatowania zawsze należy sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.

Porzucając urządzenie tak, aby doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający. Nie dopuszcz do zgryzienia kabla.

Nie wolno zanurzać urządzenia, kąta zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.

Nie wolno zanurzać urządzenia nad zatopioną głowicą, aby wtyczka jest podłączona do zasilania.

Nie używać przedłużaczy.

Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.

Tisztítás és karbantartás**Figyelem! A tisztításhoz kölcsönözött eszközökkel kell elvégezni.**

- Tisztítási vagy karbantartási előtt minden kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót az aljzatról és várja meg, amíg a termék leáll.
- Helyezze a termékhez a tisztítási eszközököt a konnektorhoz, és kösse le más bevonásokkal.
- Ne használja a termékhez, ha a tápkábel vagy a csatlakozódpont rövid vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódpont rövid vagy meghibásodott, akkor ki kell cserélni a gyártóval vagy a hatalmas műrakészvérrel.
- Használjon előbb mindenellenőrzést, mielőtt a termék megszűnt volna.
- Tisztítási és tükrözéshez használja a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a termék nem működik megfelelően, cserélje ki a termékkel.
- Ne használja a termékhez vízzel vagy más folyadékkel.
- Ne használja a termékhez felülettel, ha a tápkábel van dugva az aljzatban.
- Ne használjon hosszabbítókat.
- Ha a termék stabil, sik felülete.
- Ügyeljen a termékkel, hogy ne kerüljön a gyűjtőkörbe.
- Társi tavol a termékkel gyűjtőkörön anyagot.

Elektromos biztonság**CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

- Az áramtakarító vezetékkel összekötendő eszközökkel ezt a termék készítőjel és márkaszíne követőjére nyithatja fel.
- Helyezze a termékhez a tisztítási eszközököt a konnektorhoz, és kösse le más bevonásokkal.
- Ne használja a termékhez, ha a tápkábel vagy a csatlakozódpont rövid vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódpont rövid vagy meghibásodott, akkor ki kell cserélni a gyártóval vagy a hatalmas műrakészvérrel.
- Használjon előbb mindenellenőrzést, mielőtt a termék megszűnt volna.
- Tisztítási és tükrözéshez használja a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a termék nem működik megfelelően, cserélje ki a termékkel.
- Ne használja a termékhez vízzel vagy más folyadékkel.
- Ne használja a termékhez felülettel, ha a tápkábel van dugva az aljzatban.
- Ne használjon hosszabbítókat.
- Ha a termék stabil, sik felülete.
- Ügyeljen a termékkel, hogy ne kerüljön a gyűjtőkörbe.
- Társi tavol a termékkel gyűjtőkörön anyagot.

Támapogató

Ha további segítséget von szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslatot lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt.

Română - Descrierea

- Intrare USB • Conectați un cablu USB la intrarea USB și la computer, pentru a conecta dispozitivul cu computer.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Conectare la portul USB 3.0 al computerului**

Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.

Cablu de alimentare: Dispozitivul este detectat noile hardware. În cauză Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, este necesară configurarea driverelor.

Dacă este cazul, formația unitate.

Configurare hardware**Modul dispozitivului**

- Conectați dispozitivul la portul USB 3.0 al computerului.

Nota: Viteza de transferade 480Mbps sau 12Mbps cind cablul USB este conectat la portul USB 2.0 sau USB 1.1 al computerului.