

Over-Ear headphones

For more information see the extended manual online: nedis.nl/hpb40248k

Intended use

The Nedis HPBT40248K is a pair of Bluetooth headphones with which you can enjoy music at any time and anywhere.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

The product is not intended for professional use.

Main parts (image A)	
 1 USB-C port 2 Microphone 3 3.5 mm audio jack 4 Status indicator LED 5 Power button 6 Next song / Volume up button 7 Play / pause / call button 8 Previous song / Volume down button 9 USB-C cable	

Safety instructions

Icon	Description
	Indication to explain that the product can cause hearing damage. Do not listen at high volume levels for long periods.

⚠️ WARNING

• Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

• Only use the product as described in this document.

• Do not dismantle, open or shred batteries. Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.

• Disconnect the product from the power source before cleaning.

• Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.

• Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.

• Always keep the power cable and the product away from usual walkways.

• Do not drop the product and avoid bumping. Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.

• To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Using headphones with both ears covered while participating in traffic is discouraged and may be illegal in some areas.

• The product is delivered with a partially charged battery. For optimal battery life, fully charge the battery before first use.

• Only use the provided power cable. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

• Children of less than 8 years should be kept away.

• Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

• Do not unplug the product by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.

Charging the product

1 The product is delivered with a partially charged battery. For optimal battery life, fully charge the battery before first use.

1 The status indicator LED **A** flashes red to indicate that the battery is low.

1. Plug the USB-C cable **A** into the USB-C port **A**.

2. Plug the other end of the USB-C cable **A** into a computer or power adapter.

1 The status indicator LED **A** turns red to indicate that the product is charging.

1 The status indicator LED **A** turns blue when the product is fully charged.

Pairing the headphones to a Bluetooth® audio source

1. Press and hold the power button **A** for 2 seconds to switch on the product.

The status indicator LED **A** blinks red and blue to indicate pairing mode is active.

2. Select "HPBT40248K" from the list of available Bluetooth® devices on your device.

1 The headphones will automatically switch off after 5 minutes of inactivity.

Controlling the music

• Press and hold the next song / volume up button **A** to skip to the next track.

• Press and hold the previous song / volume down button **A** to skip to the previous track.

• Press the play / pause / call button **A** to play or pause the music.

Controlling the volume

• Press the next song / volume up button **A** to increase the volume.

• Press the previous song / volume down button **A** to decrease the volume.

Making phone calls

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

Using voice assistant

• Press and hold the power button **A** for 1 second to activate the voice assistant on your mobile phone (Siri or Google Assistant).

Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product HPBT40248K from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via: nedis.com/HPBT40248K#support

Over-Ear-Kopfhörer

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: nedis.nl/hpb40248k

Bestimmungsgemäße Verwendung

Nedis HPBT40248K ist ein Bluetooth-Kopfhörer, mit dem Sie jederzeit und überall Ihre Lieblingsmusik genießen können.

Jedgliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktion haben.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- USB-C Anschluss
- Mikrofon
- 3,5 mm Klinkeanschluss
- Statusanzeige-LED
- Ein/Aus-Taste
- „Nächster Titel / Lautstärke erhöhen“-Taste
- Wiedergabe-/Pause-/Anruftaste
- „Vorheriger Titel / Lautstärke verringern“-Taste
- USB-C-Kabel

Sicherheitshinweise

Symbol	Beschreibung
	Zeichen zur Erklärung, dass die Verwendung des Produkts zu Hörschäden führen kann. Nutzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.

⚠️ WARNING

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.

• Batterien dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder geschreddet werden.

• Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.

• Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.

• Lassen Sie Kinder nicht mit dem

Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.

• Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.

• Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.

• Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.

• Um einer möglichen Schädigung des Hörvermögens vorzubeugen, nutzen Sie den Kopfhörer nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.

• Von der Verwendung von Kopfhörern auf beiden Ohren während der Teilnahme am Straßenverkehr wird abgeraten und dies kann in einigen Gebieten sogar illegal sein.

• Das Produkt wird mit einer teilweise geladenen Batterie geliefert. Für eine optimale Batterielebensdauer laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.

• Lassen Sie die Batterie bei Nichtgebrauch nicht über einen längeren Zeitraum laden.

• Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden.

• Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

• Ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.

• Das Produkt wird mit einer teilweise geladenen Batterie geliefert. Für eine optimale Batterielebensdauer laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

1 Die Statusanzeige-LED **A** blinkt rot, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist.

1. Stecken Sie das USB-C-Kabel **A** in den USB-C-Anschluss **A**.

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C-Kabels **A** mit einem Computer oder einem Netzteil.

1 Die Statusanzeige-LED **A** leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.

1 Die Statusanzeige-LED **A** leuchtet blau, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Koppeln des Kopfhörers mit einer Bluetooth®-Audioquelle

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste **A** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Die Statusanzeige-LED **A** blinkt rot und blau, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.

2. Wählen Sie „HPBT40248K“ aus der Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräte auf Ihrem Gerät.

1 Der Kopfhörer schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Musikwiedergabe steuern

• Halten Sie die Taste Nächster Titel/Lautstärke erhöhen **A** um zum nächsten Titel zu springen.

• Halten Sie die Taste für die vorherigen Titel / die Lautstärke hergedrückt **A** um zum vorherigen Titel zu springen.

• Drücken Sie die Taste Wiedergabe-/Pause-/Anruf **A** um die Musik abzuspielen oder zu unterbrechen.

• Drücken Sie die Taste nächster Titel/Lautstärke erhöhen **A** um die Lautstärke zu erhöhen.

• Drücken Sie die Taste Vorheriger Titel/Lautstärke verringern **A** um die Lautstärke zu verringern.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

• To reject an incoming call, press and hold the play / pause / call button **A**.

• To end a call, press the play / pause / call button **A**.

• To redial the last number, double press the play / pause / call button **A**.

• To answer an incoming call, press the play / pause / call button **A**.

Utilisation

Le HPBT40248K Nedis est un casque Bluetooth qui vous permettra de profiter de la musique à tout moment et n'importe où.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Pièces principales (image A)

- Port USB-C
- Microphone
- Prise audio 3,5 mm
- Voyant LED d'état
- Bouton d'alimentation
- Bouton morceau suivant / Augmenter le volume
- Touche lecture / pause / appel
- Bouton morceau précédent / Réduire le volume
- Câble USB-C

Consignes de sécurité

Icone	Description
	Indication expliquant que le produit peut causer des dommages auditifs. Ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.

⚠️ AVERTISSEMENT

• Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

• Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.

• Ne pas démonter, ouvrir ou déhâcheter les batteries.

• N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

• Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.

• Ne pas utiliser le produit si une pièce est défectueuse ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.

• Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

• Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.

• Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.

• Afin d'éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.

• L'utilisation d'un casque avec des deux oreilles couvertes tout en étant dans la circulation est déconseillée et peut être illégale dans certaines régions.

• Le produit est livré avec une batterie partiellement chargée. Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

• Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

• Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart.

• Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Ne débranchez pas le produit en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.

• Le produit est livré avec une batterie partiellement chargée. Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

1 Le voyant d'état **A** clignote en rouge pour indiquer que la batterie est faible.

1. Branchez le câble USB-C **A** dans le port USB-C **A**.

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C **A** dans un ordinateur ou un adaptateur électrique.

1 Le voyant d'état **A** devient rouge pour indiquer que le produit est en cours de chargement.

1 Le voyant d'état **A** devient bleue lorsque le produit est complètement chargé.

Appairer le casque à une source audio Bluetooth®

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation **A** pendant 2 secondes pour mettre le produit en marche.

Le voyant LED d'état **A** clignote en rouge et bleu pour indiquer que le mode appariage est actif.

2. Sélectionnez « HPBT40248K » dans la liste des appareils Bluetooth® disponibles sur votre appareil.

1 Le casque s'étient automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Contrôler la musique

• Maintenez enfoncée la touche de la chanson suivante / de l'augmentation du volume **A** pour passer à la piste suivante.

• Appuyez et maintenez enfoncée la touche de la chanson précédente / du volume bas **A** pour passer à la piste précédente.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche lecture / pause / appel **A** pour lire ou mettre en pause la musique.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

• Appuyez sur la touche de la chanson précédente / de réduction du volume **A** pour diminuer le volume.

La Déclaration de conformité complète (et le fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via: nedis.fr/HPBT40248K#support

Over-Ear koptelefoon

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: nedis.nl/hpb40248k

Bedoeld gebruik

