

EN

Quick start guide

Rechargeable COB LED work light

LWORR10RD

For more information see the extended manual online: **ned.is/lworr10rd**

Intended use

This product is a work light with a built-in rechargeable battery. This product can also be used as a portable power bank with a 5V/0.5A output. This product is intended for indoor and outdoor use.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

This product is intended to be used in household and similar applications such as kitchen areas. This product is not intended for professional use.

Main parts (image A)

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 LED light | 6 Power button |
| 2 USB-C charging port | 7 Charging indicator LEDs |
| 3 USB-A output | 8 Kickstand |
| 4 Mounting magnet | 9 USB-C connector |

Safety instructions

⚠ WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Only use the provided USB charging cable.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- The product is delivered with a partially charged battery. For optimal battery life, fully charge the battery before first use.
- Do not short-circuit a cell or a battery.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- The light source of this product is not replaceable. Replace the product when the light source reaches its end of life.
- Avoid direct eye exposure to the LED light diodes.

Charging the product

- Charge the battery for at least 3 hours before using the product for the first time.

- Plug the USB-C connector of the USB charging cable **A** into the USB-C charging port **A**.
- Plug the other end of the USB – USB-C charging cable **A** into a 5V/1A power source.

Using the product

- Do not look directly into the light, this may cause eye damage.

- Press the power button **A** to switch on the product.
- Press the power button **A** to cycle through the available light modes.

There are five light modes:

- Brightness 3
- Brightness 2
- Brightness 1
- Red SOS light
- Red strobe light

- Hold the product by hand or use one of the other options:
 - Mount the product on a ferrous surface (image **B**)
 - Place the product on the kickstand (image **C**)

Charging your device

- Press the power button **A**.
- Insert the charging cable of your device (not included) into the USB-A output.
- Connect the other end of the cable into the charging port of your device.

Disposal

- The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

DE

Kurzanleitung

Wiederaufladbare COB-LED-Arbeitsleuchte

LWORR10RD

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/lworr10rd**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine Arbeitsleuchte mit eingebautem wiederaufladbaren Akku. Dieses Produkt kann auch als tragbare Powerbank mit einem 5V/0,5A-Ausgang verwendet werden. Dieses Produkt ist zur Verwendung drinnen und draußen gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Dieses Produkt ist zur Verwendung in Privathaushalten und vergleichbaren Umgebungen wie Küchenbereichen gedacht. Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1 LED-Licht | 6 Ein/Aus-Taste |
| 2 USB-C-Ladeanschluss | 7 Ladeanzeige-LEDs |
| 3 USB-A-Ausgang | 8 Ständer |
| 4 Befestigungsmagnet | 9 USB-C-Anschluss |

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterie darf die Flüssigkeit keinesfalls mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Sekundärzellen und -batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder das Handbuch des Geräts für die entsprechenden Ladeanweisungen.
- Das Produkt wird mit einer teilweise geladenen Batterie geliefert. Für eine optimale Batterielebensdauer laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Schließen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Die Lichtquelle dieses Produkts kann nicht gewechselt werden. Ersetzen Sie das Produkt, wenn die Lichtquelle das Ende der Lebensdauer erreicht hat.
- Vermeiden Sie es, direkt in die LED-Lichtdioden zu blicken.

Laden des Produkts

- Laden Sie den Akku für mindestens 3 Stunden auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Stecken Sie den USB-C Anschluss des USB-Ladekabels **A** in den USB-C Ladeanschluss **A**.
- Verbinden Sie das andere Ende des USB – USB-C-Ladekabels **A** mit einer 5V/1A-Stromquelle.

Verwenden des Produkts

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht, ansonsten können Verletzungen an den Augen auftreten.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**, um das Produkt einzuschalten.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**, um durch die verfügbaren Lichtmodi zu schalten.

Es gibt fünf Lichtmodi:

- Helligkeit 3
- Helligkeit 2
- Helligkeit 1
- Red SOS-Licht
- Rotes Stroboskoplicht
- Halten Sie das Produkt in der Hand oder nutzen Die eine der anderen Möglichkeiten:
- Befestigen Sie das Produkt auf einer magnetischen Oberfläche (Abbildung **B**)
- Stellen Sie das Produkt auf den Klappständer (Abbildung **C**)

Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Laden Ihres Geräts

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
- Stecken Sie das Ladekabel Ihres Geräts (nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-A-Ausgang.
- Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Ladeanschluss Ihres Geräts.

Entsorgung

Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall. Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

FR

Guide de démarrage rapide

Lampe de travail rechargeable à LED COB

LWORR10RD

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/lworr10rd**

Utilisation prévue

Le produit est une lampe de travail équipée d'une batterie rechargeable intégrée. Ce produit peut également être utilisé comme batterie externe avec une sortie 5 V/0,5 A. Le produit est prévu pour un usage intérieur et extérieur.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que des cuisines.

Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Pièces principales (image A)

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Lampe LED | 6 Bouton d'alimentation |
| 2 Port de charge USB-C | 7 Voyants LED de charge |
| 3 Sortie USB-A | 8 Support |
| 4 Aimant de montage | 9 Connecteur USB-C |

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la pluie, à la moiteur ou à une humidité élevée.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni.
- Les piles et batteries secondaires doivent être chargées avant utilisation. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour les instructions de charge appropriées.
- Le produit est livré avec une batterie partiellement chargée. Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
- Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- N'utilisez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Remplacez le produit lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie.
- Évitez l'exposition directe des yeux aux diodes de la lampe LED.

Charger le produit

- Chargez la batterie pendant au moins 3 heures avant d'utiliser le produit pour la première fois.

- Branchez le connecteur USB-C du câble de charge USB-C **A** dans le port de charge USB-C **A**.

- Branchez l'autre extrémité du câble de charge USB – USB-C **A** dans une source d'alimentation 5 V/1 A.

Utiliser le produit

- Ne pas regarder directement la lumière, car cela pourrait endommager les yeux.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation **A** pour mettre le produit en marche.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation **A** pour parcourir les modes d'éclairage disponibles.

Il existe cinq modes d'éclairage :

- Luminosité 3
- Luminosité 2
- Luminosité 1
- Lumière rouge SOS
- Lumière rouge stroboscopique
- Tenez le produit à la main ou utilisez l'une des autres options :

- Montez le produit sur une surface ferreuse (image **B**)
- Mettez le produit sur le socle (image **C**)

Charger votre appareil

- Appuyez sur le bouton d'alimentation **A**.
- Insérez le câble de charge de votre appareil (non inclus) dans la sortie USB-A.
- Branchez l'autre extrémité du câble sur le port de charge de votre appareil.

Traitement des déchets

- Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

NL

Snelstartgids

Oplaadbare COB LED-werklamp

LWORR10RD

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/lworr10rd**

Bedoeld gebruik

Dit product is een werklamp met een ingebouwde oplaadbare accu.

Dit product kan ook worden gebruikt als draagbare powerbank met een uitgang van 5V/0,5A. Dit product kan binnen en buiten worden gebruikt.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals in de keuken.

Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 LED lamp | 6 Aan-/uitknop |
| 2 USB-C-oplaadpoort | 7 LED-controlelampjes voor opladen |
| 3 USB-A uitgang | 8 Standaard |
| 4 Bevestigingsmagneet | 9 USB-C-aansluiting |

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Bewaar de originele productdocumentatie voor toekomstig gebruik.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Sekundaire cellen en batterijen moeten voor gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van de apparatuur voor de juiste oplaadinstructies.
- Het product wordt met een gedeeltelijk opgeladen batterij geleverd. Voor een optimale levensduur van de batterij moet u de batterij vóór de eerste ingebruikname volledig opladen.
- Een cel of batterij niet kortsluiten.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- De lichtbron van dit product is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het product worden vervangen.
- Vermijd directe blootstelling van de ogen aan de dioden van het LED-lampje.

Het product opladen

- Laad de batterij minimaal 3 uur op voordat u het product de eerste keer gaat gebruiken.

- Steek de USB-C-aansluiting van de USB-oplaadkabel **A** in de USB-C-oplaadpoort **A**.
- Steek het andere uiteinde van de USB – USB-C-laadkabel **A** in een 5V/1A-voedingsbron.

Het product gebruiken

- Niet direct in het licht kijken, dit kan oogletsel veroorzaken.

- Druk op de 'aan/uit'-knop **A** om het product aan te zetten.
- Druk op de aan/uit-knop **A** om door de beschikbare lichtmodi te schakelen.

Er zijn verschillende lichtmodi:

- Helderheid 3
- Helderheid 2
- Helderheid 1
- Rood SOS-licht
- Rood stroboscooplicht
- Houd het product in de hand of gebruik een van de andere opties:
- Bevestig het product op een ijzerhoudende ondergrond (afbeelding **B**)
- Plaats het product op de standaard (afbeelding **C**)

Uw apparaat opladen

- Druk op de aan-/uitknop **A**.
- Steek de oplaadkabel van uw apparaat (niet meegeleverd) in de USB-A-uitgang.
- Steek het andere uiteinde van de kabel in de oplaadpoort van uw apparaat.

Afdanking

- Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

IT

Guida rapida all'avvio

Torcia da lavoro LED COB ricaricabile

LWORR10RD

- Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/lworr10rd**

ES

Guía de inicio rápido

Luz de trabajo LED COB recargable

LWORR10RD

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/lworr10rd**

PT

Guia de início rápido

Luz de trabalho COB LED recarregável

LWORR10RD

Para mais informação, consulte o manual ampliado em linha: **ned.is/lworr10rd**

Parti principali (immagine A)

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 Spia LED | 7 Spile LED indicatori di ricarica |
| 2 Porta di ricarica USB-C | 8 Cavalletto |
| 3 Uscita USB-A | 9 Connettore USB-C |
| 4 Calamita di fissaggio | |
| 5 Connettore USB-A | |
| 6 Pulsante di accensione | |

Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Conservare la documentazione originale del prodotto per farvi riferimento in futuro.
- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Tenere sempre i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- In caso di perdita di una cella, non lasciare che il liquido venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area in questione con acqua abbondante e rivolgersi a un medico.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o all'umidità elevata.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Le celle e le batterie secondarie devono essere ricaricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatteria corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale dell'apparecchiatura per le istruzioni di ricarica corrette.
- Il prodotto viene consegnato con una batteria parzialmente carica. Per una durata ottimale della batteria, caricarla completamente prima del primo utilizzo.
- Non cortocircuitare una cella o una batteria.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- La sorgente luminosa di questo prodotto non è sostituibile. Sostituire il prodotto quando la sorgente luminosa raggiunge il suo fine vita.
- Evitare di esporre direttamente gli occhi ai diodi hdi LED.

Ricarica del prodotto

- Caricare la batteria per almeno 3 ore prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

- Inserire il connettore USB-C del cavo di ricarica USB **A** nella porta di ricarica USB-C **A**.
- Inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB – USB-C **A** in una sorgente di alimentazione da 5V/1A.

Utilizzo del prodotto

- Non guardare direttamente la luce: potrebbe causare danni agli occhi.

- Premere il pulsante di accensione **A** per accendere il prodotto.
- Premere il pulsante di accensione **A** per scorrere tra le modalità di illuminazione disponibili.

Ci sono cinque modalità luminose:

- Luminosità 3
- Luminosità 2
- Luminosità 1
- Luce rossa di emergenza
- Luce rossa stroboscopica
- Tenere il prodotto in mano oppure usare una delle altre opzioni:
- Montare il prodotto su una superficie ferrosa (immagine **B**)
- Posizionare il prodotto sul cavalletto (immagine **C**)

Come ricaricare il proprio dispositivo

- Premere il pulsante di accensione **A**.
- Inserire il cavo di ricarica del proprio dispositivo (non incluso in dotazione) nell'uscita USB-A.
- Collegare l'altra estremità del cavo alla porta di ricarica del proprio dispositivo.

Smaltimento

- Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

ES

Guía de inicio rápido

Luz de trabajo LED COB recargable

LWORR10RD

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/lworr10rd**

Usó previsto por el fabricante

Este producto es una luz de trabajo con batería recargable incorporada. Este producto también se puede utilizar como un banco de energía portátil con una salida 5V/0,5A. Este producto está diseñado para uso en interiores y en exteriores. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado. Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como en zonas de la cocina. Este producto no está diseñado para un uso profesional.

Partes principales (imagen A)

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 Indicador LED | 7 Indicadores LED de carga |
| 2 Puerto de carga USB-C | 8 Pie de apoyo |
| 3 Salida USB-A | 9 Conector USB-C |
| 4 Imán de fijación | |
| 5 Conector USB-A | |
| 6 Botón de encendido | |

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- Conservar la documentación original del producto para futuras referencias.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- En el supuesto de una fuga de la pila, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona afectada con agua abundante y consulte a un médico.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No exponga el producto al agua, a la lluvia o a humedad elevada.
- Utilice solamente el cable de carga USB proporcionado.
- Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y remítase a las instrucciones del fabricante o al manual del equipo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- El producto se entrega con una batería parcialmente cargada. Para una duración óptima de la batería, cárguela por completo antes de utilizarla por primera vez.
- No cortocircuite una pila o una batería.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No se puede cambiar la fuente de luz. Reemplace el producto cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil.
- Evite la exposición directa de los ojos a los diodos de luz LED.

Cómo cargar el producto

- Cargue la batería como mínimo durante 3 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

- Enchufe el conector USB-C del cable de carga USB **A** al puerto de carga USB-C **A**.
- Enchufe el otro extremo del cable de carga USB – USB-C **A** a una fuente de alimentación 5V/1A.

Uso del producto

- No mire directamente a la luz: puede ocasionar daños oculares.

- Pulse el botón Power **A** para encenderlo.
- Pulse el botón de encendido **A** para alternar por los modos de luz disponibles.

Hay cinco modos de iluminación:

• Älä saata paristoa tai akkua oikosulkuun.

- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita.
- Älä aava tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjät voisi huoltaa.
- Tämän tuotteen valonlähettä ei voi vaihtaa. Hanki tilalle uusi tuote, kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Vältä suoraa silmien altistumista LED-valodiodeille.

Tuotteen lataaminen

ⓘ Lataa akkua vähintään 3 tuntia ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa.

- Liitä USB-latauskaapelin **A** USB-C-liitin USB-C-latausportiin **A**.

- Kytke USB–USB-C-latauskaapelin **A** toinen pää 5 V / 1 A -virtalähteeseen.

Tuotteen käyttäminen

ⓘ Älä kätso suoraan valoon, se voi aiheuttaa silmävamman.

- Kytke tuotteen virta päälle painamalla painiketta **A**.
- Paina virtapainiketta **A** selataksesi käytettävissä olevia valotiloja.

Valotiloja on viisi:

- Kirkkaus 3
- Kirkkaus 2
- Kirkkaus 1
- Punainen SOS-valo
- Punainen strobovalo
- Pitele tuotetta kädessä tai käytä jotakin seuraavista vaihtoehtoja:
- Kiinnitä tuote rautapintaan (kuva **B**)
- Aseta tuote tukijalan varaan (kuva **C**)

Laiteen lataaminen

- Paina virtapainiketta **A**.
- Aseta latauslaitteesi latausjohto (ei mukana) USB-A-lähtöön.
- Liitä johdon toinen pää laitteesi latausportiin.

Jätehuolto

Tämä tuote tulee toimittaa hävitetävissä asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuoltolista vastaava viranomainen.

NO Hurtigtguide

Ladbart COB LED-arbejdslyst

ⓘ For mer information, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/worr10rd**

Tiltentk bruk

Dette produktet er et arbeidslyst med integrert ladbart batteri.

Dette produktet kan også brukes som bærbar power bank med 5V/0,5A-uttak. Dette produktet er tiltentk for både innendørs og utendørs bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon. Dette produktet er tiltentk å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder, for eksempel kjøkkenområder.

Dette produktet er ikke tiltentk profesjonelt bruk.

Hoveddeler (bilde A)

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | LED-lys | 6 | På/av-knapp |
| 2 | USB-C-ladeport | 7 | Ladeindikatorlys |
| 3 | USB-A-utgang | 8 | Støtte |
| 4 | Festemagnet | 9 | USB-C-kontakt |
| 5 | USB-A-konnektor | | |

Sikkerhetsinstruksjoner

ⓘ ADVARSEL

• Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet for du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.

• Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.

• Ta vare på den opprinnelige produktlitteraturen for fremtidig referanse.

- Ikke la barn leke med emballasjen. Emballasjen må alltid være utlilgjengelig for barn.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.

• Hvis en celle lekker, må ikke væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har oppstått kontakt, må du vaske det påvirkede området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.

• Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.

- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Bruk kun USB-ladekabelen som fulgte med.

• Sekundære celler og batterier må lades for bruk. Bruk alltid riktig lader og se produsentens instruksjoner eller utstyrshåndbok for riktig ladeinstruksjoner.

• Produktet leveres med et delvis ladet batteri. For optimal batterilevetid, lad batteriet helt for du bruker det.

• Ikke kortslett en celle eller et batteri.

• Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.

• Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.

• Lyskilden til dette produktet kan ikke skiftes ut. Skift ut produktet når lyskilden har nådd slutten på sin levetid.

• Unggå at øyene eksponeres direkte for LED-dioder.

Lading av produktet

ⓘ Lad batteriet i minst 3 timer når du bruker produktet for første gang.

- Plugg USB-C-kontakten på USB-ladekabelen **A** inn i ladeporten på USB-C **A**.
- Koble den andre enden av USB-USB-C-ladekabelen **A** til en 5 V/1 A USB-strømkilde.

Bruk av produktet

ⓘ Ikke se direkte inn i lyset ettersom dette kan skade øyene.

- Trykk på på/av-knappen **A** for å slå på produktet.
- Trykk på på-/av-knappen **A** for å gå gjennom tilgjengelige lysmoduser.

Det er fem lysmoduser:

- Lysstyrke 3
- Lysstyrke 2
- Lysstyrke 1
- Redt SOS-lys
- Redt strobelys

3. Hold produktet for hånd eller bruk et av de andre alternativene:

- Fest produktet på en jernholdig overflate (bilde **B**)
- Sett produktet på stativet (bilde **C**)

Lading av enheter

- Trykk på på-og-av-knappen **A**.
- Koble ladekabelen til enheten din (medfølger ikke) til USB-A-uttaket.
- Koble den andre enden av kabelen inn i ladeporten på enheten din.

Kassering

ⓘ Produktet må avhendes på egnde oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall. Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

DA Veiledning til hurtig start

Genopladelig COB LED-arbejdslygte

ⓘ Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/worr10rd**

Tilsliget brug

Dette produkt er en arbejdslyst med et indbygget genopladeligt batteri.

Dette produkt kan også bruges som en bærbar powerbank med et 5V/0,5A-udgang. Dette produkt er beregnet til indendørs og udendørs brug.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom i køkkenområder. Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Hoveddele (billedet A)

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | LED-lampe | 6 | Knappen Power |
| 2 | USB-C-opladerport | 7 | Opladerindikator-LED'er |
| 3 | USB-A-udgang | 8 | Monteringsmagnet |
| 4 | USB-A-stik | 9 | USB-C-forbindelse |

Sikkerhedsinstruktioner

ⓘ ADVARSEL

• Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

• Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.

• Gem den originale produktlitteratur til fremtidig reference.

• Lad ikke børn lege med emballagen. Hold altid emballagen uden for børns rækkevidde.

• Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Byt det ud med et nyt produkt.

• Brug kun det medfølgende USB-opladningskabel.

• Sekundære celler og batterier skal oplades for brug. Brug altid den rigtige oplader, og se producentens instruktioner eller udstyrsvejledning for korrekte opladningsinstruktioner.

• Batteriet leveres med et delvist opladet batteri. For optimal batteritid skal batteriet lades helt op føribrugtagning.

• Kortslett ikke en celle eller et batteri.

• Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.

• Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indei.

• Lyskilden i dette produkt er ikke udskiftelig. Udskift produktet, når lyskilden når slutningen af sin levetid.

• Ungdå at udsætte øjnene for direkte LED-lysdioder.

Oplader produktet

ⓘ Lad batteriet op i mindst 3 timer, inden du bruger produktet for første gang.

- Sæt USB-C-stikket fra USB-opladerkablet **A** i USB-C-opladningsporten **A**.
- Sæt den anden ende af USB-USB-C-opladningskablet **A** ind i en 5V/1A-strømkilde.

Brug af produktet

ⓘ Kig ikke direkte ind i lyset, da dette kan forårsage øjenskade.

- Tryk på strømknappen **A** for at tænde produktet.

2. Tryk på strømknappen **A** for at gå gennem de tilgængelige lysfunktioner.

Der er fem forskellige lysfunktioner:

- Lysstyrke 3
- Lysstyrke 2
- Lysstyrke 1
- Redt SOS-lys
- Redt strobelys

3. Hold produktet i hånden eller brug en af de andre muligheder:

- Monter produktet på en jernholdig overflade (billedet **B**)
- Placer produktet på støttebenet (billedet **C**)

Opladning af din enhed

- Tryk på strømknappen **A**.
- Sæt opladningskablet på din enhed (medfølger ikke) i USB-A-udgangen.
- Slut den anden ende af kablet til ladeporten på din enhed.

Bortskaffelse

ⓘ Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Újratölthető COB LED-es munkalámpa

ⓘ További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/worr10rd**

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy beépített újratölthető akkumulátorral rendelkező munkalámpa. Ez a termék 5V/0,5A kimenettel rendelkező, hordozható külső akkumulátorként is használható. Ez a termék kültéri és beltéri használatra egyaránt megfelel.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

A termék rendeltetésszerűen háztartási célra és hasonló helyeken, például konyhában használható.

Ez a termék nem professzionális használatra készült.

Fő alkatrészek (A kép)

- | | | | |
|---|------------------|---|---------------------|
| 1 | LED-világítás | 6 | Be-/Átkapcsoló gomb |
| 2 | USB-C töltőport | 7 | Töltésléző LED-ek |
| 3 | USB-A kimenet | 8 | Kihajtható láb |
| 4 | Rögzítőmágnes | 9 | USB-C csatlakozója |
| 5 | USB-A csatlakozó | | |

Biztonsági utasítások

ⓘ FIGYELMEZTETÉS

• Űgyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvassa és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

• A terméknek csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.

• Tartsa meg az eredeti termékátjékoztatót, hogy később is fel tudja lapozni.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot mindig tartsa gyermekektől elzárva.

• Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.

• Elémszívárgás esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrrel vagy szemmel. Érintkezés esetén mossa le az érintett területét bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

• Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.

• Űjva a terméknek víztől, esőtől, nedvességtől vagy magas páratartalomtól.

• Csak a mellékelt USB töltőkábelt használja.

• Használat előtt a szekunder cellákat és akkumulátorokat fel kell tölteni. Mindig a megadott töltőt használja, a gyártó útmutatása alapján, vagy a berendezés kézikönyvében leírt módszereknek megfelelően.

• A termék részen feltöltött akkumulátorral szállítjuk. Az akkumulátor optimális élettartama érdekében az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

• Ne zárja rövidre az elemet vagy akkumulátort.

• A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.

• Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasznált által javítható alkatrészeket.

• A termék fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás élettartamának végére ér, cserélje ki a terméket.

• Ne nézzon közvetlenül a LED fénydióák fényébe.

• A termék részen feltöltött akkumulátorral szállítjuk. Az akkumulátor optimális élettartama érdekében az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

• Ne zárja rövidre az elemet vagy akkumulátort.

• A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.

• Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasznált által javítható alkatrészeket.

• A termék fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás élettartamának végére ér, cserélje ki a terméket.

• Ne nézzon közvetlenül a LED fénydióák fényébe.

A termék töltése

ⓘ A termék első használatra előtt töltsze az akkumulátort legalább 3 órán át.

1. Dugja be az USB töltőkábel **A** USB-C csatlakozóját az USB-C töltőbemenetre **A**.

2. Dugja be az USB–USB-C töltőkábel **A** másik végét egy 5 V/1 A áramforrásra.

A termék használat

ⓘ Ne nézzon közvetlenül a fénybe, mivel az szemsérülést okozhat.

1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a tápellátás gombját **A**.

2. Az elérhető világítási üzemmódok közötti léptetéshez nyomja meg a bekapcsológombot **A**.

Öt világítási üzemmód létezik:

- Fényerő 3
- Fényerő 2
- Fényerő 1
- Piros SOS fény
- Piros villogó fény

3. Tartsa kézben a terméket vagy válasszon a többi lehetőség közül:

• Rögzítse a terméket fémes felületen (**B** kép)

• Helyezze a terméket a kitámasztóra (**C** kép)

A készülék töltése

- Nyomja meg a tápellátás gombját **A**.
- Csatlakoztassa készüléke töltőkábelét (nem tartozék) az USB-A kimenethez.
- Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék töltőcsatlakozójához.

Ártalmatlanítás

A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé.

További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékezelésért felelős helyi hatósággal.

PL Przewodnik Szybki start

Akkumulátorowa lampa robocza COB LED

ⓘ Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/worr10rd**

Przeznaczenie

Ten produkt to lampa robocza z wbudowanym akumulatorem. Tego produktu można również używać jako przenośnego powerbanku z wyjściem 5V/0,5A. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarkwie domowym i podobnych niekomercyjnych miejscach o charakterze kuchennym.

Produkt nie jest przeznaczony do profesjonalnego użytku.

ⓘ

Główne części (ilustracja A)

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| 1 | Oświetlenie LED | 6 | Włącznik zasilania |
| 2 | Port ładowania USB-C | 7 | LEDowe wskaźniki ładowania |
| 3 | Wyjście USB-A | 8 | Montaż USB-A |
| 4 | Magnes montażowy | 9 | Podpórka |
| 5 | Złącze USB-A | | złączem USB-C |

Instrukcje bezpieczeństwa

ⓘ OSTRZEŻENIE

• Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

• Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

• Zachowaj oryginalną literaturę produktu do wykorzystania w przyszłości.

• Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Zawsze przechowuj materiał opakowaniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wyemii uszkodzony lub wadliwy produkt.

• W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami.

W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

• Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.

• Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.

• Używaj wyłącznie kabla zasilającego USB, który znajduje się w zestawie.

• Przed rozpoczęciem użytkowania należy naładować dodatkowe ogniwa i baterie. Zawsze używać właściwej ładowarki i korzystać z instrukcji producenta lub instrukcji obsługi urządzenia w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwego ładowania.

• Produkt jest dostarczany z częściowo naładowanym akumulatorem. Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, przed pierwszym użyciem naładuj go do pełna.

• Nie wywołuj zwarcia ognia lub baterii.

• Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.

• Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

• Źródło światła tego produktu jest niewymienne. Gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, produkt należy wymienić.

• Unikaj bezpośredniego kontaktu oczu z diodami LED.

Ładowanie produktu

ⓘ Pierwsze ładowanie akumulatora powinno trwać co najmniej 3 godziny.

1. Podłącz końcówkę USB-C kabla zasilającego USB **A** do gniazda ładowania USB-C **A**.

2. Podłącz drugą końcówkę kabla do ładowania USB-USB-C **A** do źródła zasilania 5V/1A.

Użytkowanie produktu

ⓘ Nie patrz bezpośrednio w światło – może to spowodować uszkodzenie oczu.

1. Naciśnij przycisk zasilania **A**, aby włączyć produkt.

2. Naciśnij przycisk zasilania **A**, aby przełączyć się między dostępnymi trybami oświetlenia. Dostępnych jest pięć trybów oświetlenia:

- Jasność 3
- Jasność 2
- Jasność 1