

Türkçe - Açıklama	
1. Açma/kapatma düğmesi	<ul style="list-style-type: none">Cihazı açmak için anahtarı "FM" konumuna ayarlayın.Cihazı kapatmak için anahtarı "OFF" konumuna ayarlayın.
2. Ayar kontrol kadranı	<ul style="list-style-type: none">Radyoyu doğru radyo frekansına ayarlamak için kadranı çevirin.
3. Radyo frekansı göstergesi	<ul style="list-style-type: none">Gösterge geçerli radyo frekansını gösterir.
4. Ses kontrol kadranı	<ul style="list-style-type: none">Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için kadranı çevirin.
5. Hoparlör	
6. Anten	<ul style="list-style-type: none">Mümkün olan en iyi radyo alımı için anteni uzatın.
7. Kulaklık girişi	<ul style="list-style-type: none">Kulaklığı kulaklık girişine takın. <p>Not: İşleme duyurunuzun hasar görmemesi için kulaklıkları yüksek ses seviyelerinde kullanmayın.</p>
8. Pili bölmesi	<ul style="list-style-type: none">Pil bölmesini açın.Pil bölmesine pilleri (2x AAA) takın.Pil bölmesini kapatın.
9. Kemer tokası	

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya külliyene gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı sadece tasarlanan amaçı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri suya maruz bırakmayın.
- Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Piller, tam olarak boşaldığında sırtını gerçekleştirir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik veya bakım öncesinde, daima cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çekin ve cihazı soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik süvencileri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın için temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.

Destek

Daha fazla yardım ihtiyacı duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin