

1. På modeller uden erstatningssignallampe, anvende måned klistermærke i det nye filter, og sæt kryds i kalenderen for at minde dig om at udskifte filteret efter seks måneder.
2. Fjern det gamle filter patron ved at tage fat og ved at dreje den mod uret ca. 1/4 omgang.
3. Fjern beskyttelseshætten fra enden af den nye filterpatron.
4. Indsæt det nye filter ind i filterhovedet.
5. Drej patronen 1/4 omgang med uret for at låse det på plads.
6. Lade vandet løbe fra dispenser i 6-8 minutter (til 11-15 liter) for at rydde det nye filter, og for at undgå sprøjt fra dispenseren. Nogle toilettank kan skylle indledningsvist, dette er fine kulpartikler og er normalt.
7. På køleskabet modeller med et filter erstatningssignallampe ved at trykke på og holde knappen RESET VAND FILTERPUDE på dispenseren eller følge andre vejledninger, inden apparatet manuelt. Filterlyset skal nulstilles manuelt efter et filterskift.

Vigtigt:

- Brug ikke med vand, der er usikre mikrobiologisk eller af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinficering før og efter systemet.
- Læs og følg instruktionerne nedenfor.
- Installer ikke apparatet, hvis vandtrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, skal du installere en trykbegrænsningsventil.
- Installer ikke hvor vandslag kan forekomme, hvis vandslag kan forekomme, skal du installere en vandslag afleder.
- Til brug med koldt vand (der må ikke installeres på rørføringer med varmt vand), maks. temperatur 38 °C.
- Beskyttelsesfilter fryser, skal du fjerne patronen, når temperaturer forventes at falde til under 1 °C.
- Filtret skal udskiftes hvert 6. måned, med den nominelle kapacitet, eller hvis en mærkbar reduktion af flowhastighed forekommer, hvad der måtte indtræffe først.