

1. För modeller utan indikatorlampa för filterbyte, fäst månadens etikett på det nya filtret och lägg in en påminnelse i din kalender om att filtret ska bytas efter sex månader.
2. Ta bort den gamla filterkassetten genom att ta tag i den och vrida den 1/4 varv moturs.
3. Ta bort skyddslocket från den nya filterkassetten.
4. Sätt in det nya filtret i filterhuvudet.
5. Vrid kassetten 1/4 varv medurs för att låsa fast den.
6. Låt vatten från behållaren rinna i 6–8 minuter (11–15 liter) för att rensa det nya filtret och förhindra stänk från behållaren. I början kan en del vatten rinna igenom som är svart av små kolpartiklar, men det är helt normalt.
7. För kylskåpsmodeller med indikatorlampa för filterbyte, tryck på och håll in RESET WATER FILTER PAD på behållaren eller följ andra instruktioner i handboken till apparaten. Filterlampan måste alltid återställas manuellt efter filterbyte.

## VIKTIGT

- Använd inte vatten som utgör en mikrobiologisk risk eller där vattenkvaliteten är okänd utan lämplig desinficering av systemet före och efter.
- Läs och följ installationsinstruktionerna nedan.
- Installera inte om vattentrycket överstiger 120 psi. Om trycket överstiger 80 psi måste du installera en tryckbegränsande ventil.
- Installera inte där vattenslag kan uppstå, om sådana tryckstötter kan uppstå måste du installera en stötdämpare för vattenslag.
- Används endast med kallt vatten (får inte installeras på varmvattenledningar) med en maximal temperatur på 38 °C.
- Skydda filtret mot frost, ta bort kassetten om temperaturen förväntas sjunka under 1 °C.
- Filtret måste bytas var 6:e månad, när den angivna kapaciteten uppnås eller vid en märkbar minskning av flödet.