

Русский - Описание

1. Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none"> Индикатор мигает медленно: Устройство в режиме зарядки. Индикатор мигает быстро: На устройстве обнаружен ионорный металлический предмет или источник питания не обеспечивает достаточный ток.
2. Область зарядки	<ul style="list-style-type: none"> Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки при использовании адаптера на не менее 9 В. Поместите устройство с поддержкой Qi или любое устройство с приемником Qi в область зарядки.
3. USB-порт	<ul style="list-style-type: none"> Подключите USB-кабель к устройству и компьютеру или к зарядному USB-устройству. Расстояние для беспроводной зарядки составляет от 0 до 8 мм.

Требования безопасности**Общие правила техники безопасности**

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- При работе с устройством защищайтесь от электрического тока персонала, вызванных несоблюдением инструкций по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещено использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденные или неисправные компоненты.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещения.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ваннах комнатах и бассейнах).
- Не используйте устройство вблизи ванных, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое включение и выключение.
- Запрещается накрывать устройство.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не устанавливайте устройство близко воспламеняющихся объектов.

Требования электробезопасности

- В целях предотвращения поражения электрическим током следует отключать устройство только для проведения обслуживания и только с помощью авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штекером. Если сетевой кабель или штекер поврежден или неисправен, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем nominalное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не тяните сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться.
- Не погружайте устройство, сетевой кабель или штекер в воду или другую жидкость.
- Не открывайте корпус устройства, если нет специальных инструментов для этого.
- Не используйте удлинители.

Очистка и обслуживание**Предупреждение!**

- Перед снятием или обслуживанием устройства обязательно выключите его и отсоедините сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не пытайтесь вскрыть внутреннюю поверхность устройства. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.

- Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой.

Поддержка

Перейдите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарии, или предложение.

Türkçe - Açıklama

1. LED göstergesi	<ul style="list-style-type: none"> Gösterge yanıp sönüyor: Cihaz şarj modunda. Gösterge hala yanıp sönüyor: Cihazda yanboş bir metal nesne alglandı veya güç kaynağı yeterli akım sağlayamıyor.
2. Şarj etme alanı	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz en az 9V'luk bir adaptör kullanıldığında hızlı şarj destekler. Qi özellikli cihaz veya Qi alıcı bulunan herhangi bir cihaz şarj etme alanına yerleştirin.
3. USB portu	<ul style="list-style-type: none"> USB kablosunu cihaza ve bilgisayara ya da bir USB şarj cihazına bağlayın. Kablosuz şarj etme mesafesi 0 ile 8 mm'dır.

Güvenlik**Genel güvenlik**

- Kullanmadan önce cihazı elektrikle test edin. Cihazı daha sonra basıvmak için saklayın.
- Üretici, distribütör veya servis teknisyeninin talimatlarına uygun olmasının ve cihazın hatası sekillinde kullanımının doğruluğunu tescil edebilecek uzmanların onomasi doğrultusunda.
- Cihaz sadece iç amaci için kullanın. Cihaz karanlıkta ákılalmaz amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarı veya kusuru ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarı veya kusuru ise cihaz derhal değiştirin.
- Cihazın iç mekanını temizlemeden önce cihazı kapatın.
- Cihazın içine sularla üfürmeyecektir.
- Cihazın banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarında kullanmayın.
- Cihazın banyo körükleri, duşlan, lavabo veya su birikintileri havuzlarında kullanmayın.
- Cihaz otomatik olarak açın bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan Kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihazın şarj etme alanına yerleştirin.
- Cihaz sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihaz yanıcı nesnelerden uzak tutun.

Elektrik güvenliği

- Elektrik carpması azaltmak için servis gereklidir. Bir ürün sadece teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir servis teknisyeninin gerekindeki diğer elektrikli ve diğer aletlerin olan bağlantısını kesin.
- Sébekte kablosunu veya şebekedeği fíji hizan veya kundan ise, cihaz kullanmayı. Sébekte kablosu veya fíji hasarı veya kusuru ise, üretici veya bir teknik tarafından değiştirilebilir.

- Kullanmadan önce, sébekte voltajının cihazın anna deförben plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Cihaz, sébekte kablosundan çekerek eklenmeli. Sébekte kablosunu dolanmaya elverişli olmadığından emin olun.
- Cihaz, sébekte kablosuna veya sébekte fíjini, sopa veya diğer sivilere daldırmayı.
- Sébekte fíji sébekte kaynatma bağlı iken, cihaz bulunduğu yerde bırakılmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.

Temizlik ve bakım**Uyarı!**

- Temizlik veya bakım öncesi, daima cihazı kapatın, sébekte fíjini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik sivalarına veya aşırganlıklar kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için:
- Cihazı onarmaya çalışmeyin. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihaza değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihaz temiz, kuru bir bezle lüke kuruluyin.

- Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

Destek

Daha fazla yardımına ihtiyaç duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin