EN Quick start guide

Stand Blender KABL300CWT

For more information see the extended manual online: **ned.is/kabl300cwt**

Intended use

This product is intended to puree, chop or blend food.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

The product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.

The product is intended for indoor use only.

The product is not intended for professional use.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	Stand Blender
Article number	KABL300CWT
Input voltage	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Power	800 W

Main parts (image A)

1. Lid
2. Cup
3. Blades
4. Motor unit
5. Control knob

Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not immerse the motor unit in water or any other liquid. Only clean the motor unit with a damp cloth.
- Do not leave the product unattended when switched on.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- Keep the product away from heat sources. Do not place the product on hot surfaces or near open flames.
- This product is not a toy. Never allow children or pets to play with this product.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- Unplug the product when not in use and before cleaning.
- Children may not use the product without supervision.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Place the product on a stable and flat surface.
- Switch off and disconnect the product from the power source before you change accessories or approach parts that move in use.
- Misuse of this product can result in serious injury.
- Be careful when handling the blades.
- Mind the cutting blades during cleaning.
- Mind the cutting blades when you empty the bowl.
- To prevent skin burns the ingredients must not be hotter than 70 °C.
- Be careful when you pour hot liquid into the bowl or cup as it can be ejected out of the product due to a sudden steaming.
- Do not switch on the product longer than 3 minutes to avoid overheating. A rest period of 1 minute is required after each full cycle.

Before first use

1. Remove all packaging.
2. Clean all parts that come in contact with food before use.

Using the product

Be careful when you pour hot liquid into the bowl or cup as it can be ejected out of the product due to a sudden steaming.

To prevent skin burns the ingredients must not be hotter than 70 °C.

Do not switch on the product longer than 3 minutes to avoid overheating. A rest period of 1 minute is required after each full cycle.

1. Put the ingredients in the cup **A2**.
2. Place the lid **A1** on **A2**.
3. Push **A2** onto the motor unit **A4**.
4. Twist **A2** clockwise to lock it in place.
5. Plug the power cable into a power outlet.
6. Use the control knob **A5** to switch on the product.

With **A5** you can alternate between different speed settings.

7. Turn **A5** to "0" to switch off the product.

Cleaning the product

Unplug the product when not in use and before cleaning.

All parts except for the motor unit are dishwasher safe.

Clean the motor unit with a damp cloth.

Clean the product after every use.

DE Kurzanleitung

Standmixer KABL300CWT

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/kabl300cwt**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist gedacht zum Pürieren, Zerkleinern und Mischen von Lebensmitteln.

Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Das Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B.: in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	Standmixer
Artikelnummer	KABL300CWT
Eingangsspannung	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Leistung	800 W

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1. Abdeckung
2. Becher
3. Klingen
4. Motoreinheit
5. Bedienregler

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie niemals Kindern oder Haustieren, mit diesem Produkt zu spielen.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder vergleichbaren, qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder nach Teilen greifen, die sich bei Verwendung bewegen.
- Ein Missbrauch dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Schnittklingen.
- Achten Sie bei der Reinigung auf die Schnittklingen.
- Achten Sie auf die Klingen, wenn Sie die Schüssel leeren.
- Um Hautverbrennungen zu vermeiden, dürfen die Zutaten nicht heißer als 70°C sein.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in die Schüssel oder den Becher geben, da diese aufgrund plötzlichem Verdampfen wieder aus dem Produkt herausschießen können.
- Schalten Sie das Produkt nicht länger als 3 Minuten am Stück ein, um ein Überhitzen zu vermeiden. Nach jedem vollen Zyklus ist eine Ruhezeit von 1 Minute erforderlich.

Vor der Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie vor der Verwendung alle Teile, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen.

Verwenden des Produkts

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in die Schüssel oder den Becher geben, da diese aufgrund plötzlichem Verdampfen wieder aus dem Produkt herausschießen können.

Um Hautverbrennungen zu vermeiden, dürfen die Zutaten nicht heißer als 70°C sein.

Schalten Sie das Produkt nicht länger als 3 Minuten am Stück ein, um ein Überhitzen zu vermeiden. Nach jedem vollen Zyklus ist eine Ruhezeit von 1 Minute erforderlich.

1. Geben Sie die Zutaten in den Becher **A2**.
2. Setzen Sie den Deckel **A1** auf **A2**.
3. Drücken Sie **A2** auf die Motoreinheit **A4**.
4. Drehen Sie **A2** im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.
5. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
6. Verwenden Sie den Bedienregler **A5**, um das Produkt einzuschalten.

Mit **A5** können Sie zwischen verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen wechseln.

7. Drehen Sie **A5** auf „0", um das Produkt auszuschalten.

Reinigen des Produkts

Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Alle Teile außer der Motoreinheit sind spülmaschinenfest.

Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.

Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung.

FR Guide de démarrage rapide

Mélangeur sur socle KABL300CWT

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/kabl300cwt**

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à réduire en purée, hacher ou mélanger des aliments.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent également être réalisées par des utilisateurs non experts pour des fonctions de ménage typiques, tels que : des magasins, bureaux, autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications

Produit	Mélangeur sur socle
Article numéro	KABL300CWT
Tension d'entrée	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Puissance	800 W

Pièces principales (image A)

1. Couvercle
2. Bol
3. Lames
4. Moteur
5. Bouton de commande

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- N'immergez pas le groupe moteur dans l'eau ou d'autres liquides. Nettoyez le groupe moteur avec un chiffon humide seulement.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur. Ne pas placer le produit sur des surfaces chaudes ou à proximité de flammes nues.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne jamais laisser des enfants ou des animaux jouer avec ce produit.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement de pièces.
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Les enfants ne peuvent pas utiliser le produit sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Mettez le produit hors tension et débranchez-le de la source d'alimentation avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces en mouvement pendant l'utilisation.
- Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des blessures graves.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames.
- Attention aux lames de coupe lors du nettoyage.
- Prenez garde aux lames de coupe lorsque vous videz le bol.
- Pour éviter des brûlures cutanées, la température des ingrédients ne doit pas dépasser 70 °C.
- Soyez prudent lorsque vous versez du liquide chaud dans le bol ou la tasse, car il peut être éjecté du produit en raison d'une vapeur soudaine.
- Ne pas mettre le produit en marche pendant plus de 3 minutes afin d'éviter toute surchauffe. Un délai de repos de 1 minute est requis après chaque cycle complet.

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages.
2. Avant utilisation, nettoyez toutes les pièces qui entrent en contact avec des aliments.

Utiliser le produit

Soyez prudent lorsque vous versez du liquide chaud dans le bol ou la tasse, car il peut être éjecté du produit en raison d'une vapeur soudaine.

Pour éviter des brûlures cutanées, la température des ingrédients ne doit pas dépasser 70 °C.

Ne pas mettre le produit en marche pendant plus de 3 minutes afin d'éviter toute surchauffe. Un délai de repos de 1 minute est requis après chaque cycle complet.

1. Mettez les ingrédients dans le bol **A2**.
2. Mettez le couvercle **A1** sur **A2**.
3. Poussez **A2** sur le groupe moteur **A4**.
4. Tournez **A2** dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
5. Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant.
6. Utilisez le bouton de commande **A5** pour mettre le produit sous tension.

Avec **A5**, vous pouvez alterner entre différents réglages de vitesse.

7. Tournez **A5** sur « 0 » pour mettre le produit hors tension.

Nettoyer le produit

Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.

À l'exception du groupe moteur, toutes les pièces sont lavables au lave-vaisselle.

Nettoyez le groupe moteur avec un chiffon humide.

Nettoyez le produit après chaque utilisation.

NL Snelstartgids

Staande blender KABL300CWT

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/kabl300cwt**

Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld om etenswaren te pureren, te hakken of te mengen.

Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Staande blender
Artikelnummer	KABL300CWT
Ingangsspanning	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Vermogen	800 W

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1. Deksel
2. Beker
3. Messen
4. Motoreenheid
5. Bedieningsknop

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Dompel de motoreenheid niet onder in water of een andere vloeistof. De motoreenheid mag uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.
- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het product niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen of huisdieren nooit met dit product spelen.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Kinderen mogen het product niet gebruiken als ze niet onder toezicht staan.
- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Voordat u accessoires gaat verwisselen of onderdelen wilt aanraken die tijdens gebruik bewegen, moet u het product uitzetten en de netstekker van het product uit het stopcontact halen.
- Verkeerd of oneigenlijk gebruik van dit product kan leiden tot ernstig letsel.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de messen.
- Let op de snijmessen tijdens het reinigen.
- Let op de messen wanneer u de kom leegmaakt.
- Om brandwonden te voorkomen, mogen de ingrediënten niet warmer zijn dan 70°C.
- Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistoffen in de kom of de beker giet want deze kunnen uit het product spatten omdat er plotseling stoom kan ontstaan.
- Zet het product niet langer aan dan 3 minuten om oververhitting te voorkomen. Na elke volledige gebruikscyclus (3 minuten) moet u het apparaat 1 minuut uitzetten.

Voor het eerste gebruik

1. Verwijder alle verpakkingen.
2. Reinig voor gebruik alle onderdelen die in contact komen met voedsel.

Het product gebruiken

Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistoffen in de kom of de beker giet want deze kunnen uit het product spatten omdat er plotseling stoom kan ontstaan.

Om brandwonden te voorkomen, mogen de ingrediënten niet warmer zijn dan 70°C.

Zet het product niet langer aan dan 3 minuten om oververhitting te voorkomen. Na elke volledige gebruikscyclus (3 minuten) moet u het apparaat 1 minuut uitzetten.

1. Plaats de ingrediënten in de beker **A2**.
2. Plaats het deksel **A1** op **A2**.
3. Druk **A2** op de motoreenheid **A4**.
4. Draai **A2** rechtsom om het te vergrendelen.
5. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
6. Gebruik de bedieningsknop **A5** om het product aan te zetten.

Met **A5** kunt u de verschillende snelheidsinstellingen kiezen.

7. Draai **A5** op "0" om het product uit te zetten.

Het product reinigen

Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.

Alle onderdelen behalve de motoreenheid zijn vaatwasserbestendig.

Reinig de motoreenheid met een vochtige doek.

Reinig het product na elk gebruik.

IT Guida rapida all'avvio

Frullatore verticale KABL300CWT

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/kabl300cwt**

Uso previsto

Questo prodotto è inteso per frullare, sminuzzare o miscelare alimenti.

Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Il prodotto è inteso per l'uso in ambienti domestici e può essere utilizzato anche da utenti non esperti per funzioni tipicamente domestiche come negozi, uffici, altri ambienti di lavoro simili, agriturismi, clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale e/o ambienti di tipo bed and breakfast.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Frullatore verticale
Numero articolo	KABL300CWT
Tensione in ingresso	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potenza	800 W

Parti principali (immagine A)

1. Coperchio
2. Tazza
3. Lame
4. Unità motore
5. Manopola di controllo

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni in questo documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare il documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non immergere il gruppo motore in acqua o in altri liquidi. Pulire il gruppo motore solo con un panno umido.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando è acceso.
- Tenere capelli, abiti, dita e altre parti del corpo a distanza dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore. Non posizionare il prodotto su superfici calde o accanto a fiamme libere.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare mai che bambini o animali giochino con questo prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.
- I bambini non devono utilizzare il prodotto senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone con simile qualifica per evitare un pericolo.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Spegnere e scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinare parti che sono in movimento durante l'uso.
- L'utilizzo errato del prodotto può causare gravi infortuni.
- Prestare attenzione nel maneggiare le lame.
- Prestare attenzione alle lame di taglio durante la pulizia.
- Prestare attenzione alle lame di taglio quando si svuota la ciotola.
- Per prevenire ustioni alla pelle, gli ingredienti non devono avere una temperatura superiore a 70 °C.
- Prestare attenzione quando si versano liquidi bollenti nella ciotola o tazza poiché possono essere proiettati all'esterno del prodotto a causa del vapore improvviso.
- Non accendere il prodotto per più di 3 minuti per evitare il surriscaldamento. Dopo ciascun ciclo completo è necessario un periodo di riposo di 1 minuto.

Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere l'intero imballaggio.
2. Pulire tutte le parti che vengono in contatto con gli alimenti prima dell'uso.

Utilizzo del prodotto

Prestare attenzione quando si versano liquidi bollenti nella ciotola o tazza poiché possono essere proiettati all'esterno del prodotto a causa del vapore improvviso.

Per prevenire ustioni alla pelle, gli ingredienti non devono avere una temperatura superiore a 70 °C.

Non accendere il prodotto per più di 3 minuti per evitare il surriscaldamento. Dopo ciascun ciclo completo è necessario un periodo di riposo di 1 minuto.

1. Inserire gli ingredienti nella tazza **A2**.
2. Disporre il coperchio **A1** su **A2**.
3. Premere **A2** sul gruppo motore **A4**.
4. Ruotare **A2** in senso orario per bloccarlo in posizione.
5. Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica.
6. Utilizzare la manopola di controllo **A5** per accendere il prodotto.

Con **A5** è possibile alternare fra diverse impostazioni di velocità.

7. Ruotare **A5** su "0" per spegnere il prodotto.

Pulizia del prodotto

Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.

Tutte le parti, a eccezione del gruppo motore, possono essere lavate in lavastoviglie.

Pulire il gruppo motore con un panno umido.

Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.

ES Guía de inicio rápido

Batidora de vaso KABL300CWT

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/kabl300cwt**

Uso previsto por el fabricante

Este producto está destinado para hacer puré, picar o mezclar alimentos.

Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

El producto está diseñado para su uso en entornos domésticos para tareas domésticas típicas y también puede ser utilizado por usuarios no expertos para tareas domésticas típicas, tales como en tiendas, oficinas, otros entornos de trabajo similares, granjas, por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial y/o en entornos de tipo alojamiento y desayuno.

El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

El producto no está diseñado para un uso profesional.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto	Batidora de vaso
Número de artículo	KABL300CWT
Tensión de entrada	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potencia	800 W

Partes principales (imagen A)

1. Tapa
2. Vaso
3. Cuchillas
4. Unidad del motor
5. Botón de control

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- No sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido. Limpie la unidad del motor únicamente con un paño húmedo.
- No deje el producto desatendido cuando esté desenchufado.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y piezas móviles.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor. No coloque el producto sobre superficies calientes o cerca de llamas abiertas.
- Este producto no es un juguete. No permita nunca que niños o mascotas jueguen con este producto.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- Desenchufar el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Los niños no deben utilizar el producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por personas con una cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
- Coloque el producto en una superficie estable y plana.
- Apague y desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
- El uso indebido de este producto puede provocar lesiones graves.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas.
- Tenga cuidado con las cuchillas de corte durante la limpieza.
- Tenga cuidado con las cuchillas cuando vacíe el recipiente.
- Para evitar quemaduras en la piel, los ingredientes no deben estar a más de 70 °C.
- Tenga cuidado al verter líquido caliente en el recipiente o el vaso, ya que puede salir expulsado del producto debido a un vapor repentino.
- No mantenga encendido el producto durante más de 3 minutos para evitar un sobrecalentamiento. Se requiere un período de descanso de 1 minuto después de cada ciclo completo.

Antes del primer uso

1. Retire todo el embalaje.
2. Limpie todas las piezas que entran en contacto con los alimentos antes del uso.

Uso del producto

Tenga cuidado al verter líquido caliente en el recipiente o el vaso, ya que puede salir expulsado del producto debido a un vapor repentino.

Para evitar quemaduras en la piel, los ingredientes no deben estar a más de 70 °C.

No mantenga encendido el producto durante más de 3 minutos para evitar un sobrecalentamiento. Se requiere un período de descanso de 1 minuto después de cada ciclo completo.

1. Coloque los ingredientes en el vaso **A2**.
2. Coloque la tapa **A1** sobre **A2**.
3. Empuje **A2** sobre la unidad del motor **A4**.
4. Gire **A2** en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su posición.
5. Enchufe el cable de corriente a una toma de corriente.
6. Utilice el botón de control **A5** para encender el producto.

Con **A5** puede alternar entre diferentes ajustes de velocidad.

7. Gire **A5** a «0» para apagar el producto.

Cómo limpiar el producto

Desenchufar el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

Todas las piezas, excepto la unidad del motor, son aptas para lavavajillas.

Limpie la unidad del motor con un paño húmedo.

Limpie el producto después de cada uso.

PT Guia de iniciação rápida

Liquidificador de pé KABL300CWT

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/kabl300cwt**

Utilização prevista

Este produto destina-se a fazer puré, cortar ou misturar alimentos.

Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do produto e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Este produto destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos para tarefas domésticas típicas e também pode ser manipulado por utilizadores não experientes para os mesmos fins, por exemplo em lojas, escritórios, outros ambientes de trabalho semelhantes, casas rurais, clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial e/ou alojamento local.

O produto destina-se apenas a utilização em interiores.

O produto não se destina a utilização profissional.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Especificações

Produto	Liquidificador de pé
Número de artigo	KABL300CWT
Tensão de entrada	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potência	800 W

Peças principais (imagem A)

1. Tampa
2. Taça
3. Lâminas
4. Motor
5. Botão de controlo

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não mergulhe o motor em água ou qualquer outro líquido. Limpe a unidade motora apenas com um pano húmido.
- Não deixe o produto sem vigilância quando ligado.
- Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e quaisquer partes do corpo afastadas de aberturas e peças móveis.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor. Não coloque o produto sobre superfícies quentes ou perto de chamas expostas.
- Este produto não é um brinquedo. Nunca permita que crianças ou animais de estimação brinquem com este produto.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção ou substituir peças.
- Desligue o produto quando não estiver a ser utilizado e antes de limpar.
- As crianças não podem utilizar o produto sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de reparação ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar situações de perigo.
- Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
- Desligue o produto no botão e desligue-o da fonte de alimentação antes de substituir os acessórios ou de se aproximar das peças móveis durante a utilização.
- Uma utilização incorreta deste produto pode resultar em lesões graves.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas.
- Tenha cuidado com as lâminas de corte ao limpar.
- Tenha cuidado com as lâminas de corte quando esvazia o copo.
- Para evitar queimaduras na pele, os ingredientes não devem estar a uma temperatura superior a 70 °C.
- Tenha cuidado ao verter líquidos quentes na taça ou no copo, uma vez que podem espirrar para fora do produto devido a uma vaporização repentina.
- Não ligue o produto durante mais de 3 minutos para evitar o sobreaquecimento. É necessário um período de 1 minuto após cada ciclo completo.

Antes da primeira utilização

1. Remova toda a embalagem.
2. Limpe todas as peças que entram em contacto com os alimentos antes de utilizá-las.

Utilização do produto

Tenha cuidado ao verter líquidos quentes na taça ou no copo, uma vez que podem espirrar para fora do produto devido a uma vaporização repentina.

Para evitar queimaduras na pele, os ingredientes não devem estar a uma temperatura superior a 70 °C.

Não ligue o produto durante mais de 3 minutos para evitar o sobreaquecimento. É necessário um período de 1 minuto após cada ciclo completo.

1. Coloque os ingredientes no copo **A2**.
2. Coloque a tampa **A1** sobre **A2**.
3. Empurre **A2** sobre a unidade motriz **A4**.
4. Rode **A2** no sentido anti-horário para bloquear na devida posição.
5. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.
6. Utilize o botão de controlo **A5** para ligar o produto.

Com **A5** pode alternar entre várias definições de velocidade diferentes.

7. Rode **A5** para «0» para desligar o produto.

Limpar o produto

Desligue o produto quando não estiver a ser utilizado e antes de limpar.

Todas as peças, à exceção do motor, são adequadas para máquina de lavar loiça.

Limpe a unidade motora com um pano húmido.

Limpe o produto após cada utilização.

SV Snabbstartsguide

Stativmixer KABL300CWT

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/kabl300cwt**

Avsedd användning

Denna produkt är avsedd för att purea, hacka eller blanda matvaror.

Denna apparat kan användas av barn över åtta år och av personer med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsättning, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om användningen sker under uppsikt eller om dessa personer erhållit instruktioner om säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Denna produkt är avsedd för användning

tillverkaren, dennes serviceagent eller liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Stäng av produkten och dra stickkontakten eluttaget innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som är i rörelse under användning.
- Missbruk av denna produkt kan resultera i allvarliga personskador.
- Var försiktig när du hanterar knivarna.
- Håll avstånd till skärknivarna vid rengöring.
- Undvik skärknivarna när du tömmer skålen.
- Ingredienserna får inte vara varmare än 70 °C för att undvika brännskador på huden.
- Var försiktig när du häller het vätska i skålen eller koppen eftersom vätskan kan spruta ut till följd av plötslig ångbildning.
- Låt inte produkten arbeta längre än 3 minuter för att undvika överhettning. Låt den vila i minst 1 minut efter varje full cykel.

Före första användning
1. Avlägsna allt emballagematerial.
2. Före användning, rengör alla delar som kommer i kontakt med matvaror.

Att använda produkten
⚠ Var försiktig när du häller het vätska i skålen eller koppen eftersom vätskan kan spruta ut till följd av plötslig ångbildning.
⚠ Ingredienserna får inte vara varmare än 70 °C för att undvika brännskador på huden.
⚠ Låt inte produkten arbeta längre än 3 minuter för att undvika överhettning. Låt den vila i minst 1 minut efter varje full cykel.
1. Placera ingredienserna i koppen **A❷**.
2. Placera locket **A❶** på **A❷**.
3. Tryck på **A❷** på motorenheten **A❹**.
4. Vrid **A❷** medurs för att låsa den på plats.
5. Anslut nätsladden till ett eluttag.
6. Använd kontrollvredet **A❺** för att slå på produkten.

ⓘ Du kan växla mellan olika hastigheter med **A❺**.
7. Vrid **A❺** till "0" för att stänga av produkten.

Att rengöra produkten
⚠ Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
Alla delar utom motorenheten kan diskas i maskin.
Rengör motorenheten med en fuktig trasa.
Rengör produkten efter varje användning.

1. Laita ainekset kuppiin **A❷**.
2. Aseta kansi **A❶** sisäastian **A❷** päälle.
3. Paina **A❷** moottoriyksikön **A❹** päälle.
4. Lukitse **A❷** paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
5. Kytke virtajohto pistorasiaan.
6. Kytke tuotteeseen virta ohjauspainikkeella **A❺**.

ⓘ **A❺** mahdollistaa eri nopeusasetusten säätämisen.
7. Käännä tehonvalitsin **A❺** asentoon "0" tuotteen kytkemiseksi pois päältä.

Tuotteen puhdistaminen
⚠ Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.
Moottoriyksikköä lukuun ottamatta kaikki osat kestävät konepesun.
Puhdista moottoriyksikkö kostealla liinalla.
Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen.

NO Hurtigguide

Blender KABL300CWT

ⓘ For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/kabl300cwt**

Tiltenkt bruk
Dette produktet er tiltenkt å brukes til å mose, kutte eller blande sammen mat.
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene.
Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.
Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer.
Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.
instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede.
Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Produktet er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan udføres af ikke-eksperter til typiske husholdningsformål, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom 'bed and breakfast'.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Stående blender
Varenummer	KABL300CWT
Indgangsspænding	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Effekt	800 W

Hoveddele (billede A)
❶ Låg ❹ Motorenhed
❷ Kop ❺ Kontrolknap
❸ Klinger

Sikkerhedsinstruktioner
⚠ ADVARSEL
- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Nedsænk ikke motorenheden i vand eller anden væske. Rengør kun motorenheden med en let fugtig klud.
- Produktet må ikke efterlades uden opsyn, når det er tændt.
- Hold hår, løst tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og dele i bevægelse.
- Hold produktet væk fra varmekilder. Placer ikke produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Lad aldrig børn eller kæledyr lege med dette produkt.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
- Børn må ikke bruge produktet uden overvågning.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Sluk og kobl produktet fra strømkilden, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der bevæger sig under brug.
- Misbrug af dette produkt kan give alvorlige skader.
- Pas på, når du håndterer klingerne.
- Pas på skæreklingerne under rengøring.
- Pas på skæreklingerne, når du tømmer skålen.
- For at forhindre forbrændinger af huden må ingredienserne ikke være varmere end 70 °C.
- Pas på, når du hælder varm væske i skålen eller koppen, da den kan blive skudt ud af produktet pga. en pludselig dampning.
- Tænd ikke produktet i mere end 3 minutter ad gangen for at undgå overophedning. Forudsætter en hvileperiode på 1 minut efter hver komplet cyklus.

Før første brug
1. Fjern al emballage.
2. Rengør alle dele, der kommer i kontakt med mad, inden brug.

Brug af produktet
⚠ Pas på, når du hælder varm væske i skålen eller koppen, da den kan blive skudt ud af produktet pga. en pludselig dampning.
⚠ For at forhindre forbrændinger af huden må ingredienserne ikke være varmere end 70 °C.
⚠ Tænd ikke produktet i mere end 3 minutter ad gangen for at undgå overophedning. Forudsætter en hvileperiode på 1 minut efter hver komplet cyklus.
1. Læg ingredienserne i koppen **A❷**.
2. Placer låget **A❶** på **A❷**.
3. Skub **A❷** på motorenheden **A❹**.
4. Drej **A❷** med uret for at låse den fast.
5. Sæt strømledningen i en stikkontakt.
6. Brug kontrolknappen **A❺** til at tænde for produktet.

ⓘ Med **A❺** kan du skifte mellem forskellige hastighedsindstillinger.
7. Drej **A❺** til "0" for at slukke for produktet.

Rengøring af produktet
⚠ Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
Alle dele undtagen motorenheden tåler at komme i opvaskemaskinen.
Rengør motorenheden med en let fugtig klud.
Rengør produktet efter hver brug.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Állványos turmixgép KABL300CWT

ⓘ További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/kabl300cwt**

Tervezett felhasználás
A termék ételek pürésítésére, aprítására vagy keverésére szolgál.
8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
A termék rendeltetésszerűen kizárólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, motelekben és egyéb lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.
A termék beltéri használatra készült.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	Állványos turmixgép
Cikkszám	KABL300CWT
Bemeneti feszültség	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Teljesítmény	800 W

Fő alkatrészek (A kép)
❶ Fedél ❹ Motoregység
❷ Pohár ❺ Vezérlőgomb
❸ Kések

Biztonsági utasítások
⚠ FIGYELMEZTETÉS
- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a dokumentumot, hogy később is fel tudja lapozni.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a motoros egységet. Kizárólag nedves kendőt használjon a motoros egység tisztításához.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.
- Tartsa távol a haját, laza ruházatát, ujjait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.
- Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól. Ne helyezze a terméket forró felületekre, vagy nyílt láng közelébe.
- A termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek vagy háziállatok játsszanak a termékkel.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
- Gyermekek nem használhatják a terméket felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy hasonló, képzett személlyel.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az áramforrásból, mielőtt tartozékokat cserél, vagy hozzáér a használat közben mozgó alkatrészekhez.
- A termék helytelen használata súlyos sérülésekhez vezethet.
- A pengék kezelésekor legyen óvatos.
- Tisztítás során legyen óvatos a pengékkel.
- A tál ürítésekor ügyeljen a vágókésekre.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében az összetevők legfeljebb 70 °C hőmérsékletűek lehetnek.
- Legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt az edénybe vagy a pohárba, mivel az a hirtelen gőzölgés következtében kifröccsenhet a termékből.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne járassa a terméket 3 percnél hosszabb ideig. Minden teljes ciklus után 1 perc szünetet kell tartani.

Az első használat előtt
1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Használat előtt tisztítson meg minden élelmiszerrel érintkező alkatrészt.

A termék használata
⚠ Legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt az edénybe vagy a pohárba, mivel az a hirtelen gőzölgés következtében kifröccsenhet a termékből.
⚠ Az égési sérülések elkerülése érdekében az összetevők legfeljebb 70 °C hőmérsékletűek lehetnek.
⚠ A túlmelegedés elkerülése érdekében ne járassa a terméket 3 percnél hosszabb ideig. Minden teljes ciklus után 1 perc szünetet kell tartani.
1. Helyezze be az összetevőket a pohárba **A❷**.
2. Tegye a fedőt az **A❶** az **A❷** részre.
3. Nyomja az **A❷** részt a motoregységre **A❹**.
4. Az **A❷** rész rögzítéséhez csavarja el azt az óramutató mozgásával megegyező irányba.
5. Dugja be a tápadapatert egy hálózati csatlakozóaljzatba.
6. A vezérlőgombbal **A❺** kapcsolja be a terméket.

ⓘ Az **A❺** gombbal átválthat a különböző sebességfokozatok között.
7. Forgassa a **A❺** gombot "0" állásba a termék kikapcsolásához.

A termék tisztítása
⚠ Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
A motoregység kivételével minden alkatrész mosogatógépben mosható.
A motoregységet nedves ruhával tisztítsa meg.
A terméket minden használat után tisztítsa meg.

PL Przewodnik Szybki start

Blender stojący KABL300CWT

ⓘ Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/kabl300cwt**

Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do przecierania, siekania lub mieszania żywności.
Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji i może być również używany przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne środowiska pracy, gospodarstwa wiejskie oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych i/lub w pensjonatach.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	Blender stojący
Numer katalogowy	KABL300CWT
Napięcie wejściowe	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Moc	800 W

Główne części (rysunek A)
❶ Pokrywa ❹ Silnik
❷ Kubek ❺ Gałka sterowania
❸ Ostrza

Instrukcje bezpieczeństwa
⚠ OSTRZEŻENIE
- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie wolno zanurzać modułu silnika w wodzie ani w żadnej innej cieczy. Aby wyczyścić silnik, przetrzyj go czystą wilgotną ścierką.
- Nie zostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.
- Trzymaj włosy, luźne ubranie, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła. Nie stawiaj produktu na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się produktem.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Dzieci nie mogą używać produktu bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, należy oddać go do wymiany przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub zbliżeniem się do części, które poruszają się podczas użytkowania, wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania.
- Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami.
- Podczas czyszczenia uważaj na ostrza tnące.
- Podczas opróżniania kielicha uważaj na ostrza tnące.
- Aby zapobiec oparzeniom skóry, składniki nie powinny mieć temperatury wyższej niż 70°C.
- Zachowaj ostrożność podczas wlewania gorącego płynu do miski lub kubka, ponieważ płyn może zostać wyrzucony z produktu w wyniku nagłego parowania.
- Nie włączaj produktu na okres dłuższy niż 3 minuty, aby uniknąć przegrzania. Po zakończeniu każdego pełnego cyklu wymagana jest 1 minuta odpoczynku.

Przed pierwszym użyciem
1. Usuń opakowanie.
2. Przed użyciem wyczyść wszystkie części mające kontakt z żywnością.

Użytkowanie produktu
⚠ Zachowaj ostrożność podczas wlewania gorącego płynu do miski lub kubka, ponieważ płyn może zostać wyrzucony z produktu w wyniku nagłego parowania.
⚠ Aby zapobiec oparzeniom skóry, składniki nie powinny mieć temperatury wyższej niż 70°C.
⚠ Nie włączaj produktu na okres dłuższy niż 3 minuty, aby uniknąć przegrzania. Po zakończeniu każdego pełnego cyklu wymagana jest 1 minuta odpoczynku.
1. Umieść pojemnik **A❶** na **A❷**.
2. Umieść pokrywę **A❶** na **A❷**.
3. Wciśnij **A❷** na obudowę silnika **A❹**.
4. Przekręć **A❷** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować w miejscu.
5. Podłącz kabel zasilania do gniazdka elektrycznego.
6. Użyj gałki sterowania **A❺**, aby włączyć produkt.

ⓘ Z pomocą **A❺** możesz wybierać różne ustawienia prędkości.
7. Przełącz **A❺** na „0", aby wyłączyć produkt.

Czyszczenie produktu
⚠ Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
Wszystkie części – oprócz obudowy silnika – można myć w zmywarce.
Aby wyczyścić obudowę silnika, przetrzyj ją czystą wilgotną ścierką.
Czyść produkt po każdym użyciu.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Μπλέντερ KABL300CWT

ⓘ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/kabl300cwt**

Προοριζόμενη χρήση
Αυτό το προϊόν προορίζεται για τον πουρέ, το κόψιμο ή την ανάμειξη τροφίμων.
Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κίνδυνους που εμπλέκονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον για τυπικές οικιακές χρήσεις και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μη έμπειρους χρήστες για τυπική οικιακή χρήση, όπως: καταστήματα, γραφεία ή άλλο παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον, φάρμες, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής και/ή σε ξενώνες με πρωινό.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Μπλέντερ
Αριθμός είδους	KABL300CWT
Τάση εισόδου	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Ισχύς	800 W

Κύρια μέρη (εικόνα A)
❶ Καπάκι ❹ Μονάδα μοτέρ
❷ Κύπελλο ❺ Κουμπί λειτουργίας
❸ Λεπίδες

Οδηγίες ασφάλειας
⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Για τον καθαρισμό της μονάδας του μοτέρ χρησιμοποιείστε ένα υγρό πανί.
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- Κρατήστε μαλλιά, χαλαρά ρούχα, δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινητά μέρη.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε θερμές επιφάνειες ή κοντά σε γυμνές φλόγες.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ισχύος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή παρόμοιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αποφυγή τραυματισμού.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το προϊόν από την τροφοδοσία προτού αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε σε μέρη τα οποία κινούνται κατά την χρήση.
- Η κατάχρηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Να προσέχετε όταν χειρίζεστε τις λεπίδες.
- Να προσέχετε τις λεπίδες κοπής κατά την καθαριότητα.
- Προσοχή στα λεπίδες κοπής όταν αδειάζετε το μπολ.
- Για να αποτρέψετε δερματικά εγκαύματα, τα υλικά δεν πρέπει να είναι πιο ζεστά από 70 °C.
- Δώστε προσοχή όταν ρίχνετε ζεστά υγρά μέσα στο μπολ ή το κύπελλο καθώς μπορούν να εκτοξευτούν από το προϊόν αν δημιουργηθεί ξαφνικός ατμός.
- Μην ενεργοποιείτε το προϊόν για πάνω από 3 λεπτά για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Απαιτείται μία περίοδος αναμονής του 1 λεπτού μετά από κάθε πλήρη κύκλο.

Πριν τη πρώτη χρήση
1. Απομακρύνετε τη συσκευασία.
2. Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν από τη χρήση.

Χρήση το προϊόντος
⚠ Δώστε προσοχή όταν ρίχνετε ζεστά υγρά μέσα στο μπολ ή το κύπελλο καθώς μπορούν να εκτοξευτούν από το προϊόν αν δημιουργηθεί ξαφνικός ατμός.
⚠ Για να αποτρέψετε δερματικά εγκαύματα, τα υλικά δεν πρέπει να είναι πιο ζεστά από 70 °C.
⚠ Μην ενεργοποιείτε το προϊόν για πάνω από 3 λεπτά για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Απαιτείται μία περίοδος αναμονής του 1 λεπτού μετά από κάθε πλήρη κύκλο.
1. Τοποθετήστε τα υλικά στο κύπελλο **A❷**.
2. Τοποθετήστε το καπάκι **A❶** στο **A❷**.
3. Πιέστε **A❷** πάνω στη μονάδα του μοτέρ **A❹**.
4. Γυρίστε το **A❷** δεξιόστροφα για να κλειδώσει.
5. Συνδέστε το καλώδιο ισχύος σε μία πρίζα ρεύματος.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **A❺** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

ⓘ Με **A❺** μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στις διάφορες ρυθμίσεις ταχύτητας.
7. Γυρίστε το **A❺** στο "0" για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Καθαρισμός του προϊόντος
⚠ Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
Όλα τα μέρη εκτός από την μονάδα του μοτέρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ με ένα υγρό πανί.
Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση.

SK Rýchly návod

Stolný mixér KABL300CWT

ⓘ Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/kabl300cwt**

Určené použitie
Tento výrobok je určený na drvenie, krájanie alebo miešanie pokrmov.
Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Výrobok je určený na typické použitie v domácnostiach, môžu ho využívať aj bežní používatelia v prostrediach, ako sú: obchody, kancelárie a iné podobné pracovné prostredia, domy na farme, ako aj klienti v hoteloch, moteloch a ostatných obytných prostrediach a/alebo v ubytovacích zariadeniach s raňajkami.
Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Stolný mixér
Číslo výrobku	KABL300CWT
Vstupné napätie	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napájanie	800 W

Hlavné časti (obrázok A)
❶ Veko ❹ Jednotka motora
❷ Nádoba ❺ Ovládací gombík
❸ Čepele

Bezpečnostné pokyny
⚠ VAROVANIE
- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Tento dokument uchovajte pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Jednotku motora neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Jednotku motora čistite len vlhkou handričkou.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, keď je zapnutý.
- Nepribližujte sa vlasmi, voľným oblečením, prstami ani žiadnymi inými časťami tela k otvorom a pohyblivým častiam.
- Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla. Neumiestňujte výrobok na horúce povrchy ani blízko otvorených plameňov.
- Tento výrobok nie je hračka. Nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa hrali s týmto výrobkom.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Odpojte výrobok od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením.
- Deti nesmú používať výrobok bez dozoru.
- Ak dôjde k poškodeniu kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížení sa k častiam, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite a odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Nesprávne použitie výrobku môže viesť k vážnemu zraneniu.
- Buďte opatrní pri manipulácii s čepeľami.
- Počas čistenia dávajte pozor na rezné čepele.
- Pri vyprázdňovaní misy dávajte pozor na rezné čepele.
- Aby nedošlo k popáleninám pokožky, prísady nesmú byť teplejšie ako 70 °C.
- Dávajte pozor pri nalievaní horúcej tekutiny do misky alebo nádoby, kedže môže náhle vystreknúť z výrobku kvôli náhlemu odparovaniu.
- Výrobok nezapínajte na dlhšie ako 3 minúty, aby nedošlo k prehriatiu. Po každom úplnom cykle sa vyžaduje 1 minútová prestávka.

Pred prvým použitím
1. Odstráňte všetok baliaci materiál.
2. Pred použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Používanie výrobku
⚠ Dávajte pozor pri nalievaní horúcej tekutiny do misky alebo nádoby, kedže môže náhle vystreknúť z výrobku kvôli náhlemu odparovaniu.
⚠ Aby nedošlo k popáleninám pokožky, prísady nesmú byť teplejšie ako 70 °C.
⚠ Výrobok nezapínajte na dlhšie ako 3 minúty, aby nedošlo k prehriatiu. Po každom úplnom cykle sa vyžaduje 1 minútová prestávka.
1. Vložte prísady do nádoby **A❷**.
2. Umiestnite veko **A❶** na **A❷**.
3. Potlačte **A❷** na jednotku motora **A❹**.
4. Otočením **A❷** v smere hodinových ručičiek ho uzamknite.
5. Pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
6. Pomocou ovládacieho gombíka **A❺** zapnite výrobok.

ⓘ Pomocou **A❺** môžete prepínať medzi rôznymi nastaveniami rýchlosťami.
7. Otočením **A❺** do polohy „0" vypnete výrobok.

Čistenie výrobku
⚠ Odpojte výrobok od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením.
Všetky časti okrem jednotky motora sa môžu bezpečne umývať v umývačke riadu.
Jednotku motora čistite vlhkou handričkou.
Výrobok po každom použití vyčistite.

CS Rychlý návod

Stojanový mixér KABL300CWT

ⓘ Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/kabl300cwt**

Zamýšlené použití
Tento výrobek je určen k rozmixování, sekání a míchání potravin.
Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
Výrobek je určen k použití v domácím prostředí nebo pro typické domácí úkoly, které mohou vykonávat i laické osoby, např. v obchodech, kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích, na farmách, klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních prostorách a/nebo v zařízeních poskytujících ubytování se snídání.
Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Stojanový mixér
Číslo položky	KABL300CWT
Vstupní napětí	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napájení	800 W

Hlavní části (obrázek A)
❶ Víko ❹ Motorová jednotka
❷ Nádoba ❺ Ovládací regulátor
❸ Čepele

Bezpečnostní pokyny
⚠ VAROVÁNÍ
- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Dokument uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody ani jiných kapalin. Motorovou jednotku čistěte vlhkým hadříkem.
- Je-li výrobek zapnutý, nenechávejte jej nikdy bez d