EN Quick start guide

Stainless Steel Hand Blender — KAHB400CAL

For more information see the extended manual online: **ned.is/kahb400cal**

Intended use
The Nedis KAHB400CAL is a hand blender.
With the different accessories and speeds, this product can easily blend and mix soups, sauces and smoothies.
This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
The product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.
The product is intended for indoor use only.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	Stainless Steel Hand Blender
Article number	KAHB400CAL
Input voltage	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Power	800 W
Cable length	1.1 m
Revolutions per minute (RPM)	15000 - 16000 RPM

Main parts (Image A)

1. Speed control (0-5)
2. Power switch
3. Turbo button
4. Motor unit
5. Blender
6. Cup
7. Whisk
8. Whisk gearbox
9. Chopper lid
10. Chopping blades
11. Chopper bowl

Safety instructions
WARNING
- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not immerse the motor unit in water or any other liquid. Only clean the motor unit with a damp cloth.
- Never immerse **A** in water or place it in a dishwasher, because it contains lubricated gears.
- Do not use the chopping blade without the chopper bowl.
- Do not leave the product unattended when switched on.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- Be careful when handling the blades.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Keep the product away from heat sources. Do not place the product on hot surfaces or near open flames.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- The use of accessories not recommended by the product manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Unplug the product when not in use and before cleaning.
- Place the product on a stable and flat surface.
- Children may not use the product without supervision.

Before first use
Before using the product for the first time, thoroughly clean all parts that come in contact with food.
1. Remove all packaging.
2. Clean all parts that come in contact with food before use.

Using the product
Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
Be careful when you pour hot liquid into the bowl or cup as it can be ejected out of the product due to a sudden steaming.

Using the blender A
The blender accessory is intended to be used for blending fluids, mixing soft ingredients or mashing cooked ingredients.
1. Put the ingredients in the cup **A**.
Do not overfill, fill to maximum 50% to prevent overflowing.
To prevent skin burns the ingredients must not be hotter than 80 °C.
2. Align the pins of **A** to the notches in **A**.
3. Push **A** onto **A**.
4. Twist **A** clockwise to lock it in place.
5. Connect the product to a power outlet.
6. Immerse the blade in the ingredients.
7. Use the speed control (0-5) **A** to set the speed.
The speed also can be adjusted while the product is switched on.
8. Press and hold the power switch **A** to switch on the product.
9. Move the product up and down in circles to blend the ingredients.
10. Release the power switch after 30 seconds of continuous use. Use the product max. 5 times in a row. After 5 consecutive uses, allow the product to cool down to room temperature to avoid overheating.

Using the whisk A
Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
Never immerse **A** in water or place it in a dishwasher, because it contains lubricated gears.
1. Put the ingredients in a plastic or metal bowl.
2. Connect **A** to **A**.
3. Align the pins of **A** to the notches in **A**.
4. Push **A** onto **A**.
5. Twist **A** clockwise to lock it in place.
6. Connect the product to a power outlet.
7. Use the speed control (0-5) **A** to set the speed.
The speed also can be adjusted while the product is switched on.
8. Press and hold the power switch **A** to switch on the product.
9. Release the power switch after 2 minutes of continuous use. After 2 minutes of continuous use, allow the product to cool down to room temperature to avoid overheating.

Using the chopper A
Be careful when handling the blades.
Cut large foods into smaller pieces before processing.
1. Put the chopping blades **A** into the chopper bowl **A**.
2. Put the ingredients into **A**.
3. Put the chopper lid **A** onto **A**.
4. Align the pins of **A** to the notches in **A**.
5. Push **A** onto **A**.
6. Twist **A** clockwise to lock it in place.
7. Connect the product to a power outlet.
8. Use the speed control (0-5) **A** to set the speed.
The speed also can be adjusted while the product is switched on.
9. Press and hold the power switch **A** to switch on the product.
10. Release the power switch after 30 seconds of continuous use. Use the product max. 3 times in a row. After 3 consecutive uses, allow the product to cool down to room temperature to avoid overheating.
When removing the processed food remove the blades before emptying the bowl.

Disassembling the product
Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.

Speed settings
The product works at different speeds that can be adjusted during the use of the product.

Cleaning the product
Clean the product after every use.
Unplug the product when not in use and before cleaning.

	Handwash	Dishwasher	Damp cloth
Motor unit	No	No	
Blender	Yes	Yes	
Cup	Yes	Yes	
Whisk	Yes	Yes	
Whisk gearbox	Yes	No	Yes
Chopper lid	No	No	Yes
Chopping blades	Yes	Yes	
Chopper bowl	Yes	Yes	

DE Kurzanleitung

Edelstahl-Stabmixer — KAHB400CAL

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/kahb400cal**

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Nedis KAHB400CAL ist ein Stabmixer.
Mit den verschiedenen Zubehörteilen und Geschwindigkeiten kann dieses Produkt problemlos Suppen, Soßen und Smoothies mixen und mischen.
Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
Das Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B.: in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.
Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	Edelstahl-Stabmixer
Artikelnummer	KAHB400CAL
Eingangsspannung	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Leistung	800 W
Kabellänge	1,1 m
Umdrehungen pro Minute (U/min)	15000 - 16000 U/min

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1. Geschwindigkeitsregler (0-5)
2. Ein/Aus-Schalter
3. Turbo-Taste
4. Motoreinheit
5. Mixer
6. Becher
7. Schneebesen
8. Anrettierung für Schneebesen
9. Zerhacker-Deckel
10. Zerhacker-Messer
11. Zerhacker-Schüssel

Sicherheitshinweise
WARNUNG
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es eine Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
- Tauchen Sie die Anrettierung des Schneebesens **A** niemals in Wasser bzw. geben Sie diese niemals in den Geschirrspüler, es befinden sich geschmierte Zahnräder darin.
- Verwenden Sie das Zerhacker-Messer nicht ohne die Zerhacker-Schüssel.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
- Seien Vorsicht beim Umgang mit den Schneidklingen.
- Die Verwendung von Aufsätzen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen hervorrufen.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Produkthersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen führen.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht benutzen.

Vor der Inbetriebnahme
Reinigen Sie vor der erstmaligen Verwendung des Produktes gründlich alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie vor der Verwendung alle Teile, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen.

Verwenden des Produkts
Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in die Schüssel oder den Becher geben, da diese aufgrund plötzlichen Verdampfen wieder aus dem Produkt herausschleudern können.

Verwenden des Mixers A
Das Mixer-Zubehör ist gedacht zum Mischen von Flüssigkeiten, zum Mixen von weichen Zutaten oder zum Pürieren gekochter Lebensmittel.
1. Geben Sie die Zutaten in den Becher **A**.
Nicht überfüllen, füllen Sie ihn maximal bis zur Hälfte, um ein Überlaufen zu verhindern.
Um Hautverbrennungen zu vermeiden, dürfen die Zutaten nicht heißer als 80°C sein.
2. Richten Sie die Stifte von **A** an den Aussparungen in **A** aus.
3. Drücken Sie **A** auf **A**.
4. Drehen Sie **A** im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.
5. Verbinden Sie das Produkt mit einer Steckdose.
6. Tauchen Sie das Messer in die Zutaten ein.
7. Verwenden Sie den Geschwindigkeitsregler (0-5) **A**, um die Geschwindigkeit einzustellen.
Die Geschwindigkeit kann auch bei eingeschaltetem Produkt eingestellt werden.
8. Drücken und halten Sie den Ein/Aus-Schalter **A**, um das Produkt einzuschalten.
9. Bewegen Sie das Produkt in kreisförmigen Bewegungen auf und ab, um die Zutaten zu vermischen.
10. Lassen Sie den Ein/Aus-Schalter nach 30 Sekunden Dauerbetrieb los. Verwenden Sie das Produkt maximal 5 mal hintereinander. Lassen Sie das Produkt nach fünfmaliger Anwendung auf Raumtemperatur abkühlen, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Verwenden des Schneebesens A
Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
Trennen Sie die Anrettierung des Schneebesens **A** niemals in Wasser bzw. geben Sie diese niemals in den Geschirrspüler, es befinden sich geschmierte Zahnräder darin.
1. Geben Sie die Zutaten in eine Plastik- oder Metallschüssel.
2. Verbinden Sie **A** mit **A**.
3. Richten Sie die Stifte von **A** an den Aussparungen in **A** aus.
4. Drücken Sie **A** auf **A**.
5. Drehen Sie **A** im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.
6. Verbinden Sie das Produkt mit einer Steckdose.
7. Verwenden Sie den Geschwindigkeitsregler (0-5) **A**, um die Geschwindigkeit einzustellen.
Die Geschwindigkeit kann auch bei eingeschaltetem Produkt eingestellt werden.
8. Drücken und halten Sie den Ein/Aus-Schalter **A**, um das Produkt einzuschalten.
9. Lassen Sie den Ein/Aus-Schalter nach 2 Minuten Dauerbetrieb los. Lassen Sie das Produkt nach 2 Minuten durchgängiger Verwendung auf Raumtemperatur abkühlen, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Verwenden des Zerhackers A
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Schneidklingen.
Schneiden Sie große Lebensmittel vor der Verarbeitung in kleinere Stücke.
1. Setzen Sie das Zerhacker-Messer **A** in die Zerhacker-Schüssel **A** ein.
2. Geben Sie die Zutaten in **A**.
3. Setzen Sie den Zerhacker-Deckel **A** auf **A**.
4. Richten Sie die Stifte von **A** an den Aussparungen in **A** aus.
5. Drücken Sie **A** auf **A**.
6. Drehen Sie **A** im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.
7. Verbinden Sie das Produkt mit einer Steckdose.
8. Verwenden Sie den Geschwindigkeitsregler (0-5) **A**, um die Geschwindigkeit einzustellen.
Die Geschwindigkeit kann auch bei eingeschaltetem Produkt eingestellt werden.
9. Drücken und halten Sie den Ein/Aus-Schalter **A**, um das Produkt einzuschalten.
10. Lassen Sie den Ein/Aus-Schalter nach 30 Sekunden Dauerbetrieb los. Verwenden Sie das Produkt maximal 3 mal hintereinander. Lassen Sie das Produkt nach fünfmaliger Anwendung auf Raumtemperatur abkühlen, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Demontieren des Produkts
Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.

Geschwindigkeitseinstellungen
Das Produkt funktioniert mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen, die während der Benutzung des Produkts angepasst werden kann.

Reinigen des Produkts
Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung.
Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.

	Handwäsche	Geschirrspüler	Feuchtes Tuch
Motoreinheit	Nein	Nein	
Mixer	Ja	Ja	
Becher	Ja	Ja	
Schneebesen	Ja	Ja	
Anrettierung für Schneebesen	Ja	Nein	Ja
Zerhacker-Deckel	Nein	Nein	Ja
Zerhacker-Messer	Ja	Ja	
Zerhacker-Schüssel	Ja	Ja	

NL Snelstartgids

Roestvrij stalen staafmixer — KAHB400CAL

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/kahb400cal**

Bedoeld gebruik
De Nedis KAHB400CAL is een staafmixer.
Dankzij de uiteenlopende accessoires en snelheden kan dit product gemakkelijk soepen, sauzen en smoothies mengen en mixen.
Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".
Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Roestvrij stalen staafmixer
Artikelnummer	KAHB400CAL
Ingangsspanning	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Vermogen	800 W
Kabellengte	1,1 m
Omwentelingen per minuut (RPM)	15000 - 16000 RPM

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1. Snelheidsregeling (0-5)
2. Aan / uitschakelaar
3. Turboknop
4. Motoreenheid
5. Blender
6. Beker
7. Garde
8. Garde tandwielenenheid
9. Hakmachine deksel
10. Hakmachine kom
11. Hakmessen

Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Dompel de motoreenheid niet onder in water of een andere vloeistof. De motoreenheid mag uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd.
- Dompel **A** nooit onder in water en zet het nooit in de vaatwasser, dit onderdeel bevat gesmeerde tandwielen.
- Gebruik het hakmes nooit zonder de kom van de hakmachine.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.
- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de messen.
- Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant kunnen brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het product niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- Het gebruik van niet door de fabrikant van het product aanbevolen accessoires kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel bij personen.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Kinderen mogen het product niet gebruiken als ze niet onder toezicht staan.

Voor het eerste gebruik
Voor u het product de eerste maal in gebruik neemt, moet u alle onderdelen die in contact komen met etenswaren grondig reinigen.
1. Verwijder alle verpakkingen.
2. Reinig voorafgaand aan het gebruik alle onderdelen die in contact komen met voedsel.

Het product gebruiken
Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistoffen in de kom of de beker giet want deze kunnen uit het product spatten omdat er plotseling stoom kan ontstaan.

Het gebruik van de blender A
De blenderaccessoire is bedoeld voor het mengen van vloeistoffen, het mixen van zachte ingrediënten of het pureren van bereide ingrediënten.
1. Plaats de ingrediënten in de beker **A**.
U mag de beker niet te vol gevullen, vul tot maximaal 50% om overstromen te voorkomen.
Om brandwonden te voorkomen, mogen de ingrediënten niet warmer zijn dan 80°C.
2. Lijn de pinnen van **A** uit met de inkepingen in **A**.
3. Druk **A** op **A**.
4. Draai **A** rechtsom om het te vergrendelen.
5. Steek het product in een stopcontact.
6. Plaats het mes in de ingrediënten.
7. Gebruik de snelheidsregeling (0-5) **A** om de snelheid in te stellen.
De snelheid kan ook worden geregeld terwijl het product is ingeschakeld.
8. Houd de 'aan/uit'-knop **A** ingedrukt om het product in te schakelen.
9. Beweeg het product omhoog en omlaag in cirkels om de ingrediënten te mengen.
10. Laat de 'aan/uit'-schakelaar los na 30 seconden ononderbroken gebruik. Gebruik het product max. 5 keer na elkaar. Na 5 keer achtereenvolgend gebruik moet u het product laten afkoelen tot kamertemperatuur om oververhitting te voorkomen.

Het gebruik van de garde A
Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
Dompel **A** nooit onder in water en zet het nooit in de vaatwasser, dit onderdeel bevat gesmeerde tandwielen.
1. Plaats de ingrediënten in een plastic of metalen kom.
2. Verbind **A** met **A**.
3. Lijn de pinnen van **A** uit met de inkepingen in **A**.
4. Druk **A** op **A**.
5. Draai **A** rechtsom om het te vergrendelen.
6. Steek het product in een stopcontact
7. Gebruik de snelheidsregeling (0-5) **A** om de snelheid in te stellen.
De snelheid kan ook worden geregeld terwijl het product is ingeschakeld.
8. Houd de 'aan/uit'-knop **A** ingedrukt om het product in te schakelen.
9. Laat de 'aan/uit'-schakelaar los na 2 minuten ononderbroken gebruik. Na 2 minuten van ononderbroken gebruik moet u het product laten afkoelen tot kamertemperatuur om oververhitting te voorkomen.

Het gebruik van de hakmachine A
Wees voorzichtig bij het hanteren van de messen.
Snijd grote voedsel in kleinere stukken voor u ze begint te verwerken.
1. Plaats het hakmes **A** in de kom van de hakmachine **A**.
2. Plaats de ingrediënten in **A**.
3. Plaats het deksel van de hakmachine **A** op **A**.
4. Lijn de pinnen van **A** uit met de inkepingen in **A**.
5. Druk **A** op **A**.
6. Draai **A** rechtsom om het te vergrendelen.
7. Steek het product in een stopcontact
8. Gebruik de snelheidsregeling (0-5) **A** om de snelheid in te stellen.
De snelheid kan ook worden geregeld terwijl het product is ingeschakeld.
9. Houd de 'aan/uit'-knop **A** ingedrukt om het product in te schakelen.
10. Laat de 'aan/uit'-schakelaar los na 30 seconden ononderbroken gebruik. Gebruik het product max. 3 keer na elkaar. Na 3 keer achtereenvolgend gebruik moet u het product laten afkoelen tot kamertemperatuur om oververhitting te voorkomen.
Warmweer u de verwerkte etenswaren wilt verwijderen, moet u de messen verwijderen voor u de kom leegmaakt.

Het product demonteren
Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.

Snelheidsinstellingen
Het product werkt aan verschillende snelheden die kunnen worden geregeld tijdens het gebruik van het product.

Het product reinigen
Reinig het product na elk gebruik.
Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.

	Handwassen	Vaatwasmachine	Vochtige doek
Motoreenheid	Nee	Nee	
Blender	Ja	Ja	
Beker	Ja	Ja	
Garde	Ja	Ja	
Garde tandwielenenheid	Ja	Nee	Ja
Hakmachine deksel	Nee	Nee	Ja
Hakmessen	Ja	Ja	
Hakmachine kom	Ja	Ja	

IT Guida rapida all'avvio

Frullatore a mano in acciaio inox — KAHB400CAL

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/kahb400cal**

Uso previsto
Nedis KAHB400CAL è un frullatore a mano.
Grazie ai diversi accessori e velocità, questo prodotto può frullare e miscelare con facilità zuppe, salse e frullati.
Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
Il prodotto è inteso sull'uso in ambienti domestici e può essere utilizzato anche da utenti non esperti per funzioni tipicamente domestiche come negozi, uffici, altri ambienti di lavoro simili, agriturismi, clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale e/o ambienti di tipo bed and breakfast.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono compromettere conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Frullatore a mano in acciaio inox
Numero articolo	KAHB400CAL
Tensione in ingresso	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potenza	800 W
Lunghezza del cavo	1,1 m
Giri al minuto (giri/min.)	15000 - 16000 giri/min.

Parti principali (immagine A)

1. Controllo velocità (0-5)
2. Interruttore di alimentazione
3. Pulsante Turbo
4. Unità motore
5. Frullatore
6. Tazza
7. Frusta
8. Cambio frusta
9. Coperchio tritatore
10. Lame tritatore
11. Ciotola tritatore

Istruzioni di sicurezza
ATTENZIONE
- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non immergere il gruppo motore in acqua o in altri liquidi. Pulire il gruppo motore solo con panno umido.
- Non immergere mai la parte contrassegnata A in acqua o mettere in lavastoviglie, perché contiene ingranaggi lubrificati.
- Non usare la lama del tritatore in assenza della ciotola del tritatore.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando è acceso.
- Tenere capelli, abiti, dita e altre parti del corpo a distanza dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Prestare attenzione nel maneggiare le lame.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare un rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore. Non posizionare il prodotto su superfici calde o accanto a fiamme libere.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati dal fabbricante del prodotto può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- I bambini non devono utilizzare il prodotto senza supervisione.

Prima del primo utilizzo
Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire con attenzione tutte le parti che vengono in contatto con gli alimenti.
1. Rimuovere l'intero imballaggio.
2. Pulire tutte le parti che vengono in contatto con gli alimenti prima dell'uso.

Utilizzo del prodotto
Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
Prestare attenzione quando si versano liquidi bollenti nella ciotola o tazza poiché possono essere proiettati all'esterno del prodotto a causa del vapore improvviso.

Utilizzo del frullatore A
Gli accessori del frullatore sono intesi per frullare fluidi, miscelare ingredienti morbidi o schiacciare ingredienti cotti.
1. Inserire gli ingredienti nella tazza **A**.
Non riempire eccessivamente, riempire fino a un massimo del 50% per prevenire la tracimazione.
Per prevenire ustioni alla pelle, gli ingredienti non devono avere una temperatura superiore a 80 °C.
2. Allineare i perni di **A** con le fessure in **A**.
3. Premere **A** su **A**.
4. Ruotare **A** in senso orario per bloccarlo in posizione.
5. Collegare il prodotto a una presa elettrica.
6. Immergere la lama negli ingredienti.
7. Utilizzare il controllo di velocità (0-5) **A** per impostare la velocità.
La velocità può essere regolata anche quando il prodotto è acceso.
8. Tenere premuto l'interruttore di alimentazione **A** per accendere il prodotto.
9. Muovere il prodotto in alto e in basso con movimenti circolari per frullare gli ingredienti.
10. Rilasciare l'interruttore di alimentazione dopo 30 secondi di utilizzo continuo. Utilizzare il prodotto al massimo 5 volte di seguito. Dopo 5 utilizzi consecutivi, lasciar raffreddare il prodotto a temperatura ambiente per evitare il surriscaldamento.

Utilizzo della frusta A
Tenere capelli, abiti, dita e altre parti del corpo a distanza dalle aperture e dalle parti in movimento.
Non immergere mai la parte contrassegnata A in acqua o mettere in lavastoviglie, perché contiene ingranaggi lubrificati.
1. Inserire gli ingredienti in una ciotola di plastica o metallo.
2. Collegare **A** a **A**.
3. Allineare i perni di **A** con le fessure in **A**.
4. Premere **A** su **A**.
5. Ruotare **A** in senso orario per bloccarlo in posizione.
6. Collegare il prodotto a una presa elettrica.
7. Utilizzare il controllo di velocità (0-5) **A** per impostare la velocità.
La velocità può essere regolata anche quando il prodotto è acceso.
8. Tenere premuto l'interruttore di alimentazione **A** per accendere il prodotto.
9. Rilasciare l'interruttore di alimentazione dopo 2 minuti di utilizzo continuo. Dopo 2 minuti di utilizzo continuo, lasciar raffreddare il prodotto a temperatura ambiente per evitare il surriscaldamento.

Utilizzo del tritatore A
Prestare attenzione nel maneggiare le lame.
Tagliare alimenti di grandi dimensioni in pezzi più piccoli prima della lavorazione.
1. Inserire la lama del tritatore **A** nella ciotola del tritatore **A**.
2. Inserire gli ingredienti in **A**.
3. Pone il coperchio del tritatore **A** su **A**.
4. Allineare i perni di **A** con le fessure in **A**.
5. Premere **A** su **A**.
6. Ruotare **A** in senso orario per bloccarlo in posizione.
7. Collegare il prodotto a una presa elettrica.
8. Utilizzare il controllo di velocità (0-5) **A** per impostare la velocità.
La velocità può essere regolata anche quando il prodotto è acceso.
9. Tenere premuto l'interruttore di alimentazione **A** per accendere il prodotto.
10. Rilasciare l'interruttore di alimentazione dopo 30 secondi di utilizzo continuo. Utilizzare il prodotto al massimo 3 volte di seguito. Dopo 3 utilizzi consecutivi, lasciar raffreddare il prodotto a temperatura ambiente per evitare il surriscaldamento.
Quando si rimuovono gli alimenti lavorati, rimuovere le lame prima di svuotare la ciotola.

Smontaggio del prodotto
Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.

Impostazioni di velocità
Il prodotto funziona a diverse velocità, che possono essere regolate durante l'uso.

Pulizia del prodotto
Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.
Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.

	Lavaggio a mano	Lavastoviglie	Panno umido
Unità motore	No	No	
Frullatore	Sì	Sì	
Tazza	Sì	Sì	
Frusta	Sì	Sì	
Cambio frusta	Sì	No	Sì
Coperchio tritatore	No	No	Sì
Lame tritatore	Sì	Sì	
Ciotola tritatore	Sì	Sì	

ES Guía de inicio rápido

Batidora de mano de acero inoxidable — KAHB400CAL

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/kahb400cal**

Uso previsto por el fabricante
Nedis KAHB400CAL es una batidora de mano.
Con los diferentes accesorios y velocidades, este producto puede triturar y mezclar fácilmente sopas, salsas y batidos.
Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.
El producto está diseñado para su uso en entornos domésticos para tareas domésticas típicas y también puede ser utilizado por usuarios no expertos para tareas domésticas típicas, tales como en tiendas, oficinas, otros entornos de trabajo similares, granjas, por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial y/o en entornos de tipo alojamiento y desayuno.
El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
El producto no está diseñado para uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto	Batidora de mano de acero inoxidable
Número de artículo	KAHB400CAL
Tensión de entrada	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potencia	800 W
Longitud del cable	1,1 m
Revoluciones por minuto (RPM)	15000 - 16000 RPM

Partes principales (imagen A)

1. Control de velocidad (0-5)
2. Interruptor de alimentación
3. Botón turbo
4. Unidad de motor
5. Batidora
6. Vaso
7. Batidor
8. Caja de cambios de la batidora
9. Varilla
10. Tazo
11. Batidor
12. Caja de velocidades batedor
13. Tampa das lâminas
14. Lâminas picadoras
15. Taça picadora

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA
- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido. Limpie la unidad del motor únicamente con un paño húmedo.
- Nunca sumerja la pieza A en agua ni la introduzca en el lavavajillas, ya que contiene engranajes lubricados.
- No utilice la cuchilla picadora sin el recipiente picador.
- No deje el producto desatendido cuando está desenchufado.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y piezas móviles.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor. No coloque el producto sobre superficies calientes o cerca de llamas abiertas.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabric

Visp	Ja	Ja	
Utväxling till visp	Ja	Nej	Ja
Hackarlock	Nej	Ja	
Hackarblad	Ja	Ja	
Hackarskål	Ja	Ja	

FI Pika-aloitusopas

Sauvasekoitin ruostumatonta terästä KAHB400CAL

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **neds.is/kahb400cal**

Käyttötarkoitus

Nedis KAHB400CAL on sauvasekoitin.
Tällä tuotteella voi helposti sekoittaa keittoja, kastikkeita ja smoothieita käyttäen eri lisävarusteita ja nopeuksia.

Tämä tuotteita saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten taukotiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maatiloilla, hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoituspaikoissa asiakkaiden käytössä ja tai aamiaismajoituspyyntöjissä majoistuttiosa. Tuotetta käyttäkäkseen et tarvitse ammattitaitoa.
Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	Sauvasekoitin ruostumatonta terästä
Tuotenro	KAHB400CAL
Tulojännite	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Teho	800 W
Johdon pituus	1,1 m
Kierroksia minuutissa (RPM)	15000 - 16000 RPM

Tärkeimmät osat (kuva A)

1 Nopeussäädin (0-5)
2 Virtakytkin
3 Turbopainike
4 Moottorikiskoi
5 Sekoitin
6 Kelkka
7 Vispilä
8 Vispilän vaihtoisto
9 Leikkuuterän suojui
10 Leikkuuterät
11 Kulho

Turvallisuusohjeet

WARNINGS
- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä paikaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo puolittamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköisiin vaaran vähentämiseksi.
- Älä upota moottorikiskikkä veteen tai muuhun nesteeseen. Puhdista moottorikiskikkö vain kostealla liinalla.
- Älä koskaan upota $\bigcirc$ nesteeseen tai pese sitä pesukoneessa, koska se sisältää öljyttyjä osia.
- Älä käytä lekkuuterää ilman kulhoa.
- Ala jätä tuotetta valvomatta sen ollessa kytkettyä päälle.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
- Ole varovainen käsitellessäsi terää.
- Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele tai myy, voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.
- Pidä tuote loitolla lämmönlähteistä. Älä aseta tuotetta kuumille pinnoille tai lähelle avotulta.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
- Muiden kuin tuotteen valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
- Irrota virtapohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Lapset eivät saa käyttää tuotetta ilman valvontaa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1 Ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran, puhdista kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksin joutuvat osat huolellisesti.
1. Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2. Puhdista ennen käyttöä kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Tuotteen käyttäminen

1 Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
Ole varovainen, kun kaadat kuumia nesteitä kulhoon tai kuppiin, sillä sitä voi purkautua tuotteesta äkillisen höyrystymisen vuoksi.

Sekoittimen Ⓐ käyttäminen

Sekoittimilisävaruste on tarkoitettu käytettäväksi nesteiden tai pehmeiden ainesosien sekoittamiseen tai keitettyjen ainesten soseuttamiseen.
1. Laita ainekset kuppiin Ⓐ.
2. Ala laita lisän täytyttä viivaa $\bigcirc$ ylivalumisen estämiseksi.
3. Palovammojen välttämiseksi ainesosat saavat olla korkeintaan 80 °C -asteisia.
4. Aseta Ⓐ kelkan kuppiin Ⓐ.
5. Laita sähkösekoittimen Ⓐ kulhon Ⓐ päälle.
6. Paina Ⓐ kiinni Ⓐ.
7. Lukitse Ⓐ päälleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
8. Aseta nopeus (0–5) nopeussäätimellä Ⓐ.
9. Nopeutta voi säätää myös tuotteen ollessa kytkettynä päälle.
10. Kytke tuotteen virta päälle painamalla virtakytkintä Ⓐ pitkän.
11. Likuta tuotetta ylös ja alas ylöspäin ainesten sekoittamiseksi.
12. Vapauta virtakytkin 30 sekunnin jatkuvan käytön jälkeen. Käytä tuotetta enintään 5 kertaa peräkkäisten 5 peräkkäisen käytön jälkeen anna tuotteen jäähtyä huoneen lämpötilaan ylikuumenemisen välttämiseksi.

Vispilän Ⓐ käyttäminen

1 Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
1. Laita ainekset muu-tai metallikulhoon.
2. Yhdistä Ⓐ ja Ⓐ.
3. Aseta Ⓐ kelkan Ⓐ kulhoon.
4. Paina Ⓐ kiinni Ⓐ.
5. Lukitse Ⓐ päälleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
6. Kytke tuote pistorasiaan.
7. Aseta nopeus (0–5) nopeussäätimellä Ⓐ.
8. Nopeutta voi säätää myös tuotteen ollessa kytkettynä päälle.
9. Kytke tuotteen virta päälle painamalla virtakytkintä Ⓐ pitkän.
10. Vapauta virtakytkin 30 sekunnin jatkuvan käytön jälkeen. Käytä tuotetta enintään 3 kertaa peräkkäisten 3 peräkkäisen käytön jälkeen anna tuotteen jäähtyä huoneen lämpötilaan
11. Käsitteilyn jälkeen poista vispilä ennen terät ja ryöhennä vasta siten kulho.

Tuotteen osien irrottaminen

1 Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.

Nopeusasetukset

Tuote toimii eri nopeuksilla. Nopeutta voi säätää tuotteen käytön aikana.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen.
1 Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.

	Käsinpesu	Astianpesukone	Kostea liina
Moottorikiskikö	Ei	Ei	Kyllä
Sekoitin	Kyllä	Kyllä	
Kuppi	Kyllä	Kyllä	
Vispilä	Kyllä	Kyllä	
Vispilän vaihtoisto	Kyllä	Kyllä	
Leikkuuterän suojui	Ei	Ei	Kyllä
Leikkuuterät	Kyllä		Kyllä
Kulho	Kyllä	Kyllä	

NO Hurtiguide

Stavmikser i rustfritt stål KAHB400CAL

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **neds.i/kahb400cal**

Tiltænkt brug

Nedis KAHB400CAL er en stavmikser.
Takket være forskjellige tilbehør og hastigheter kan dette produktet enkelt blande og mikse supper, sauser og smoothies.
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er informert om de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.
Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, vårningshus, av kunder i hoteller, motteller og andre boligliignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer.
Produktet er bare tiltenkt innendørs bruk.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Stavmikser i rustfritt stål
Artikkelnummer	KAHB400CAL
Inngangsspenning	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Effekt	800 W
Kabellengde	1,1 m
Omdreininger per minutt (OPM)	15000 - 16000 OPM

Hoveddeler (bilde A)

1 Hastighetskontroll (0-5)
2 Strømbryter
3 Turboknapp
4 Motorenhet
5 Blender
6 Beger
7 Visp
8 Visp girkasse
9 Lokk til kutter
10 Kutterblader
11 Kutterbolle

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL
- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås bort andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert teknikker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Motorenheten må ikke nedsenkes i vann eller annen væske. Rengjør motorenheten kun med en fuktig klut.
- Ikke bruk kutterbladet uten bollen.
- Ikke la produktet være uten oppsyn når det er slått på.
- Hold hår, løse klesplagg, finger og kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
- Vær forsiktig når du håndterer skjærekniven.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av produsenten kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
- Hold produktet unna varmeklikker. Ikke plasser produktet på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produktets produsent kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Barn kan ikke bruke produktet uten tilsyn.

Før ferstgangs bruk

1 Fjern all emballasje.
2. Rengjør alle deler som kommer i kontakt med mat før bruk.

Bruk av produktet

1 Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
1. Ver forsiktig når du heller varm væske i bollen eller begeret ettersom varsken kan komme ut av produktet på grunn av en pluteelig damping.

Bruk av stavmikseren Ⓐ

1 Blendertilbehøret er tiltenkt å brukes til å blande sammen væsker, mikse mye ingredienser eller mose kokte ingredienser.
1. Fra ingredienser i begeret Ⓐ.
2. Ikke overfyll, fyll til maksimalt 50 % for å forhindre at det flyter over.
3. For å forhindre hudforbrenninger må ingredienser ikke være varmere enn 80 °C.
2. Juster pinnene til Ⓐ med hakkene i Ⓐ.
3. Trykk Ⓐ på Ⓐ.
4. Drei Ⓐ med klokken for å låse den på plass.
5. Koble produktet til et strømuttak.
6. Senk bladene inn i ingredienserne.
7. Bruk hastighetskontrollen (0-5) Ⓐ for å stille inn hastigheten.
8. Hastigheten kan også justeres mens produktet er slått på.
9. Trykk og hold inne strømbryteren Ⓐ for å slå på produktet.
10. Bevegelse produktet opp og ned i sirkler for å blande sammen ingrediensene.
11. Slipp strømbryteren etter 30 sekunders kontinuerlig bruk. Bruk produktet maks. 5 ganger på rad. Etter at du har brukt produktet 5 ganger etter hverandre, må du la det avkjøles til romtemperatur for å unngå overoppheting.

Bruk av vispen Ⓐ

1 Hold hår, løse klesplagg, finger og kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
1. Ha ingrediensene i en plast- eller metallbolle.
2. Koble Ⓐ til Ⓐ.
3. Aseta kelkan kuppiin Ⓐ med hakkene i Ⓐ.
4. Paina Ⓐ kiinni Ⓐ.
5. Lukitse Ⓐ päälleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
6. Kytke tuote pistorasiaan.
7. Aseta nopeus (0–5) nopeussäätimellä Ⓐ.
8. Nopeutta voi säätää myös tuotteen ollessa kytkettynä päälle.
9. Kytke tuotteen virta päälle painamalla virtakytkintä Ⓐ pitkän.
10. Vapauta virtakytkin 30 sekunnin jatkuvan käytön jälkeen. Käytä tuotetta enintään 3 kertaa peräkkäisten 3 peräkkäisen käytön jälkeen anna tuotteen jäähtyä huoneen lämpötilaan
11. Käsitteilyn jälkeen poista vispilä ennen terät ja ryöhennä vasta siten kulho.

Tuotteen osien irrottaminen

1 Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.

Nopeusasetukset

Tuote toimii eri nopeuksilla. Nopeutta voi säätää tuotteen käytön aikana.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen.
1 Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.

	Håndvask	Oppvaskmaskin	Fuktig klut
Motorenhet	Nei	Nei	
Blender	Ja	Ja	
Beger	Ja	Ja	
Visp	Ja	Ja	
Visp girkasse	Ja	Nei	Ja
Lokk til kutter	Nei	Nei	Ja
Kutterblader	Ja	Ja	
Kutterbolle	Ja	Ja	

DA Vejledning til hurtig start

Stavblender af rustfrit stål KAHB400CAL

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/kahb400cal**

Tilsigtet brug

Nedis KAHB400CAL er en stavblender.
Med det forskellige tilbehør og de forskellige hastigheder kan dette produkt nemt blande og blande supper, sauser og smoothies.
Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplysning eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involveret. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Produktet er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan udføres af ikke-eksperter til typiske husholdningsformål, såsom butikker, kontorer eller andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, motteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i «bed and breakfast»-stil.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Stavblender af rustfrit stål
Varenummer	KAHB400CAL
Indgangsspænding	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Effekt	800 W
Kabellængde	1,1 m
Omdrejninger i minuttet (RPM)	15000 - 16000 RPM

Hoveddele (billede A)

1 Hastighedskontrol (0-5)
2 Strømknap
3 Turbo-knap
4 Motorenhed
5 Blender
6 Kop
7 Pisker
8 Gearkasse til piskeris
9 Hakkeslåg
10 Hakkeblade
11 Hakkeskål

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL
- Sørg for at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret teknikker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Nedsænk ikke motorenheden i vand eller anden væske. Rengør kun motorenheden med en let fugtig klud.
- Tåler ikke Ⓐ vask eller opvaskemaskine, da denne del indeholder smurte gear.
- Brug ikke hakkeblingen uden hakkeskålen.
- Produktet må ikke efterlades uden opsyn, når det er tændt.
- Hold hår, løst tøj, finger og alle kropsdele væk fra åbninger og dele i bevægelse.
- Pas på, når du håndterer klingerne.
- Hvis der bruges tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af fabrikanten, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Hold produktet væk fra varmeklikker. Placer ikke produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Børn må ikke bruge produktet uden overvågning.

Før første brug

1 Inden du bruger produktet for første gang, skal du foretage en grundig rengøring af alle dele, der kommer i kontakt med mad.
1. Fjern al emballage.
2. Rengør alle dele som kommer i kontakt med mat før brug.

Brug af produktet

1 Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
1. Pas på, når du hælder varm væske i skålen eller kuppen, da den kan blive skudt ud af produktet pga. en pludselig damping.

Brug af blenderen Ⓐ

Blendertilbehøret er beregnet til at blive brugt til at blende væsker, blande blade ingredienser eller mose tilberedte ingredienser.
1. Læg ingredienserne i koppen Ⓐ.
2. Overfyld den ikke, fyld til højst 50% for at forhindre, at den løber over.
3. For at forhindre forbrændinger af huden må ingredienserne ikke være varmere end 80 °C.
2. Få stifterne på Ⓐ til at flugte med hakkerne Ⓐ.
3. Skub Ⓐ hen på Ⓐ.
4. Drej Ⓐ med uret for at låse den fast.
5. Slut produktet til en stikkontakt.
6. Nedsænk klingen i ingredienserne.
7. Brug hastighedskontrollen (0-5) Ⓐ til at indstille hastigheden.
8. Hastigheden kan også justeres, mens produktet er tændt.
9. Tryk og hold strømknappen Ⓐ nede for at tænde produktet.
10. Bevæg produktet op og ned i cirkler for at blende ingredienserne.
11. Slip strømknappen efter 30 sekunders kontinuerlig brug. Brug produktet højst 5 gange i træk. Efter 5 forbrændte gange skal produktet køle ned til stuetemperatur for at undgå overopheding.

Brug af piskeren Ⓐ

1 Hold hår, løst tøj, finger og alle kropsdele væk fra åbninger og dele i bevægelse.
1. Tåler ikke Ⓐ vask eller opvaskemaskine, da denne del indeholder smurte gear.
1. Læg ingredienserne i en plastik- eller metalskål.
2. Slut Ⓐ til Ⓐ.
3. Fæstet Ⓐ til Ⓐ for at sætte det i overstand mod Ⓐ.
4. Skub Ⓐ hen på Ⓐ.
5. Drej Ⓐ med uret for at låse den fast.
6. Slut produktet til en stikkontakt.
7. Brug hastighedskontrollen (0-5) Ⓐ til at indstille hastigheden.
8. Hastigheden kan også justeres, mens produktet er tændt.
9. Tryk og hold strømknappen Ⓐ nede for at tænde produktet.
10. Slip strømknappen efter 30 sekunders kontinuerlig brug. Brug produktet maks. 3 ganger på rad. Efter at du har brukt den 3 ganger efter hverandre, må du la det avkjøles til romtemperatur for å unngå overoppheting
11. Når du tar ut den bearbeidede masten, må du fjerne kuttebladene først fra du tommer bollen.

Demontering av produktet

1 Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.

Hastighetsinnstillinger

Produktet har ulike hastigheter som kan justeres under bruken av produktet.

Rengjøring av produktet

Rengjør produktet etter hver bruk.
1 Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.

	Håndvask	Oppvaskmaskin	Fuktig klut
Motorenhet	Nei	Nei	
Blender	Ja	Ja	
Beger	Ja	Ja	
Visp	Ja	Ja	
Visp girkasse	Ja	Nei	Ja
Lokk til kutter	Nei	Nei	Ja
Kutterblader	Ja	Ja	
Kutterbolle	Ja	Ja	

Demontering av produktet

1 Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
1. Tryk og hold inne strømbryteren Ⓐ for å slå på produktet.
2. Slipp strømbryteren etter 2 minutters kontinuerlig bruk. Etter at du har brukt den i 2 minutter uten stopp, må du la det avkjøles til romtemperatur for å unngå overoppheting.

Hastighedsindstillinger

Produktet virker ved forskellige hastigheder, der kan justeres under brug af produktet.

Rengøring af produktet

Rengør produktet efter hver brug.
1 Trækproduktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.

	Vask i hånden	Opvaskemaskine	Fugtig klud
Motorenhed	Nej	Nej	
Blender	Ja	Ja	
Kop	Ja	Ja	
Pisker	Ja	Ja	
Gearkasse til piskeris	Ja	Nej	Ja
Hakkeslåg	Nej	Nej	Ja
Hakkeblinger	Ja	Ja	
Hakkeskål	Ja	Ja	

HU Gyors beüzemelési útmutató

Rozsdamentes acél botmixer KAHB400CAL

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/kahb400cal**

Tervezett felhasználás

A Nedis KAHB400CAL egy botmixer.
A különböző tartozékokkal és sebességekkel az a termék könnyedén elegyít és kever össze leveseket, szószokat és gyümölcssturmixokat.
8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett; amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
A termék vendéglátóiparban közösségi háztartási környezetben használható, emellett nem szánható felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetben, falusi munkakörnyezetben, vendégek a szállodákban, motelekben és egyéb lakossági és vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.
A termék beltéri használatra készült.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	Rozsdamentes acél botmixer
Cikkszám	KAHB400CAL
Bemeneti feszültség	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Teljesítmény	800 W
Kábelhossz	1,1 m
Percenkénti fordulatszám (RPM)	15000 - 16000 RPM

Fő alkatrészek (A kép)

1 Sebességszabályozó (0-5)
2 Főkapcsoló
3 Turbó gomb
4 Motoregység
5 Turmixfej
6 Pohár
7 Habverő
8 Gearkasse til piskeris
9 Aprítódefekt fedelet
10 Aprítópengék
11 Aprítóedény

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS
- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a motoros egységet. Kizárólag nedves kendőt használjon a motoros egység tisztításához.
- Az Ⓐ elemet soha ne merítse vízbe és ne tegye mosogatógépbe, mert kent fogaskerekeket tartalmaz.
- Ne használja az aprítópengét az aprítóedény nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.
- Tartsa távol a hajat, laza ruházatot, ujjait és minden testrészét a nyílásokról és a mozgó alkatrészektől.
- A pengék kezelésekor legyen óvatos.
- A gyárto által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak.
- Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól. Ne helyezze a terméket forró felületekre, vagy nyílt lángú közelébe.
- Szerviz előtt és alkatrészek cserélésekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- A termék gyártója által nem ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Gyermekek nem használhatják a terméket felügyelet nélkül.

Az első használat előtt

1 A termék első használata előtt alaposan tisztítson meg minden olyan alkatrészt, amely érintkezhet élelmiszerrel.
1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Használat előtt tisztítson meg minden élelmiszerrel érintkező alkatrészt.

A termék használata

1 Szerviz előtt és alkatrészek cserélésekor szakítsa meg a termék áramellátását.
1. Legyen óvatos, amikor forró folyadékot öt az edénybe vagy a pohárba, mivel az a hirtelen gőzölgés következtében kifröccsenhet a termékből.

A turmixfej A ajánlása

A turmixfej tartozék rendeltetésszerűen folyadékok elegyítésére, lágy összetevők összekeverésére vagy főtt összetevők pürésítésére szolgál.
1. Helyezze be az összetevőket a pohárba Ⓐ.
2. Ne töltse túl a poharat; a túlcsordulás elkerülése érdekében töltse legfeljebb 50%-ig.
3. Az égési sérülések elkerülése érdekében az összetevők legfeljebb 80 °C hőmérsékletűek lehetnek.
2. Igazítsa az Ⓐ részen található csapokat az Ⓐ részen található bevágásokhoz.
3. Nyomja az Ⓐ részt az Ⓐ részre.
4. Az Ⓐ rögzítőcsavarja el azt az áramutató mozgásával megegyező irányba.
5. Csatlakoztassa a termék egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
6. Merítse bele a pengét az összetevőkbe.
7. A sebességi beállításhoz használja a sebességszabályozót (0-5) Ⓐ.
8. A sebességet a termék bekapcsolt állapotában is lehet változtatni.
9. A termék bekapcsolásához tartsa nyomva a tápfeszültség-kapcsolót Ⓐ.
10. Az összetevők összekevesebbítése mozgassa a terméket körkörösen fel és le.
11. 30 másodpercnyi folyamatos használat után engedje fel a tápfeszültség-kapcsolót. Gyors egymásutánban legfeljebb 5-ször használja a terméket. A túlmelegedés elkerülése érdekében 5 gyors egymásutáni használatot követően hagyja szobahőmérsékletűre hűlni a terméket.

A habverő A ajánlása

1 Tartsa a hajat, laza ruházatot, ujjait és minden testrészét a nyílásokról és a mozgó alkatrészektől.
1. Az Ⓐ rögzítőcsavarja el azt az áramutató mozgásával megegyező irányba.
2. Helyezze az összetevőket egy műanyag vagy fém edénybe.
2. Igazítsa az Ⓐ rögzítőcsapokat az Ⓐ rögzítőhelyhez.
3. Nyomja az Ⓐ részt az Ⓐ részre.
4. Az Ⓐ rögzítőcsavarja el azt az áramutató mozgásával megegyező irányba.
5. Csatlakoztassa a termék egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
6. A sebességi beállításhoz használja a sebességszabályozót (0-5) Ⓐ.
7. A sebességet a termék bekapcsolt állapotában is lehet változtatni.
8. A termék bekapcsolásához tartsa nyomva a tápfeszültség-kapcsolót Ⓐ.
9. 2 perc folyamatos használat után engedje fel a tápfeszültség-kapcsolót. A túlmelegedés elkerülése érdekében 2 perc folyamatos használatot követően hagyja szobahőmérsékletre hűlni a terméket.

Az aprító A ajánlása

1 A pengék kezelésekor legyen óvatos.
2. A feldolgozási eltérő vágás fel a nagy méretű élelmiszert kisebb darabokra.
1. Helyezze be az aprítópengét Ⓐ az aprítóedénybe Ⓐ.
2. Helyezze be az összetevőket az Ⓐ részre.
3. Helyezze ki az aprítóedény fedelét Ⓐ az Ⓐ részre.
4. Igazítsa az Ⓐ részen található csapokat az Ⓐ részen található bevágásokhoz.
5. Nyomja az Ⓐ részt az Ⓐ részre.
6. Az Ⓐ rögzítőcsavarja el azt az áramutató mozgásával megegyező irányba.
7. Csatlakoztassa a terméket egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
8. A sebességi beállításhoz használja a sebességszabályozót (0-5) Ⓐ.
9. A sebességet a termék bekapcsolt állapotában is lehet változtatni.
10. A termék bekapcsolásához tartsa nyomva a tápfeszültség-kapcsolót Ⓐ.
11. 30 másodpercnyi folyamatos használat után engedje fel a tápfeszültség-kapcsolót. Gyors egymásutánban legfeljebb 3-szor használja a terméket. A túlmelegedés elkerülése érdekében 3 gyors egymásutáni használatot követően hagyja szobahőmérsékletűre hűlni a terméket.
2 A feldolgozott élelmiszert az edény üríthető megoldásban távolítsa el az aprítópengéket.

A termék szétszerelése

1 Szerviz előtt és alkatrészek cserélésekor szakítsa meg a termék áramellátását.

Sebességbeállítások

A termék különböző sebességekkel üzemel, amelyeket a termék használata közben lehet beállítani.

A termék tisztítása

A terméket minden használat után tisztítsa meg.
1 Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.

	Kézi mosás	Mosogatógép	Nedves rongy
Motoregység	Nem	Nem	
Turmixfej	Igen	Igen	
Pohár	Igen	Igen	
Habverő	Igen	Igen	
Gearkasse til piskeris	Igen	Nem	Igen
Aprítódefekt fedelet	Nem	Nem	Igen
Aprítópengék	Igen	Igen	
Aprítóedény	Igen	Igen	

PL Przewodnik Szybki start

Blender ręczny ze stali nierdzewnej KAHB400CAL

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/kahb400cal**

Przeznaczenie

Nedis KAHB400CAL to blender ręczny.
Dzięki różnym akcesoriom i prędkościom produkt ten z łatwością miksuje zupy, soky i koktajle.
Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji i może być również używany przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne środowiska pracy, gospodarstwa wiejskie oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych i lub w pensjonatach.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	Blender ręczny ze stali nierdzewnej
Numer katalogowy	KAHB400CAL
Napięcie wejściowe	200 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Moc	800 W
Długość kabla	1,1 m
Obroty na minutę (RPM)	15000 - 16000 RPM

Główne części (rysunek A)

1 Regulacja prędkości (0-5)
2 Włącznik zasilania
3 Przycisk turbo
4 Silnik
5 Blender
6 Kubek
7 Końcówka do ubijania
8 Końcówka do ubijania skrzynia biegów
9 Pokrywa siekacza
10 Ostrza siekacza
11 Miska siekacza

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno zanurzać modułu silnika w wodzie ani w żadnej innej cieczy. Aby wyczyścić silnik, przetrzyj go czystą wilgotną ścierką.
- Nie używaj ostrza siekacza bez miski siekacza.
- Nie zostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.
- Trzymaj włosy, luźne ubranie, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami.
- Użycie akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła. Nie stawiaj produktu na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyć produkt od źródła zasilania.