EN Quick start guide

Rice cooker

KARC15WT

For more information see the extended manual online: **ned.is/karc15wt**

Intended use

The Nedis KARC15WT is a rice cooker of 1.5 L with a power of 500 W.
This device is intended as a cooking - and steaming device.
It has an option for steaming with the steaming pan.
It has a convenient "keep warm" function for use during dinner.
Measure portion size and cooking water with the included measuring cup and spoon.
The product is not intended for professional use.
This product is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farmhouses; by clients in hotels, motels and other residential type environments and bed and breakfast type environments.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

1. Measuring cup
2. Spoon
3. Heating plate
4. Cooker
5. Warm function LED
6. Cook function LED
7. Function switch
8. Power switch
9. Lid
10. Steaming pan
11. Cooking pan
12. Power cable

Safety instructions

Icon	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

WARNING
- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- Contact a qualified technician for service/repair.
- Only use the provided power cable.
- Do not immerse the product in water.
- Do not unplug the product by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
- The product is intended for indoor use only.
- Do not touch any hot surfaces.
- Always remove the power plug from the power outlet before assembling or removing accessories.
- Do not let the power cable touch hot surfaces.
- Do not place the product near gas, an electric burner or a heated oven.
- Unplug the product when not in use and before cleaning.
- Do not use any accessories that are not included.
- Unplug the power cable when the cooking pan is not inside the rice cooker.
- Do not let the power cable hang over the edge of a table or counter.
- Extreme caution must be used when moving the product in case it contains.
- Only plug the cable into a wall outlet. Do not use extension cords.
- Only use this product with a 220 V power outlet.
- Make sure the pan and surface of the heater plate remain free of foreign matter.
- Only use the product as described in this manual.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children under the age of 8 and without supervision.
- Keep the product and power cable out of reach of children under 8 years of age.

Before first use

Before using the product for the first time, thoroughly clean all parts that come in contact with food.

Add rice and water (image B)

1. Measure the needed amount of rice with the included measuring cup **A1** and spoon **A2**.
2. Wash the rice in a separate bowl.
3. Place the rice in the cooking pan **A11**.
4. Add water to the cooking pan **A11** according to the following table:

Raw rice	Water needed	Cooked rice
2 cups	2 – 2 ½ cups	6 cups
4 cups	4 – 4 ½ cups	12 cups
6 cups	6 – 6 ½ cups	18 cups
8 cups	8 – 8 ½ cups	24 cups
10 cups	10 – 10 ½ cups	30 cups

Cook the rice (image C)

1. Place the cooking pan **A11** into the cooker **A4**. Gently turn it to the right and the left.
- When using the steaming pan **A10**, place it on top of **A11**.
2. Firmly close the lid **A9**.
3. Attach the power cable **A12** to the cooker **A4** and plug it into a power outlet.
4. Use the power switch **A6** to turn on the device.
5. Slide the function switch **A7** down to start cooking.
- **A5** lights up to indicate cooking has started.
- Do not force **A7**. If difficulty occurs, reinsert **A11** into **A4** and try again.
6. **A7** pops up when the rice has finished cooking. **A5** lights up to indicate the food is kept warm.
- Never leave any accessories in the pan when using the keep warm function.
- Do not reheat rice that has been previously cooked with the keep warm function.
7. Leave the lid **A9** on for 6-8 minutes to steam the rice.
8. Remove the lid **A9** to serve the rice.
- Always close the lid **A9** completely after each serving to keep rice from drying or discolouring.
9. Use the **A8** to turn off the device.
10. Unplug the power cable **A12** from the power outlet after use.
11. Allow the product to cool down.

DE Kurzanleitung

Reiskocher

KARC15WT

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/karc15wt**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nedis KARC15WT ist ein Reiskocher mit 1,5 l Fassungsvermögen und 500 W Leistung.
Dieses Gerät dient als Koch- und Dampfgargerät.
Er kann mit dem Dämpfeinsatz auch Dampfgaren.
Er bietet eine bequeme „Warmhaltefunktion", die Sie während des Essens verwenden können.
Messen Sie die Portionsgröße und das Kochwasser mit dem beigefügten Messbecher und Messlöffel ab.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B. in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhäusern; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen, Frühstückspensionen und dergleichen.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1. Messbecher
2. Löffel
3. Heizplatte
4. Kocher
5. Warmhaltefunktion-LED
6. Kochfunktion-LED
7. Funktionsschalter
8. Ein/Aus-Schalter
9. Abdeckung
10. Dampfgareinsatz
11. Kocheinsatz
12. Stromkabel

Sicherheitshinweise

Symbol	Beschreibung
	Kennzeichen für eine heiße Oberfläche. Kontakt kann zu Verbrennungen führen. Nicht berühren.

WARNUNG
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Nehmen Sie Kontakt zu einem geschulten Techniker zur Wartung/Reparatur auf.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör einsetzen oder entfernen.
- Lassen Sie das Stromkabel keine heißen Oberflächen berühren.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas, einem Elektrobrenner oder einem aufgeheizten Ofen.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten war.
- Trennen Sie das Stromkabel von der Steckdose, wenn sich der Kocheinsatz nicht im Reiskocher befindet.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte herunterhängen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt inklusive heißen Inhalts versetzen.
- Stecken Sie das Kabel nur direkt an einer Wandsteckdose an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie das Produkt nur an einer 220 V Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass der Einsatz und die Oberfläche der Heizplatte frei von Fremdkörpern bleiben.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden.
- Halten Sie das Produkt und das Stromkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Vor der Inbetriebnahme

Reinigen Sie vor der erstmaligen Verwendung des Produktes gründlich alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Geben Sie Reis und Wasser hinzu (Abbildung B)

1. Messen Sie mit dem beigefügten Messbecher **A1** und Löffel **A2** die benötigte Menge Reis ab.
2. Waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter.
3. Geben Sie den Reis in den Kocheinsatz **A11**.
4. Fügen Sie Wasser gemäß der folgenden Tabelle zum Kochtopf **A11** hinzu:

Roher Reis	Benötigtes Wasser	Gekochter Reis
2 Tassen	2 – 2 ½ Tassen	6 Tassen
4 Tassen	4 – 4 ½ Tassen	12 Tassen
6 Tassen	6 – 6 ½ Tassen	18 Tassen
8 Tassen	8 – 8 ½ Tassen	24 Tassen
10 Tassen	10 – 10 ½ Tassen	30 Tassen

Kochen Sie den Reis (Abbildung C)

1. Stellen Sie den Kocheinsatz **A11** in den Kocher **A4**. Drehen Sie ihn sanft nach rechts und links.
- Bei Verwendung des Dampfeinsatzes **A10**, platzieren Sie ihn auf **A11**.
2. Schließen Sie den Deckel **A9** fest.
3. Schließen Sie das Stromkabel **A12** am Kocher **A4** an und stecken Sie es in eine Steckdose.
4. Verwenden Sie den Ein/Aus-Schalter **A6**, um das Gerät einzuschalten.
5. Schieben Sie den Funktionsschalter **A7** nach unten, um den Kochvorgang zu starten.
- **A5** leuchtet auf um anzuzeigen, dass der Kochvorgang begonnen hat.
- Drücken Sie **A7** nicht übermäßig. Falls Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie **A11** neu in **A4** ein und versuchen Sie es erneut.
6. **A7** kommt hoch, wenn der Reis fertig gekocht ist. **A5** leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Lebensmittel warm gehalten werden.
- Lassen Sie kein Zubehör im Kocheinsatz zurück, wenn die Warmhaltefunktion genutzt wird.
- Wärmen Sie zuvor gekochten Reis mit der Warmhaltefunktion nicht wieder auf.
7. Lassen Sie den Deckel **A9** für 6-8 Minuten geschlossen, um den Reis zu dämpfen.
8. Entfernen Sie den Deckel **A9**, um den Reis zu servieren.
- Schließen Sie den Deckel **A9** nach dem Servieren immer vollständig, damit der Reis nicht austrocknet oder sich verfärbt.
9. Verwenden Sie **A8**, um das Gerät auszuschalten.
10. Ziehen Sie nach der Verwendung das Netzkabel **A12** aus der Steckdose.
11. Lassen Sie das Produkt abkühlen.

FR Guide de démarrage rapide

Cuiseur à riz

KARC15WT

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/karc15wt**

Utilisation prévue

Le KARC15WT Nedis est un cuiseur à riz de 1,5 L et d'une puissance de 500 W.
Cet appareil est conçu comme un appareil de cuisson et de cuisson à la vapeur.
Une option permet de cuire à la vapeur avec le pot vapeur.
Il dispose d'une fonction pratique de « maintien au chaud » à utiliser pendant le repas.
Mesurez la taille de la portion et l'eau de cuisson à l'aide de la tasse à mesurer et de la cuillère incluses.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : des cuisines de personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail ; des fermes ; par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et des environnements de type chambres d'hôtes.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

1. Tasse à mesurer
2. Cuillère
3. Plaque chauffante
4. Cuiseur
5. LED de fonctionnement chaud
6. LED de fonction de cuisson
7. Interrupteur de fonctionnement
8. Interrupteur
9. Couvercle
10. Pot vapeur
11. Pot de cuisson
12. Câble d'alimentation

Consignes de sécurité

Icône	Description
	Indication de surface chaude. Tout contact peut provoquer des brûlures. Ne pas toucher.

AVERTISSEMENT
- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Contactez un technicien qualifié pour entretien / réparation.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau.
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.
- Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'assembler ou de démonter des accessoires.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas placer le produit à proximité d'un brûleur à gaz, d'une plaque électrique ou d'un four chaud.
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser d'accessoires non inclus.
- Débranchez le câble d'alimentation lorsque le pot de cuisson ne se trouve pas à l'intérieur du cuiseur à riz.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Vous devez faire preuve d'une extrême prudence lors du déplacement du produit au cas où il contiendrait une substance très chaude.
- Ne branchez le câble que dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonges.
- Utilisez ce produit uniquement sur une prise de courant de 220 V.
- Assurez-vous que le pot et la surface de la plaque chauffante restent exemptes de corps étrangers.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans sans surveillance.
- Gardez le produit et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez soigneusement toutes les pièces qui entrent en contact avec les aliments.

Ajoutez le riz et l'eau (image B)

1. Mesurez la quantité de riz nécessaire avec la tasse à mesurer **A1** et la cuillère **A2** incluses.
2. Lavez le riz dans un bol séparé.
3. Mettez le riz dans le pot de cuisson **A11**.
4. Ajouter de l'eau dans le pot de cuisson **A11** selon le tableau suivant :

Riz cru	Besoin en eau	Riz cuit
2 tasses	2 – 2 ½ tasses	6 tasses
4 tasses	4 – 4 ½ tasses	12 tasses
6 tasses	6 – 6 ½ tasses	18 tasses
8 tasses	8 – 8 ½ tasses	24 tasses
10 tasses	10 – 10 ½ tasses	30 tasses

Cuisson du riz (image C)

1. Mettez le pot de cuisson **A11** dans le cuiseur **A4**. Tournez-le doucement vers la droite et la gauche.
- Lorsque vous utilisez le pot vapeur **A10**, mettez-le sur le dessus de **A11**.
2. Fermez bien le couvercle **A9**.
3. Attachez le câble d'alimentation **A12** au cuiseur **A4** et branchez-le sur une prise de courant.
4. Utilisez l'interrupteur d'alimentation **A8** pour mettre l'appareil sous tension.
5. Faites coulisser l'interrupteur de fonctionnement **A7** vers le bas pour démarrer la cuisson.
- **A6** s'allume pour indiquer que la cuisson a commencé.
- Ne pas forcer **A7**. En cas de problème, réinsérez **A11** dans **A4** et réessayez.
6. **A7** se désenclenche une fois la cuisson du riz terminée. **A5** s'allume pour indiquer que les aliments sont maintenus au chaud.
- Ne jamais laisser d'accessoires dans le pot lorsque vous utilisez la fonction de maintien au chaud.
- Ne pas réchauffer du riz déjà cuit avec la fonction de maintien au chaud.
7. Laissez le couvercle **A9** pendant 6 à 8 minutes pour cuire le riz à la vapeur.
8. Enlevez le couvercle **A9** pour servir le riz.
- Fermez toujours le couvercle complètement **A9** après chaque portion pour empêcher le riz de sécher ou de se décolorer.
9. Utilisez l'**A8** pour mettre l'appareil hors tension.
10. Débranchez le câble d'alimentation **A12** de la prise de courant après utilisation.
11. Laissez le produit refroidir.

NL Snelstartgids

Rijstkoker

KARC15WT

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/karc15wt**

Bedoeld gebruik

De Nedis KARC15WT is een 1,5 L rijstkoker met een vermogen van 500 W.
Dit apparaat is bedoeld als kook- en stoomapparaat.
Het heeft ook een stoompan om te stomen.
Het heeft een handige "warmhoud" functie voor gebruik tijdens het avondeten.
Meet portiegrootte en het kookwater af met de meegeleverde maatbeker en lepel.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en in omgevingen van het type "bed & breakfast".
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1. Maatbeker
2. Lepel
3. Verwarmingsplaat
4. Koker
5. Warmhoud-functie LED
6. Kookfunctie LED
7. Functieschakelaar
8. Aan-/ uitschakelaar
9. Deksel
10. Stoompan
11. Kookpan
12. Stroomkabel

Veiligheidsvoorschriften

Pictogram	Beschrijving
	Indicatie dat aangeeft dat het oppervlak heet is. Contact kan brandwonden veroorzaken. Niet aanraken.

WAARSCHUWING
- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Neem voor onderhoud/reparatie contact op met een gekwalificeerde monteur.
- Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel.
- Het product niet in water onderdompelen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.
- Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Raak geen hete oppervlakken aan.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires monteert of verwijdert.
- Laat het netsnoer niet met hete oppervlakken in aanraking komen.
- Plaats het product niet in de buurt van gas, een elektrische brander of een verwarmde oven.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik geen accessoires die niet meegeleverd worden.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als de pan zich niet in de rijstkoker bevindt.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van het product als het een hete inhoud bevat.
- De kabel alleen in een wandstopcontact steken. Gebruik geen verlengsnoeren.
- Gebruik dit product alleen met een 220 V stopcontact.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen op de pan en het oppervlak van de verwarmingsplaat komen.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 8 jaar en zonder toezicht.
- Houd het product en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Voor het eerste gebruik

Voor u het product de eerste maal in gebruik neemt, moet u alle onderdelen die in contact komen met etenswaren grondig reinigen.

Voeg rijst en water toe (afbeelding B)

1. Meet de benodigde hoeveelheid rijst af met de bijgeleverde maatbeker **A1** en lepel **A2**.
2. Was de rijst in een aparte kom.
3. Plaats de rijst in de kookpan **A11**.
4. Voeg water toe aan de kookpan **A11** overeenkomstig onderstaande tabel:

Ongekookte rijst	Benodigd water	Gekookte rijst
2 kopjes	2 – 2 ½ kopjes	6 kopjes
4 kopjes	4 – 4 ½ kopjes	12 kopjes
6 kopjes	6 – 6 ½ kopjes	18 kopjes
8 kopjes	8 – 8 ½ kopjes	24 kopjes
10 kopjes	10 – 10 ½ kopjes	30 kopjes

Kook de rijst (afbeelding C)

1. Plaats de kookpan **A11** in de koker **A4**. Draai deze zachtjes naar rechts en naar links.
- Wanneer u de stoompan **A10**, gebruikt, plaats deze dan bovenop **A11**.
2. Sluit het deksel **A9** stevig.
3. Sluit het netsnoer **A12** aan op de rijstkoker **A4** en steek de stekker in het stopcontact.
4. Gebruik de aan/uit-schakelaar **A6** om het apparaat aan te zetten.
5. Schuif de functieschakelaar **A7** naar beneden om met het koken te beginnen.
- **A5** gaat branden om aan te geven dat het koken is begonnen.
- Forceer **A7** niet. Als er zich problemen voordoen, plaats dan **A11** opnieuw in **A4** en probeer het nog een keer.
6. **A7** schiet omhoog als de rijst gaar is. **A5** gaat branden om aan te geven dat het eten warm gehouden wordt.
- Laat nooit accessoires in de pan liggen als u de warmhoud-functie gebruikt.
- Warm rijst die eerder gekookt is niet met de warmhoud-functie opnieuw op.
7. Laat het deksel **A9** 6-8 minuten lang op de pan om de rijst gaar te stomen.
8. Verwijder het deksel **A9** als u de rijst wilt opdienen.
- Sluit na het opdienen van de rijst het deksel **A9** altijd helemaal af om te voorkomen dat de rijst droogt of verkleurt.
9. Gebruik de **A8** om het apparaat uit te zetten.
10. Haal het netsnoer **A12** na gebruik uit het stopcontact.
11. Laat het product afkoelen.

IT Guida rapida all'avvio

Cuociriso

KARC15WT

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/karc15wt**

Uso previsto

Nedis KARC15WT è una cuociriso da 1,5 l con potenza di 500 W.
Questo dispositivo è inteso come dispositivo di cottura e cottura al vapore.
Dispone di un'opzione per la cottura a vapore tramite la vaporiera.
Dispone di una comoda funzione di "mantenimento del calore" da utilizzarsi durante la cena.
Misurazione delle porzioni e dell'acqua di cottura grazie alla tazza e al cucchiaio di misurazione inclusi.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Il prodotto è inteso per essere usato in ambienti domestici o similari, come cucine per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; case coloniche; hotel, motel, bed & breakfast e altri contesti residenziali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

1. Tazza di misurazione
2. Cucchiaio
3. Piastra di riscaldamento
4. Cuociriso
5. Spia LED funzione di riscaldamento
6. Spia LED funzione di cottura
7. Interruttore Funzione
8. Interruttore di alimentazione
9. Coperchio
10. Vaporiera
11. Pentola di cottura
12. Cavo di alimentazione

Istruzioni di sicurezza

Icona	Descrizione
	Indicazione di superficie bollente. Il contatto può causare ustioni. Non toccare.

ATTENZIONE
- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Contattare un tecnico qualificato per la manutenzione/riparazione.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non scollegare il prodotto tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.
- Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
- Non toccare alcuna parte calda.
- Estrarre sempre la spina di alimentazione dalla presa elettrica prima di montare o rimuovere gli accessori.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi le superfici calde.
- Non posizionare il prodotto accanto a gas, bruciatori elettrici o forni riscaldati.
- Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.
- Non utilizzare accessori non in dotazione.
- Scollegare il cavo di alimentazione quando la pentola di cottura non si trova all'interno della cuociriso.
- Non lasciar penzolare il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o di un piano da cucina.
- Prestare estrema cautela nello spostare il prodotto nel caso in cui contenga sostanze calde.
- Collegare il cavo solo a una presa di corrente. Non utilizzare prolunghe.
- Utilizzare questo prodotto solo con una presa elettrica da 220 V.
- Assicurarsi che la pentola e la superficie della piastra riscaldante rimangano libere da sostanze estranee.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi.
- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni non sorvegliati.
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini sotto agli 8 anni.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire con attenzione tutte le parti che vengono in contatto con gli alimenti.

Aggiungere riso e acqua (immagine B)

1. Misurare la quantità necessaria di riso con la tazza di misurazione **A1** e il cucchiaio **A2** in dotazione.
2. Lavare il riso in una ciotola separata.
3. Inserire il riso nella pentola di cottura **A11**.
4. Aggiungere acqua alla pentola di cottura **A11** in base alla seguente tabella:

Riso crudo	Acqua necessaria	Riso cotto
2 tazze	2 – 2 ½ tazze	6 tazze
4 tazze	4 – 4 ½ tazze	12 tazze
6 tazze	6 – 6 ½ tazze	18 tazze
8 tazze	8 – 8 ½ tazze	24 tazze
10 tazze	10 – 10 ½ tazze	30 tazze

Cottura del riso (immagine C)

1. Inserire la pentola di cottura **A11** nel cuociriso **A4**. Ruotarla delicatamente a destra e a sinistra.
- Quando si utilizza la vaporiera **A10**, disporla sopra a **A11**.
2. Chiudere saldamente il coperchio **A9**.
3. Collegare il cavo di alimentazione **A12** al cuociriso **A4** e inserirlo in una presa elettrica.
4. Utilizzare l'interruttore di alimentazione **A8** per accendere il dispositivo.
5. Scorrere l'interruttore delle funzioni **A7** verso il basso per iniziare la cottura.
- **A6** si accende a indicare che la cottura ha avuto inizio.
- Non forzare **A7**. Se si riscontrano difficoltà, inserire nuovamente **A11** in **A4** e riprovare.
6. **A7** scatta una volta che il riso ha terminato la cottura. **A5** si accende a indicare che la pietanza viene mantenuta calda.
- Non lasciare mai alcun accessorio nella pentola quando si utilizza la funzione di riscaldamento.
- Non riscaldare il riso cotto in precedenza con la funzione per il mantenimento del calore.
7. Lasciare il coperchio **A9** chiuso per 6-8 minuti per cuocere il riso al vapore.
8. Rimuovere il coperchio **A9** per servire il riso.
- Chiudere sempre il coperchio **A9** completamente dopo aver servito ciascuna porzione per impedire che il riso si asciughi o perda colore.
9. Utilizzare **A8** per spegnere il dispositivo.
10. Scollegare il cavo di alimentazione **A12** dalla presa elettrica dopo l'uso.
11. Lasciar raffreddare il prodotto.

ES Guía de inicio rápido

Olla arrocera

KARC15WT

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/karc15wt**

Uso previsto por el fabricante

Nedis KARC15WT es una olla arrocera de 1,5 l con una potencia de 500 W.
Este dispositivo está diseñado como un dispositivo de cocción normal y de cocción al vapor.
Tiene una opción para cocinar al vapor con la cazuela de vapor.
Tiene una práctica función de «mantener caliente» para usarla durante la cena.
Medir el tamaño de la porción y el agua de cocción con el vaso y la cuchara de medición incluidos.
El producto no está diseñado para un uso profesional.
Este producto está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como: zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas; clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial y entornos de tipo alojamiento y desayuno.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

1. Vaso de medición
2. Cuchara
3. Placa calentadora
4. Olla
5. LED de función calentar
6. LED de función cocinar
7. Interruptor de funciones
8. Interruptor de alimentación
9. Tapa
10. Cazuela de vapor
11. Cazuela de cocción
12. Cable de alimentación

Instrucciones de seguridad

Icono	Descripción
	Indicación de superficie caliente. El contacto puede causar quemaduras. No tocar.

ADVERTENCIA
- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta daños o está defectuoso.
- Póngase en contacto con un técnico cualificado para que se encargue del mantenimiento/reparación.
- Utilice solamente el cable de alimentación suministrado.
- No sumerja el producto en agua.
- No desenchufe el producto tirando del cable. Sujete siempre el enchufe y tire de él.
- El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
- No tocar las superficies calientes.
- Quitar siempre el enchufe de alimentación de la toma de corriente antes de ensamblar o de quitar accesorios.
- No dejar que el cable de alimentación toque superficies calientes.
- No colocar el producto cerca de gas, un quemador eléctrico o un horno calentado.
- Desenchufar el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No utilizar accesorios que no estén incluidos.
- Desenchufar el cable de alimentación cuando la cazuela de cocción no se encuentre dentro de la olla arrocera.
- No permitir que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
- Hay que poner mucha precaución en caso de mover el producto con contenido caliente dentro.
- Enchufe el cable solo a una toma de pared. No utilice cables alargadores.
- Utilizar este producto solamente con una toma de corriente de 220 V.
- Asegurarse de que la cazuela y la superficie de la placa calentadora permanezcan libres de sustancias extrañas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Los niños menores de 8 años no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.
- Mantenga el producto y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Antes del primer uso

Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie a fondo todas las piezas que entren en contacto con los alimentos.

Añadir arroz y agua (imagen B)

1. Medir la cantidad necesaria de arroz con el vaso de medición **A1** y la cuchara **A2**.
2. Lavar el arroz en un bol aparte.
3. Poner el arroz en la cazuela de cocción **A11**.
4. Añadir agua a la cazuela de cocción **A11** de acuerdo con la tabla siguiente:

Arroz crudo	Agua necesaria	Arroz cocido
2 tazas	2 – 2 ½ tazas	6 tazas
4 tazas	4 – 4 ½ tazas	12 tazas
6 tazas	6 – 6 ½ tazas	18 tazas
8 tazas	8 – 8 ½ tazas	24 tazas
10 tazas	10 – 10 ½ tazas	30 tazas

Cocinar el arroz (imagen C)

1. Colocar la cazuela de cocción **A11** dentro de la olla **A4**. Girarla con cuidado hacia la derecha y hacia la izquierda.
- Al utilizar la cazuela de vapor **A10**, colocarla en la parte superior de **A11**.
2. Cerrar la tapa firmemente **A9**.
3. Fijar el cable de alimentación **A12** a la olla **A4** y enchufarlo a una toma de corriente.
4. Use el interruptor de alimentación **A6** para encender el dispositivo.
5. Deslizar el interruptor de funciones **A7** hacia abajo para iniciar la cocción.
- **A5** se ilumina para indicar que se ha iniciado la cocción.
- No forzar **A7**. Si hay dificultades, reinsertar **A11** dentro de **A4** e intentarlo de nuevo.
6. **A7** salta cuando el arroz ha terminado de cocerse. **A5** se ilumina para indicar que la comida se mantiene caliente.
- No dejar nunca ningún accesorio en la cazuela al utilizar la función de mantener caliente.
- No recalentar el arroz que haya sido cocido previamente con la función de mantener caliente.
7. Dejar la tapa **A9** puesta durante 6-8 minutos para vaporizar el arroz.
8. Quitar la tapa **A9** para servir el arroz.
- Cerrar siempre la tapa **A9** completamente después de servir para evitar que el arroz se seque o se decolore.
9. Utilizar el **A8** para apagar el dispositivo.
10. Desenchufar el cable de alimentación **A12** de la toma de corriente después del uso.
11. Dejar que el producto se enfríe.

PT Guia de iniciação rápida

Arrozeira

KARC15WT

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/karc15wt**

Utilização prevista

A KARC15WT da Nedis é uma arrozeira de 1,5 L com uma potência de 500 W.
Este dispositivo destina-se a ser um dispositivo de cozedura e vaporização.
Possui uma opção para vaporizar com a panela de vapor.
Tem uma função conveniente de «manter quente» para utilização durante a refeição.
Meça o tamanho da porção e a água de cozedura com o copo medidor e a colher incluídos.
O produto não se destina a utilização profissional.
Este produto destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como: cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de quintas; por clientes em hot

NO Hurtigguide

Riskoker

KARC15WT

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/karc15wt**

Tiltenkt bruk

Nedis KARC15WT er en riskoker på 1,5 L med en effekt på 500 W.
Enheten er tiltenkt som en enhet for koking og damping.
Den har et dampalternativ med damppannen.
Den har en praktisk «hold varm»-funksjon for bruk under middagen.
Mål porsjonsstørrelsen og tilberedningsvannet med den inkluderte målekoppen og måleskjeen.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Dette produktet er tenkt brukt i husholdninger og lignende bruksområder, slik som: ansattes kjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, gårder, av klienter på hoteller, moteller, bed and breakfast og andre boligtyper.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

1. Målekopp
2. Skje
3. Varmeplate
4. Riskoker
5. Varmefunksjonslys
6. Kokefunksjonslys
7. Funksjonsbryter
8. Strømbryter
9. Lokk
10. Damppanne
11. Kokepanne
12. Strømkabel

Sikkerhetsinstruksjoner

Ikon	Beskrivelse
	Indikasjon på at overflaten er varm. Kontakt kan forårsake brannskader. Ikke berør.

ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Kontakt en kvalifisert tekniker for service/reparasjon.
- Bruk kun strømkabelen som fulgte med.
- Ikke nedsenk produktet i vann.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpselet når du trekker.
- Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.
- Ikke ta på noen varme overflater.
- Fjern alltid strømkontakten fra strømuttaket før montering eller fjerning av tilbehør.
- Ikke la strømkabelen berøre varme overflater.
- Ikke sett produktet i nærheten av gassfyrte eller elektriske komfyrer eller varme ovner.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er inkludert.
- Koble fra strømkabelen når kokepannen ikke er inni riskokeren.
- Ikke la strømkabelen henge over kanten på bord eller benker.
- Utvis ekstrem forsiktighet hvis produktet flyttes mens det inneholder varmt vann.
- Koble kabelen bare inn i vegguttak. Ikke bruk skjøteledninger.
- Bare bruk dette produktet med et strømuttak på 220 V.
- Sørg for at pannen og overflaten på varmeplaten holdes fri for fremmedlegemer.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller opplæring om bruk av produktet på en trygg måte og forstår farene som er tilknyttet bruk av produktet.
- Barn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn under 18 år, og uten oppsyn.
- Sørg for at produktet og strømledningen er utenfor rekkevidde for barn under 8 år.

Før førstegangs bruk

Før du bruker produktet for første gang, rengjør alle deler som kommer i kontakt med mat.

Tilsett ris og vann (bilde B)

1. Mål opp ønsket mengde ris med den medfølgende målekoppen **A1** og måleskjeen **A2**.
2. Skyll risen i en egen bolle.
3. Legg risen i kokepannen **A11**.
4. Tilsett vann i kokepannen **A11** i henhold til følgende tabell:

Rå ris	Vann som trengs	Kokt ris
2 kopper	2 – 2 ½ kopper	6 kopper
4 kopper	4 – 4 ½ kopper	12 kopper
6 kopper	6 – 6 ½ kopper	18 kopper
8 kopper	8 – 8 ½ kopper	24 kopper
10 kopper	10 – 10 ½ kopper	30 kopper

Kok risen (bilde C)

1. Sett kokepannen **A11** inn i kokeren **A4**. Drei den forsiktig til høyre og venstre.
2. Når du bruker damppannen **A10**, må du sette den oppå **A11**.
3. Lukk lokket godt til **A9**.
4. Koble strømkabelen **A12** til kokeren **A4** og koble den til et strømuttak.
5. Bruk funksjonsbryteren **A7** ned for å begynne kokingen.
6. **A5** lyser for å indikere at kokingen har begynt.
7. Ikke bruk kraft på **A7**. Hvis det oppstår vanskeligheter, setter du **A11** inn i **A4** igjen og prøver på nytt.
8. **A7** spretter opp når risen har kokt ferdig. **A5** lyser for å indikere at maten holdes varm.
9. La aldri tilbehør ligge igjen i pannen mens du bruker hold varm-funksjonen.
10. Ikke varm opp ris som tidligere har blitt tilberedt med hold varm-funksjonen på nytt.
11. La lokket **A9** være på i 6-8 minutter for å dampe risen.
12. Fjern lokket **A9** for å servere risen.
13. Lukk alltid lokket **A9** fullstendig etter hver porsjon for å forhindre at risen tørker eller misfarges.
14. Bruk **A8** for å slå av enheten.
15. Koble strømkabelen **A12** fra strømuttaket etter bruk.
16. La produktet kjøle seg ned.

DA Vejledning til hurtig start

Riskoger

KARC15WT

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/karc15wt**

Tilsigtet brug

Nedis KARC15WT er en riskoger på 1,5 l med en styrke på 500 W.
Apparatet er beregnet som et koge- og dampapparat.
Den har en funktion til dampning med damppanden.
Den har en praktisk "holde varm"-funktion til brug under middagen.
Mål portionsstørrelse og vand med den medfølgende kop og ske.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Produktet er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende anvendelser såsom: Køkkenområder for personalet i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; stuehuse; af kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper samt bed and breakfasts.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

1. Målekop
2. Ske
3. Varmeplade
4. Koger
5. Varmefunktion LED
6. Tilberedningsfunktion LED
7. Funktionsknap
8. Strømknap
9. Låg
10. Damppande
11. Kogepande
12. Strømkabel

Sikkerhedsinstruktioner

Ikon	Beskrivelse
	Indikation for en varm overflade. Kontakt kan forårsage forbrændinger. Rør ikke.

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Kontakt en kvalificeret tekniker for service/reparation.
- Brug kun det medfølgende strømkabel.
- Nedsænk ikke produktet i vand.
- Tag ikke produktet ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket, og træk det.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Rør ikke nogen varme overflader.
- Fjern altid strømledningen fra strømstikket før tilbehør samles eller fjernes.
- Lad ikke strømkablet røre ved varme overflader.
- Placer ikke produktet nær gas, en elektrisk brænder eller en varm ovn.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
- Brug ikke noget tilbehør, der ikke medfølger.
- Træk strømkablet ud, når kogepanden ikke er inden i riskogeren.
- Lad ikke strømkablet hænge over kanten af bordet eller køkkenbordet.
- Ekstrem forsigtighed skal udvises, når produktet flyttes, hvis det indeholder varmt indhold.
- Slut kun stikket til en almindelig stikkontakt. Brug ikke en forlængerledning.
- Brug kun dette produkt med et 220 V strømstik.
- Sørg for at panden og overfladen af varmepladen forbliver fri for fremmedlegemer.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produkt.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år uden opsyn.
- Opbevar produktet og strømkablet utilgængeligt for børn under 8 år.

Før første brug

Inden du bruger produktet for første gang, skal du foretage en grundig rengøring af alle dele, der kommer i kontakt med mad.

Tilføj ris og vand (billede B)

1. Mål den nødvendige mængde ris med den medfølende målekop **A1** og ske **A2**.
2. Skyl risene i en separat skål.
3. Placer risene i kogepanden **A11**.
4. Tilføj vand til kogepanden **A11** i følge denne tabel:

Rå ris	Vand der behøves	Kogt ris
2 kopper	2 – 2 ½ kopper	6 kopper
4 kopper	4 – 4 ½ kopper	12 kopper
6 kopper	6 – 6 ½ kopper	18 kopper
8 kopper	8 – 8 ½ kopper	24 kopper
10 kopper	10 – 10 ½ kopper	30 kopper

Kog risene (billede C)

1. Placer kogepanden **A11** i kogeren **A4**. Drej den forsigtigt til højre og venstre.
2. Når damppanden anvendes **A10**, placer den oven på **A11**.
3. Luk låget godt til **A9**.
4. Tilslut strømkablet **A12** til kogeren **A4** og sæt det til et strømstik.
5. Brug strømknappen **A8** til at tænde apparatet.
6. Skub funktionsknappen **A7** ned for at begynde tilberedningen.
7. **A5** lyser for at indikere, at tilberedningen er startet.
8. Tving ikke **A7**. Hvis besværligheder opstår, genindsæt **A11** i **A4** og prøv igen.
9. **A7** hopper op, når risene er færdigtilberedte. **A5** lyser for at indikere, at maden holdes varm.
10. Lad aldrig tilbehør ligge i panden, når varmefunktionen anvendes.
11. Genopvarm ikke tidligere tilberedte ris med varmefunktionen.
12. Lad låget sidde **A9** på i 6-8 minutter for at dampe risene.
13. Fjern låget **A9** for at servere risene.
14. Luk altid låget **A9** helt efter hver servering, for at undgå at risene tørrer ud eller misfarves.
15. Brug **A8** til at slukke apparatet.
16. Træk strømkablet **A12** ud af strømstikket efter brug.
11. Lad produktet køle af.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Rizsfőző

KARC15WT

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/karc15wt**

Tervezett felhasználás

A Nedis KARC15WT egy 1,5 literes, 500 W teljesítményű rizsfőző.
Ez a készülék rendeltetésszerűen főző- és párolókészülékként használható.
A párolóserpenyő révén párolásra is használható.
Praktikus „melegen tartás" funkciója ebéd közben melegen tartja az ételt.
Mérje ki az adagot és a főzővizet a kapott mérőpohár és kanál segítségével.
A termék nem professzionális használatra készült.
Ezt a terméket háztartási és hasonló célú felhasználásra szánják, mint például: üzletekbe, irodákba és más munkakörnyezetek személyzeti konyháira, tanyákra, szállodákba, motelekbe és más lakóhely típusú környezetekbe, valamint panziókba és reggelizőhelyekre.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

1. Mérőpohár
2. Kanál
3. Fűtőlap
4. Főzőedény
5. Melegítő funkció LED-je
6. Főző funkció LED-je
7. Funkciókapcsoló
8. Főkapcsoló
9. Fedél
10. Pároló serpenyő
11. Főző serpenyő
12. Tápkábel

Biztonsági utasítások

Ikon	Leírás
	Forró felületet jelző figyelmeztetés. Az érintkezés égési sérüléseket okozhat. Ne érjen hozzá.

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Forduljon szakképzett szerelőhöz szervíz/javítás céljából.
- Csak a gyártó által biztosított tápkábelt használja.
- Ne merítse vízbe a terméket.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a terméket a csatlakozóaljból. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- A termék belteri használatra készült.
- Ne érjen a forró felületekhez.
- Tartozékok fel- vagy leszerelése előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen forró felületekhez.
- Ne helyezze a terméket gázsütő, elektromos égő vagy forró sütő közelébe.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
- Ne használjon nem eredeti tartozékokat.
- Húzza ki a tápkábelt, amikor a főző serpenyő nincs a rizsfőzőben.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy a munkalapról.
- Legyen fokozottan körültekintő a termék mozgatásakor, ha az forró anyagot tartalmaz.
- A kábelt csak fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítókábelt.
- Ezt a terméket kizárólag 220 V-os hálózati csatlakozóaljzatról használja.
- Ügyeljen arra, hogy a serpenyő és a fűtőlap felületén ne legyen idegen anyag.
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.
- A termék nem játékszer – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a közelében.
- 8 év alatti gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
- Tartsa a terméket és a tápkábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.

Az első használat előtt

A termék első használata előtt alaposan tisztítson meg minden olyan alkatrészt, amely érintkezhet élelmiszerrel.

Töltse be a rizst és a vizet (kép B)

1. Mérje ki a szükséges rizsmennyiséget a tartozék mérőpohárral **A1** és kanállal **A2**.
2. Mossa meg a rizst egy külön tálban.
3. Tegye a rizst a főző serpenyőbe **A11**.
4. Öntsön vizet a főző serpenyőbe **A11** a következő táblázat szerint:

Nyers rizs	Vízszükséglet	Főtt rizs
2 pohár	2–2 ½ pohár	6 pohár
4 pohár	4–4 ½ pohár	12 pohár
6 pohár	6–6 ½ pohár	18 pohár
8 pohár	8–8 ½ pohár	24 pohár
10 pohár	10–10 ½ pohár	30 pohár

Rizsfőzés (kép C)

1. Tegye a főző serpenyőt **A11** a főzőkészülékbe **A4**. Óvatosan forgassa el jobbra és balra.
2. Ha a pároló serpenyőt **A10** használja, akkor tegye a **A11** tetejére.
3. Határozott mozdulattal csukja le a fedelet **A9**.
4. Csatlakoztassa be a tápkábelt **A12** a főzőkészülékhez **A4** és dugja be egy hálózati csatlakozóaljzatba.
5. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsológombbal **A8**.
6. Csúsztassa el a funkciókapcsolót **A7** a főzés indításához.
7. A **A6** világítani kezd, jelezve ezzel, hogy a főzés elindult.
8. Ne eröltesse **A7**. Ha nehézségbe ütközik, akkor állítsa vissza a **A11** **A4** állásba, és próbálkozzon újra.
9. A **A7** felnyílik, amikor rizs megfőtt. A **A5** világítani kezd, jelezve ezzel az étel melegen tartását.
10. Soha ne hagyjon tartozékokat a serpenyőben a melegen tartás funkció használatakor.
11. Ne melegítse vissza az előzőleg a melegen tartás funkcióval főzött rizst.
12. Hagyja csukva a fedelet **A9** 6–8 percig, hogy a rizs párolódjon.
13. Vegye le a fedelet **A9** a rizs tálalásához.
14. Mindig teljesen csukja le a fedelet **A9** minden tálalás után, hogy a rizs ne száradjon ki, és ne színeződjön el.
15. A **A8** gombbal kapcsolja ki a készüléket.
16. Használat után húzza ki a tápkábelt **A12** a hálózati csatlakozóaljzatból.
17. Hagyja lehűlni a terméket.

PL Przewodnik Szybki start

Ryżowar – Urządzenie do gotowania ryżu

KARC15WT

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/karc15wt**

Przeznaczenie

Nedis KARC15WT to ryżowar o pojemności 1,5 l i mocy 500 W.
To urządzenie jest przeznaczone do gotowania i gotowania na parze.
Ma opcję gotowania na parze z użyciem specjalnej wkładki.
Posiada wygodną funkcję „utrzymywania ciepła" do użycia podczas posiłku.
Odmierz wielkość porcji i ilość wody za pomocą dołączonej miarki i łyżki.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego oraz w miejscach takich, jak: kuchnie sklepowe, biura i inne miejsca pracy, budynki wiejskie, hotele (na użytek klienta), motele i inne budynki mieszkaniowe oraz noclegowe.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (ilustracja A)

1. Miarka
2. Łyżka
3. Płyta grzejna
4. Urządzenie do gotowania
5. Wskaźnik LED funkcji podgrzewania
6. Wskaźnik LED funkcji gotowania
7. Przełącznik funkcyjny
8. Włącznik zasilania
9. Pokrywa
10. Wkładka do gotowania na parze
11. Wkładka do gotowania
12. Przewód zasilający

Instrukcje bezpieczeństwa

Ikona	Opis
	Wskazanie gorącej powierzchni. Kontakt może powodować oparzenia. Nie dotykać.

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu przeprowadzenia serwisu/naprawy.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie dotykać gorących powierzchni.
- Przed montażem lub demontażem akcesoriów zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka.
- Przewód zasilający nie powinien dotykać gorących powierzchni.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu lub na kuchence gazowej lub elektrycznej ani na nagrzanym piekarniku.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nie używaj żadnych akcesoriów, które nie znajdują się w zestawie.
- Odłącz przewód zasilający, gdy wkładka do gotowania nie znajduje się w ryżowarze.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający zwisał nad krawędzią stołu lub blatu.
- Podczas przenoszenia produktu wraz z gorącą zawartością należy zachować szczególną ostrożność.
- Kabel należy podłączać tylko do gniazdka ściennego. Nie używaj przedłużaczy.
- Używaj tego produktu tylko z gniazdem zasilania 220 V.
- Upewnij się, że patelnia i powierzchnia płyty grzejnej są wolne od ciał obcych.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Produkt i przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia.

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem produktu dokładnie wyczyść wszystkie części mające kontakt z żywnością.

Dodaj ryż i wodę (ilustracja B)

1. Odmierz potrzebną ilość ryżu za pomocą załączonej miarki **A1** i łyżki **A2**.
2. Wypłucz ryż w osobnym naczyniu.
3. Umieść ryż we wkładce do gotowania **A11**.
4. Dodaj wody do wkładki do gotowania **A11** zgodnie z poniższą tabelą:

Surowy ryż	Potrzebna woda	Ugotowany ryż
2 filiżanki	2 – 2 ½ filiżanki	6 filiżanki
4 filiżanki	4 – 4 ½ filiżanki	12 filiżanki
6 filiżanki	6 – 6 ½ filiżanki	18 filiżanki
8 filiżanki	8 – 8 ½ filiżanki	24 filiżanki
10 filiżanki	10 – 10 ½ filiżanki	30 filiżanki

Gotowanie ryżu (ilustracja C)

1. Umieść wkładkę do gotowania **A11** w ryżowarze **A4**. Delikatnie obróć w prawo i w lewo.
2. Podczas używania wkładki do gotowania na parze **A10** umieść ją na szczycie **A11**.
3. Dokładnie zamknij pokrywkę **A9**.
4. Podłącz kabel zasilający **A12** do ryżowaru **A4** i do gniazdka elektrycznego.
5. Użyj włącznika zasilania **A8**, aby włączyć urządzenie.
6. Przesuń przełącznik funkcji **A7** w dół, aby rozpocząć gotowanie.
7. **A6** zaświeci się, wskazując, że gotowanie się rozpoczęło.
8. Nie dociskaj na siłę **A7**. W przypadku wystąpienia trudności włóż **A11** do **A4** i spróbuj ponownie.
9. **A7** wyskoczy, gdy ryż skończy się gotować. **A5** zaświeci się, wskazując, że utrzymywane jest ciepło jedzenia.
10. Podczas korzystania z funkcji utrzymywania ciepła nie pozostawiaj żadnych akcesoriów we wkładce.
11. Nie podgrzewaj ryżu, który został uprzednio ugotowany z funkcją utrzymywania ciepła.
12. Pozostaw pokrywkę **A9** na 6-8 minut, aby ryż dogotował się na parze.
13. Zdejmij pokrywkę **A9** i serwuj ryż.
14. Zawsze zamykaj pokrywkę **A9** całkowicie po nałożeniu porcji ryżu, aby nie uległ wyschnięciu i przebarwieniu.
15. Użyj **A8**, aby wyłączyć urządzenie.
16. Po użyciu wyjmij wtyczkę **A12** z gniazdka.
17. Pozostawić produkt do ostygnięcia.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Βραστήρας ρυζιού

KARC15WT

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/karc15wt**

Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis KARC15WT είναι ένας βραστήρας ρυζιού των 1,5 L με ισχύ 500 W.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για μαγείρεμα - και συσκευή για μαγείρεμα στον ατμό.
Έχει μία επιλογή για μαγείρεμα στον ατμό με ένα σκεύος για αυτό τον σκοπό.
Διαθέτει μία πρακτική λειτουργία «διατήρηση θερμού» που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του γεύματος.
Μέτρηση της ποσότητας της μερίδας και του νερού για το μαγείρεμα με το κυπελάκι και το κουτάλι μεζούρα που περιλαμβάνονται.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στο σπίτι και παρόμοιες εφαρμογές όπως; χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και άλλους χώρους απλής διαμονής και με πρωινό.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

1. Κυπελάκι μεζούρα
2. Κουτάλι
3. Πλάκα θέρμανσης
4. Βραστήρας
5. Λειτουργία θέρμανσης LED
6. Λειτουργία μαγειρέματος LED
7. Διακόπτης Λειτουργίας
8. Διακόπτης ισχύος
9. Καπάκι
10. Σκεύος για μαγείρεμα στον ατμό
11. Σκεύος για μαγείρεμα
12. Καλώδιο ρεύματος

Οδηγίες ασφάλειας

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ένδειξη για ζεστή επιφάνεια. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως μία χαλασμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό για το σέρβις/επιδιόρθωση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- Μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα γερά την πρίζα και να τραβάτε.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
- Μην αγγίζετε καμία θερμή επιφάνεια.
- Να απομακρύνετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού συναρμολογήσετε ή απομακρύνετε τα εξαρτήματα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε αέριο, σε ηλεκτρικό μάτι ή θερμαινόμενο φούρνο.
- Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν το σκεύος μαγειρέματος δεν βρίσκεται μέσα στο βραστήρα ρυζιού.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
- Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε το προϊόν στην περίπτωση που το περιεχόμενό του είναι ζεστό.
- Συνδέστε το καλώδιο μόνο σε μια πρίζα τοίχου. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.
- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν με μία πρίζα των 220 V.
- Βεβαιωθείτε ότι το σκεύος και η επιφάνεια της πλάκας θέρμανσης δεν περιέχει κανένα ξένο στοιχείο.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν παρακολουθούνται ή έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κίνδυνους που εμπλέκονται.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Η καθαριότητα και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς παρακολούθηση.
- Διατηρήστε το προϊόν και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 χρονών.

Πριν τη πρώτη χρήση

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε με προσοχή όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Προσθέστε ρύζι και νερό (εικόνα B)

1. Μετρήστε την απαραίτητη ποσότητα ρυζιού με το κυπελάκι **A1** και το κουτάλι **A2** μεζούρα που περιλαμβάνεται.
2. Πλύνετε το ρύζι σε ένα ξεχωριστό μπολ.
3. Τοποθετήστε το ρύζι μέσα στο σκεύος μαγειρικής **A11**.
4. Προσθέστε νερό στο σκεύος μαγειρικής **A11** σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ωμό ρύζι	Ποσότητα νερού	Μαγειρεμένο ρύζι
2 κυπελάκια	2 – 2 ½ κυπελάκια	6 κυπελάκια
4 κυπελάκια	4 – 4 ½ κυπελάκια	12 κυπελάκια
6 κυπελάκια	6 – 6 ½ κυπελάκια	18 κυπελάκια
8 κυπελάκια	8 – 8 ½ κυπελάκια	24 κυπελάκια
10 κυπελάκια	10 – 10 ½ κυπελάκια	30 κυπελάκια

Μαγειρέψτε το ρύζι (εικόνα C)

1. Τοποθετήστε το σκεύος μαγειρέματος **A11** μέσα στο βραστήρα ρυζιού **A4**. Στρίψτε το απαλά προς τα δεξιά και τα αριστερά.
2. Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύος για μαγείρεμα στον ατμό **A10**, τοποθετήστε το πάνω από το **A11**.
3. Ασφαλίστε το καπάκι **A9**.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A12** στο βραστήρα ρυζιού **A4** και συνδέστε το στην πρίζα.
5. Χρησιμοποιείστε το διακόπτη ισχύος **A8** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Σύρετε το κουμπί λειτουργίας **A7** προς τα κάτω για να αρχίσετε το μαγείρεμα.
7. **A6** φωτίζεται για να υποδείξει ότι έχει αρχίσει το μαγείρεμα.
8. Μη ασκείτε δύναμη στο **A7**. Αν προκύψει δυσκολία, εισάγετε ξανά το **A11** μέσα στον **A4** και προσπαθήστε ξανά.
9. Το **A7** βγαίνει όταν το ρύζι είναι έτοιμο. Το **A5** φωτίζεται για να υποδείξει ότι το φαγητό έχει διατηρείται θερμό.
10. Ποτέ μην αφήνετε εξαρτήματα μέσα στο σκεύος μαγειρέματος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διατήρηση θερμού.
11. Μην θερμαίνετε ξανά το ρύζι που έχετε μαγειρέψει με τη λειτουργία διατήρηση θερμού.
12. Αφήστε το καπάκι πάνω **A9** για 6-8 λεπτά για να μαγειρέψετε το ρύζι στον ατμό.
13. Απομακρύνετε το καπάκι **A9** για να σερβίρετε το ρύζι.
14. Πάντα να κλείνετε καλά το καπάκι **A9** μετά από κάθε σερβίρισμα για να μην στεγνώσει ή χάσει το χρώμα του το ρύζι.
15. Χρησιμοποιείστε το **A8** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
10. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A12** από το ρεύμα μετά από τη χρήση.
11. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει.

SK Rýchly návod

Hrniec na prípravu ryže

KARC15WT

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/karc15wt**

Určené použitie

Nedis KARC15WT je hrniec na prípravu ryže s objemom 1,5 l a výkonom 500 W.
Toto zariadenie slúži ako zariadenie na varenie a naparovanie.
Obsahuje voliteľnú možnosť naparovania pomocou naparovacej panvice.
Obsahuje praktickú funkciu „uchovávania tepla" na použitie počas obeda.
Odmerajte veľkosť porcie a množstvo vody na varenie pomocou dodanej odmerky a odmernej lyžice.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre personál v dieľňach, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach; na farmách; kuchynky pre klientov v hoteloch, moteloch a ostatných prostriedoch obytného typu a typu nocľahu s raňajkami.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

1. Odmerka
2. Lyžica
3. Ohrievacia doska
4. Hrniec
5. LED indikátor funkcie ohrevu
6. LED indikátor funkcie varenia
7. Prepínač funkcií
8. Vypínač
9. Veko
10. Naparovacia panvica
11. Varná panvica
12. Napájací kábel

Bezpečnostné pokyny

Ikona	Opis
	Symbol pre horúci povrch. Kontakt môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa ho.

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodené alebo chybné zariadenie okamžite vymeňte.
- Požiadajte kvalifikovaného technika o servis/opravu.
- Používajte len dodaný napájací kábel.
- Výrobok nenamáčajte do vody.
- Výrobok neodpájajte zo zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.
- Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
- Nedotýkajte sa žiadnych horúcich povrchov.
- Pred pripájaním a odpájaním príslušenstva vždy odpojte napájaciu zástrčku od napájacej elektrickej zásuvky.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
- Výrobok neumiestňujte blízko plynového, elektrického sporáka či vyhrievanej rúry.
- Odpojte výrobok od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je dodané.
- Odpojte napájací kábel, keď varná panvica nie je vnútri hrnca na prípravu ryže.
- Dbajte na to, aby napájací kábel neprevísal cez okraj stola alebo pultu.
- Mimoriadne opatrný treba byť pri premiestňovaní výrobku v prípade, že je v ňom horúci obsah.
- Kábel zapájajte len do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Tento výrobok používajte len s 220 V