EN Quick start guide

Handheld Digital Microscope

MCAM2424BK

For more information see the extended manual online: **ned.is/mcam2424bk**

Intended use

This product is a digital microscope that can make enlarged photos and videos in HD of an object.
The product is intended for indoor use only.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty, and proper functioning.
This product is intended to be used in household and similar applications such as kitchen areas.
The product is not intended for professional use.

Main parts (image **A**)

1. TF card slot
2. USB-C port
3. Charging LED indicator
4. Display
5. On/off/menu button
6. - button
7. Capture LED indicator
8. Focus ring
9. Transparent cover
10. Lens
11. LED light
12. OK button
13. + button
14. Reset button
15. USB-C – USB-A cable

Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
- The product is delivered with a partially charged battery. For optimal battery life, fully charge the battery before using the product for the first time.
- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- Only use the provided USB charging cable.

Charging the product

1. Plug the USB-C – USB-A cable **A15** into the USB-C port **A2**.
2. Plug the other end of the USB-C – USB-A cable **A15** into a computer or power adapter.

The charging LED indicator **A3** lights up red.
The charging LED indicator **A3** switches off when the product is fully charged.

Using the product (image **B** +**C** +**D**)

1. Press and hold the on/off/menu button **A5** to switch on the product.
2. Tilt the display **A4** to suit your viewing angle.
3. Place the product with the transparent cover **A9** over the desired object.
   Make sure the desired object is centered.
4. Rotate the focus ring **A8** to sharpen the displayed image.

Taking photos

1. Press the on/off/menu button **A5** to select photo mode.
2. Press the + button **A13** to switch on the LED light **A11**.
3. Press the + button **A13** and - button **A6** to zoom in and out.
4. Press the OK button **A12** to take a photo.

The capture LED indicator **A7** blinks blue.

5. Press the on/off/menu button **A5** to return to the main menu.

Making videos

1. Press the on/off/menu button **A5** to select video mode.
2. Press the + button **A13** to switch on the LED light **A11**.
3. Press the + button **A13** and - button **A6** to zoom in and out.
4. Press the OK button **A12** to start a video recording.

The capture LED indicator **A7** blinks blue.

5. Press the OK button **A12** to stop the video recording.
6. Press the on/off/menu button **A5** to return to the main menu.

Viewing photos and videos

1. Press the on/off/menu button **A5** to select playback mode.
2. Press the + button **A13** and - button **A6** to cycle through stored photos and videos.
3. Press the OK button **A12** to play or pause a video recording.
4. Press the on/off/menu button **A5** to access the delete option.
5. Press and hold the on/off/menu button **A5** to return to the main menu.

Adjusting settings

1. Press the on/off/menu button **A5** to select the settings menu.
2. Press the + button **A13** and - button **A6** to select a setting.
3. Press the OK button **A12** to confirm a setting.
4. Press the on/off/menu button **A5** to return to the main menu.

Switching off the product

1. Press the - button **A6** to switch off the LED light **A11**.
2. Press and hold the on/off/menu button **A5** to switch off the product.

Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

DE Kurzanleitung

Handheld-Digitalmikroskop

MCAM2424BK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/mcam2424bk**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein digitales Mikroskop, das vergrößerte Fotos und Videos in HD von einem Objekt machen kann.
Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.
Dieses Produkt ist zur Verwendung in Privathaushalten und vergleichbaren Umgebungen wie Küchenbereichen gedacht.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Hauptbestandteile (Abbildung **A**)

1. TF-Kartenschlitz
2. USB-C Anschluss
3. LED-Ladeanzeige
4. Anzeige
5. Ein/Aus-/Menütaste
6. - Taste
7. LED-Anzeige für die Erfassung
8. Fokusring
9. Transparente Abdeckung
10. Objektiv
11. LED-Licht
12. OK-Taste
13. + Taste
14. Reset-Taste
15. USB-C – USB-A Kabel

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Das Produkt wird mit einem teilweise geladenen Akku geliefert. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.

Laden des Produkts

1. Stecken Sie das USB-C – USB-A-Kabel **A15** in den USB-C Anschluss **A2**.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C – USB-A-Kabels **A15** mit einem Computer oder einem Netzteil.

Die LED-Ladeanzeige **A3** leuchtet rot.
Die LED-Ladeanzeige **A3** schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Verwendung des Produkts (Bild **B** +**C** +**D**)

1. Halten Sie die Ein/Aus/Menütaste gedrückt **A5** um das Gerät einzuschalten.
2. Neigen Sie das Display **A4** in den für Sie passenden Blickwinkel.
3. Legen Sie das Produkt mit der transparenten Abdeckung **A9** über das gewünschte Objekt.
   Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Objekt zentriert ist.
4. Drehen Sie den Fokusring **A8** um das angezeigte Bild scharf zu stellen.

Fotos machen

1. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menütaste **A5** um den Fotomodus auszuwählen.
2. Drücken Sie die + Taste **A13** um das LED-Licht einzuschalten **A11**.
3. Drücken Sie die + Taste **A13** und - Taste **A6** um ein- und auszuzoomen.
4. Drücken Sie die OK-Taste **A12** um ein Foto aufzunehmen.

Die Aufnahme-LED-Anzeige **A7** blinkt blau.

5. Drücken Sie die Taste on/off/menu **A5** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Erstellen von Videos

1. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menütaste **A5** um den Videomodus auszuwählen.
2. Drücken Sie die + Taste **A13** um das LED-Licht einzuschalten **A11**.
3. Drücken Sie die + Taste **A13** und - Taste **A6** um ein- und auszuzoomen.
4. Drücken Sie die OK-Taste **A12** um eine Videoaufnahme zu starten.

Die Aufnahme-LED-Anzeige **A7** blinkt blau.

5. Drücken Sie die OK-Taste **A12** um die Videoaufnahme zu beenden.
6. Drücken Sie die Taste on/off/menu **A5** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Anzeigen von Fotos und Videos

1. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menütaste **A5** um den Wiedergabemodus auszuwählen.
2. Drücken Sie die + Taste **A13** und - Taste **A6** um durch die gespeicherten Fotos und Videos zu blättern.
3. Drücken Sie die OK-Taste **A12** um eine Videoaufnahme abzuspielen oder anzuhalten.
4. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menütaste **A5** um die Löschoption aufzurufen.
5. Halten Sie die Ein/Aus/Menü-Taste gedrückt **A5** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Anpassen der Einstellungen

1. Drücken Sie die Taste on/off/menu **A5** um das Einstellungsmenü zu wählen.
2. Drücken Sie die + Taste **A13** und - Taste **A6** um eine Einstellung auszuwählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste **A12** um eine Einstellung zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste on/off/menu **A5** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Ausschalten des Produkts

1. Drücken Sie die - Taste **A6** um das LED-Licht auszuschalten **A11**.
2. Halten Sie die Ein/Aus/Menütaste gedrückt **A5** um das Gerät auszuschalten.

Entsorgung

Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

FR Guide de démarrage rapide

Microscope numérique portatif

MCAM2424BK

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/mcam2424bk**

Utilisation prévue

Ce produit est un microscope numérique qui permet de réaliser des photos agrandies et des vidéos en HD d'un objet.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.
Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que des cuisines.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Pièces principales (image **A**)

1. Fente pour carte TF
2. Port USB-C
3. Indicateur LED de charge
4. Affichage
5. Touche marche/arrêt/menu
6. Bouton -
7. Indicateur LED de capture
8. Bague de mise au point
9. Couvercle transparent
10. Lentille
11. Lampe LED
12. Bouton OK
13. Bouton +
14. Bouton de réinitialisation
15. Câble USB-C - USB-A

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Le produit est livré avec une batterie partiellement chargée. Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez complètement la batterie avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la pluie, à la moiteur ou à une humidité élevée.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement de pièces.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni.

Charger le produit

1. Branchez le câble USB-C – USB-A **A15** dans le port USB-C **A2**.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C – USB-A **A15** sur un ordinateur ou un adaptateur secteur.

L'indicateur LED de charge **A3** s'allume en rouge.
L'indicateur LED de charge **A3** s'éteint lorsque le produit est complètement chargé.

Utilisation du produit (image **B** +**C** +**D**)

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu et maintenez-la enfoncée **A5** pour allumer le produit.
2. Inclinez l'écran **A4** pour l'adapter à votre angle de vue.
3. Placer le produit avec le couvercle transparent **A9** sur l'objet souhaité.
   Assurez-vous que l'objet souhaité est centré.
4. Tournez la bague de mise au point **A8** pour accentuer la netteté de l'image affichée.

Prendre des photos

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour sélectionner le mode photo.
2. Appuyez sur le bouton + pour allumer la lumière LED. **A13** pour allumer la lumière LED **A11**.
3. Appuyez sur les boutons + et **A13** et la touche - **A6** pour effectuer un zoom avant ou arrière.
4. Appuyez sur le bouton OK **A12** pour prendre une photo.

L'indicateur LED de capture **A7** clignote en bleu.

5. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour revenir au menu principal.

Réalisation de vidéos

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour sélectionner le mode vidéo.
2. Appuyez sur le bouton + pour allumer la lumière LED. **A13** pour allumer la lumière LED **A11**.
3. Appuyez sur les boutons + et **A13** et la touche - **A6** pour effectuer un zoom avant ou arrière.
4. Appuyez sur le bouton OK **A12** pour démarrer un enregistrement vidéo.

L'indicateur LED de capture **A7** clignote en bleu.

5. Appuyez sur le bouton OK **A12** pour arrêter l'enregistrement vidéo.
6. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour revenir au menu principal.

Visualisation de photos et de vidéos

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour sélectionner le mode lecture.
2. Appuyez sur les boutons + et **A13** et - pour faire défiler les photos et vidéos stockées. **A6** pour faire défiler les photos et vidéos enregistrées.
3. Appuyez sur le bouton OK **A12** pour lire ou mettre en pause un enregistrement vidéo.
4. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour accéder à l'option de suppression.
5. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu et maintenez-la enfoncée **A5** pour revenir au menu principal.

Ajustement des paramètres

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour sélectionner le menu des réglages.
2. Appuyez sur les boutons + et **A13** et - pour sélectionner un paramètre. **A6** pour sélectionner un paramètre.
3. Appuyez sur le bouton OK **A12** pour confirmer un réglage.
4. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu **A5** pour revenir au menu principal.

Mettre le produit hors tension

1. Appuyez sur le bouton - pour éteindre la lumière LED. **A6** pour éteindre la lumière LED **A11**.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt/menu et maintenez-la enfoncée **A5** pour éteindre le produit.

Traitement des déchets

Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.
Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

NL Snelstartgids

Handheld digitale microscoop

MCAM2424BK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/mcam2424bk**

Bedoeld gebruik

Dit product is een digitale microscoop die vergrote foto's en video's in HD van een object kan maken.
Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.
Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals in de keuken.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding **A**)

1. TF-kaartsleuf
2. USB-C poort
3. LED-indicator voor opladen
4. Display
5. Aan/uit/menuknop
6. - knop
7. LED-indicator voor vastleggen
8. Scherpstelring
9. Transparante hoes
10. Lens
11. LED lamp
12. OK knop
13. + knop
14. Resetknop
15. USB-C – USB-A-kabel

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
- Het product wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen accu. Voor een optimale levensduur van de accu, laadt u de accu eerst volledig op voordat u het product voor het eerst gebruikt.
- Houd het netsnoer en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel.

Het product opladen

1. Steek de USB-C – USB-A-kabel **A15** in de USB-C-poort **A2**.
2. Steek het andere uiteinde van de USB-C – USB-A-kabel **A15** in een computer of voedingsadapter.

De LED-indicator voor het opladen **A3** brandt rood.
De LED-indicator voor opladen **A3** gaat uit wanneer het product volledig is opgeladen.

Het product gebruiken (afbeelding **B** +**C** +**D**)

1. Houd de aan/uit/menuknop ingedrukt **A5** om het product in te schakelen.
2. Kantel het scherm **A4** voor de juiste kijkhoek.
3. Plaats het product met de transparante hoes **A9** over het gewenste object.
   Zorg ervoor dat het gewenste object gecentreerd is.
4. Draai aan de scherpstelring **A8** om het weergegeven beeld scherper te maken.

Foto's maken

1. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om de fotomodus te selecteren.
2. Druk op de + knop **A13** om de LED-verlichting in te schakelen **A11**.
3. Druk op de knop + **A13** en -knop **A6** om in en uit te zoomen.
4. Druk op de knop OK **A12** om een foto te maken.

De indicator van de vastleg-LED **A7** knippert blauw.

5. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Video's maken

1. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om de videomodus te selecteren.
2. Druk op de + knop **A13** om de LED-verlichting in te schakelen **A11**.
3. Druk op de knop + **A13** en -knop **A6** om in en uit te zoomen.
4. Druk op de knop OK **A12** om een video-opname te starten.

De indicator van de vastleg-LED **A7** knippert blauw.

5. Druk op de knop OK **A12** om de video-opname te stoppen.
6. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Foto's en video's bekijken

1. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om de afspeelmodus te selecteren.
2. Druk op de knop + **A13** en -knop **A6** om door de opgeslagen foto's en video's te bladeren.
3. Druk op de knop OK **A12** om een video-opname af te spelen of te pauzeren.
4. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om de wisoptie te openen.
5. Houd de aan/uit/menuknop ingedrukt **A5** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Instellingen aanpassen

1. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om het instellingenmenu te selecteren.
2. Druk op de knop + **A13** en -knop **A6** om een instelling te selecteren.
3. Druk op de knop OK **A12** om een instelling te bevestigen.
4. Druk op de aan/uit/menuknop **A5** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Het product uitzetten

1. Druk op de -knop **A6** om het LED-lampje uit te schakelen **A11**.
2. Houd de aan/uit/menuknop ingedrukt **A5** om het product uit te schakelen.

Afdanking

Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

IT Guida rapida all'avvio

Microscopio digitale portatile

MCAM2424BK

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/mcam2424bk**

Uso previsto

Questo prodotto è un microscopio digitale in grado di realizzare foto e video ingranditi in HD di un oggetto.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.
Questo prodotto è inteso per l'utilizzo domestico o equivalente, ad esempio in aree di cottura.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Parti principali (immagine **A**)

1. Slot per scheda TF
2. Porta USB-C
3. Indicatore LED di carica
4. Display
5. Pulsante di accensione/spegnimento/menu
6. Pulsante -
7. Indicatore LED di cattura
8. Anello di messa a fuoco
9. Coperchio trasparente
10. Lente
11. Spia LED
12. Pulsante OK
13. Pulsante +
14. Pulsante di ripristino
15. Cavo USB-C –– USB-A

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Tenere sempre i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Il prodotto viene fornito con una batteria parzialmente carica. Per una durata ottimale, ricaricare completamente la batteria prima di usare il prodotto per la prima volta.
- Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o all'umidità elevata.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB in dotazione.

Ricarica del prodotto

1. Inserire il cavo USB-C – USB-A **A15** nella porta USB-C **A2**.
2. Inserire l'altra estremità del cavo USB-C – USB-A **A15** in un computer o in un adattatore di alimentazione.

L'indicatore LED di carica **A3** si accende di rosso.
L'indicatore LED di carica **A3** si spegne quando il prodotto è completamente carico.

Utilizzo del prodotto (immagine **B** +**C** +**D**)

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento/menu **A5** per accendere il prodotto.
2. Inclinare il display **A4** per adattarlo all'angolo di visione.
3. Posizionare il prodotto con la copertura trasparente **A9** sull'oggetto desiderato.
   Assicurarsi che l'oggetto desiderato sia centrato.
4. Ruotare l'anello di messa a fuoco **A8** per rendere più nitida l'immagine visualizzata.

Scattare foto

1. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per selezionare la modalità foto.
2. Premere il pulsante + **A13** per accendere la luce LED **A11**.
3. Premere il pulsante + **A13** e il pulsante - **A6** per eseguire lo zoom avanti e indietro.
4. Premere il pulsante OK **A12** per scattare una foto.

L'indicatore LED di acquisizione **A7** lampeggia in blu.

5. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per tornare al menu principale.

Realizzazione di video

1. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per selezionare la modalità video.
2. Premere il pulsante + **A13** per accendere la luce LED **A11**.
3. Premere il pulsante + **A13** e il pulsante - **A6** per eseguire lo zoom avanti e indietro.
4. Premere il pulsante OK **A12** per avviare la registrazione video.

L'indicatore LED di acquisizione **A7** lampeggia in blu.

5. Premere il pulsante OK **A12** per interrompere la registrazione video.
6. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per tornare al menu principale.

Visualizzazione di foto e video

1. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per selezionare la modalità di riproduzione.
2. Premere il pulsante + **A13** e - per scorrere le foto e i video memorizzati. **A6** per scorrere le foto e i video memorizzati.
3. Premere il tasto OK **A12** per riprodurre o mettere in pausa una registrazione video.
4. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per accedere all'opzione di cancellazione.
5. Tenere premuto il pulsante on/off/menu **A5** per tornare al menu principale.

Regolazione delle impostazioni

1. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per selezionare il menu delle impostazioni.
2. Premere il pulsante + **A13** e - per selezionare un'impostazione. **A6** per selezionare un'impostazione.
3. Premere il pulsante OK **A12** per confermare un'impostazione.
4. Premere il pulsante on/off/menu **A5** per tornare al menu principale.

Spegnimento del prodotto

1. Premere il pulsante - **A6** per spegnere la luce LED **A11**.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento/menu **A5** per spegnere il prodotto.

Smaltimento

Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

ES Guía de inicio rápido

Microscopio digital portátil

MCAM2424BK

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/mcam2424bk**

Uso previsto por el fabricante

Este producto es un microscopio digital que puede hacer fotos ampliadas y vídeos en HD de un objeto.
El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.
Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como en zonas de la cocina.
El producto no está diseñado para un uso profesional.

Partes principales (imagen **A**)

1. Ranura para tarjeta TF
2. Puerto USB-C
3. Indicador LED de carga
4. Visualización
5. Botón de encendido/apagado/menú
6. Botón -
7. Indicador LED de captura
8. Anillo de enfoque
9. Cubierta transparente
10. Lente
11. Indicador LED
12. Botón OK
13. Botón +
14. Botón de reinicio
15. Cable USB-C – USB-A

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- El producto se entrega con la batería parcialmente cargada. Para una duración óptima de la batería, cárguela completamente antes de utilizar el producto por primera vez.
- Mantenga siempre el cable de alimentación y el producto alejados de los pasajes habituales.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No exponga el producto al agua, a la lluvia o a humedad elevada.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- Utilice solamente el cable de carga USB proporcionado.

Cómo cargar el producto

1. Enchufe el cable USB-C – USB-A **A15** en el puerto USB-C **A2**.
2. Enchufe el otro extremo del cable USB-C – USB-A **A15** a un ordenador o adaptador de corriente.

El indicador LED de carga **A3** se ilumina en rojo.
El indicador LED de carga **A3** se apaga cuando el producto está completamente cargado.

Utilización del producto (imagen **B** +**C** +**D**)

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/menú **A5** para encender el producto.
2. Inclina la pantalla **A4** para adaptarla a tu ángulo de visión.
3. Coloque el producto con la tapa transparente **A9** sobre el objeto deseado.
   Asegúrese de que el objeto deseado está centrado.
4. Gire el anillo de enfoque **A8** para enfocar la imagen visualizada.

Hacer fotos

1. Pulse el botón de encendido/apagado/menú **A5** para seleccionar el modo foto.
2. Pulsa el botón + **A13** para encender la luz LED **A11**.
3. Pulse los botones **A13** y el botón - **A6** para acercar y alejar la imagen.
4. Pulse el botón OK **A12** para hacer una foto.

El indicador LED de captura **A7** parpadea en azul.

5. Pulse el botón on/off/menú **A5** para volver al menú principal.

Hacer vídeos

1. Pulse el botón de encendido/apagado/menú **A5** para seleccionar el modo de vídeo.
2. Pulsa el botón + **A13** para encender la luz LED **A11**.
3. Pulse los botones **A13** y el botón - **A6** para acercar y alejar la imagen.
4. Pulse el botón OK **A12** para iniciar una grabación de vídeo.

El indicador LED de captura **A7** parpadea en azul.

5. Pulse el botón OK **A12** para detener la grabación de vídeo.
6. Pulse el botón on/off/menú **A5** para volver al menú principal.

Ver fotos y vídeos

1. Pulse el botón de encendido/apagado/menú **A5** para seleccionar el modo de reproducción.
2. Pulse los botones **A13** y el botón - **A6** para recorrer las fotos y vídeos almacenados.
3. Pulse el botón OK **A12** para reproducir o pausar una grabación de vídeo.
4. Pulse la tecla de encendido/apagado/menú **A5** para acceder a la opción de borrado.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/menú **A5** para volver al menú principal.

Ajustar la configuración

1. Pulse el botón de encendido/apagado/menú **A5** para seleccionar el menú de ajustes.
2. Pulse los botones **A13** y - para **A6** para seleccionar un ajuste.
3. Pulse el botón OK **A12** para confirmar un ajuste.
4. Pulse el botón on/off/menú **A5** para volver al menú principal.

Cómo apagar el producto

1. Pulse el botón **A6** para apagar la luz LED **A11**.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/menú **A5** para apagar el producto.

Eliminación

El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.
Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

PT Guia de iniciação rápida

Microscópio digital de mão

MCAM2424BK

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/mcam2424bk**

Utilização prevista

Este produto é um microscópio digital que pode fazer fotografias e vídeos ampliados em HD de um objeto.
O produto destina-se apenas a utilização em interiores.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.
Este produto destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como zonas de cozinha.
O produto não se destina a utilização profissional.

Peças principais (imagem **A**)

1. Ranhura para cartão TF
2. Porta USB-C
3. Indicador LED de carregamento
4. Ecrã
5. Botão ligar/desligar/menu
6. Botão -
7. Indicador LED de captura
8. Anel de focagem
9. Tampa transparente
10. Lente
11. Luz LED
12. Botão OK
13. Botão +
14. Botão de reinicialização
15. Cabo USB-C – USB-A

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Não deixe as crianças brincarem com o material de embalagem. Mantenha sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- O produto é entregue com uma bateria parcialmente carregada. Para uma vida útil otimizada, carregue completamente a bateria antes de utilizar o produto pela primeira vez.
- Mantenha sempre o cabo de alimentação e o produto afastado de locais de passagem habitual.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não exponha o produto a água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos durante a limpeza.
- Não abra o produto, este não contém peças reparáveis pelo utilizador.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção ou substituir peças.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido.

Carregar o produto

1. Ligue o cabo USB-C – USB-A **A15** na porta USB-C **A2**.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB-C – USB-A **A15** a um computador ou adaptador de corrente.

O indicador LED de carregamento **A3** acende-se a vermelho.
O indicador LED de carga **A3** desliga-se quando o produto está totalmente carregado.

Utilização do produto (imagem **B** +**C** +**D**)

1. Prima e mantenha premido o botão ligar/desligar/menu **A5** para ligar o produto.
2. Incline o ecrã **A4** para se adaptar ao seu ângulo de visão.
3. Colocar o produto com a tampa transparente **A9** sobre o objeto pretendido.
   Certifique-se de que o objeto pretendido está centrado.
4. Rodar o anel de focagem **A8** para aumentar a nitidez da imagem apresentada.

Tirar fotografias

1. Prima o botão ligar/desligar/menu **A5** para selecionar o modo de fotografia.
2. Premir o botão + **A13** para ligar a luz LED **A11**.
3. Premir o botão + **A13** e o botão - **A6** para aumentar ou diminuir o zoom.
4. Prima o botão OK **A12** para tirar uma fotografia.

O indicador LED de captura **A7** pisca a azul.

5. Prima o botão ligar/desligar/menu **A5** para regressar ao menu principal.

Fazer vídeos

1. Prima o botão ligar/desligar/menu **A5** para selecionar o modo de vídeo.
2. Premir o botão + **A13** para ligar a luz LED **A11**.
3. Premir o botão + **A13** e o botão - **A6** para aumentar ou diminuir o zoom.
4. Prima o botão OK **A12** para iniciar uma gravação de vídeo.

O indicador LED de captura **A7** pisca a azul.

5. Prima o botão OK **A12** para parar a gravação de vídeo.
6. Prima o botão ligar/desligar/menu **A5** para regressar ao menu principal.

Visualizar fotografias e vídeos

1. Prima o botão ligar/desligar/menu **A5** para selecionar o modo de reprodução.
2. Premir o botão + **A13** e o botão - **A6** para percorrer as fotografias e vídeos guardados.
3. Prima o botão OK **A12** para reproduzir ou colocar em pausa uma gravação de vídeo.
4. Prima o botão ligar/desligar/menu **A5** para aceder à opção de apagar.
5. Prima e mantenha premido o botão ligar/desligar/menu **A5** para regressar ao menu principal.

Ajustar as definições

1. Prima o botão ligar/desligar/menu **A5** para selecionar o menu de definições.
2. Premir o botão +

4. Paina OK-painiketta A⑫ ottaaksesi valokuvan. Kaappauksen LED-merkkivalo A⑦ vilkkuu sinisenä.
5. Paina on/off/valikkopainiketa A⑤ palataksesi päävalikkoon.

Videoiden tekeminen
1. Paina on/off/valikkopainiketa A⑤ valitaksesi videotilan.
2. Paina +-painiketta A⑬ kytkeäksesi LED-valon päälle A⑪.
3. Paina +-painiketta A⑬ ja - painiketa A⑥ suurentaa ja pienentääksesi.
4. Paina OK-painiketa A⑫ käynnistääksesi videotallennuksen.

Kaappauksen LED-merkkivalo A⑦ vilkkuu sinisenä.
5. Paina OK-painiketa A⑫ pysäyttääksesi videotallennuksen.
6. Paina on/off/valikkopainiketa A⑤ palataksesi päävalikkoon.

Valokuvien ja videoiden katselu
1. Paina on/off/valikkopainiketa A⑤ valitaksesi toistotilan.
2. Paina +-painiketta A⑬ ja - painiketa A⑥ selataksesi tallennettuja valokuvia ja videoita.
3. Paina OK-painiketa A⑫ toistaaksesi tai keskeyttääksesi videotallenteen.
4. Paina on/off/valikkopainiketa A⑤ päästäksesi poistovaihtoehtoon.
5. Pidä on/off/valikko-painiketta painettuna. A⑤ palataksesi päävalikkoon.

Asetusten säätäminen
1. Paina on/off/valikkopainiketa A⑤ valitaksesi asetusvalikon.
2. Paina +-painiketta A⑬ ja - painiketa A⑥ valitaksesi asetuksen.
3. Paina OK-painiketa A⑫ vahvistaaksesi asetuksen.
4. Paina on/off/valikkopainiketa A⑤ palataksesi päävalikkoon.

Tuotteen sammuttaminen
1. Paina –painiketa A⑥ sammuttaaksesi LED-valon A⑪.
2. Pidä on/off/valikko-painiketta painettuna. A⑤ kytkeäksesi tuotteen pois päältä.

Jätehuolto
Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

NO Hurtiguide

Håndholdt digitalt mikroskop
MCAM2424BK

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/mcam2424bk**

Tiltenkt bruk
Dette produktet er et digitalt mikroskop som kan ta forstørrede bilder og videoer i HD av et objekt. Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon. Dette produktet er tiltenkt å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder, for eksempel kjøkkenområder.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Hoveddeler (bilde A)
1. Spor for TF-kort
2. USB-C-port
3. LED-indikator for lading
4. Skjerm
5. På/av/menyknapp
6. - knapp
7. LED-indikator for opptak
8. Fokusring
9. Gjennomsiktig deksel
10. Objektiv
11. LED-lys
12. OK-knapp
13. + knapp
14. Tilbakestill-knapp
15. USB C–USB V-kabel

Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL
- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Ikke la barn leke med emballasjen. Emballasjen må alltid være utilgjengelig for barn.
- Produktet leveres med delvis ladet batteri. For å få maksimal batterilevetid skal du lade batteriet helt før du bruker produktet første gang.
- Hold alltid strømkabelen og produktet unna steder der personer vanligvis går.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Koble roboten fra strømkilden før den rengjøres.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Bruk kun USB-ladekabelen som fulgte med.

Lading av produktet
1. Koble USB-C – USB-A-kabelen A⑮ til USB-C-porten A②.
2. Koble den andre enden av USB-C – USB-A-kabelen A⑮ til en datamaskin eller strømadapter.

LED-indikatoren for lading A③ lyser rødt.
LED-indikatoren for lading A③ slås av når produktet er fulladet.

Bruk av produktet (bilde B +C +D)
1. Trykk på og hold inne av/på/menyknappen A⑤ for å slå på produktet.
2. Vipp skjermen A④ slik at den passer til synsvinkelen din.
3. Plasser produktet med det gjennomsiktige dekselet A⑨ over det ønskede objektet.

ℹ Kontroller at det ønskede objektet er sentrert.
4. Vri på fokuseringsringen A⑧ for å gjøre det viste bildet skarpere.

Ta bilder
1. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å velge fotomodus.
2. Trykk på +-knappen A⑬ for å slå på LED-lyset A⑪.
3. Trykk på +-knappen A⑬ og -knappen A⑥ for å zoome inn og ut.
4. Trykk på OK-knappen A⑫ for å ta et bilde.

LED-indikatoren for opptak A⑦ blinker blått.
5. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å gå tilbake til hovedmenyen.

Lage videoer
1. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å velge videomodus.
2. Trykk på +-knappen A⑬ for å slå på LED-lyset A⑪.
3. Trykk på +-knappen A⑬ og -knappen A⑥ for å zoome inn og ut.
4. Trykk på OK-knappen A⑫ for å starte et videoopptak.

LED-indikatoren for opptak A⑦ blinker blått.
5. Trykk på OK-knappen A⑫ for å stoppe videoopptaket.
6. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å gå tilbake til hovedmenyen.

Visning av bilder og videoer
1. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å velge avspillingsmodus.
2. Trykk på +-knappen A⑬ og -knappen A⑥ for å bla gjennom lagrede bilder og videoer.
3. Trykk på OK-knappen A⑫ for å spille av eller sette et videoopptak på pause.
4. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å få tilgang til slettealternativet.
5. Trykk på og hold inne av/på/menyknappen A⑤ for å gå tilbake til hovedmenyen.

Justere innstillinger
1. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å velge innstillingsmenyen.
2. Trykk på +-knappen A⑬ og -knappen A⑥ for å velge en innstilling.
3. Trykk på OK-knappen A⑫ for å bekrefte en innstilling.
4. Trykk på av/på/menyknappen A⑤ for å gå tilbake til hovedmenyen.

Hvordan du slår av produktet
1. Trykk på -knappen A⑥ for å slå av LED-lyset A⑪.
2. Trykk på på/av/menyknappen og hold den inne A⑤ for å slå av produktet.

Kassering
Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.
Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

DA Vejledning til hurtig start

Håndholdt digitalt mikroskop
MCAM2424BK

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/mcam2424bk**

Tilsigtet brug
Dette produkt er et digitalt mikroskop, der kan lave forstørrede fotos og videoer i HD af et objekt. Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom i køkkenområder.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Hoveddele (billede A)
1. Slot til TF-kort
2. USB-C-port
3. LED-indikator for opladning
4. Skærm
5. Tænd/sluk/menu-knap
6. - knap
7. LED-indikator for optagelse
8. Fokusring
9. Gennemsigtigt omslag
10. Linse
11. LED-lampe
12. OK-knap
13. - knap
14. Nulstillingsknap
15. USB-C – USB-A-kabel

Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Lad ikke børn lege med emballagen. Hold altid emballagen uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt leveres med et delvist opladt batteri. For optimalt batterilevetid skal batteriet oplades helt, før produktet anvendes for første gang.
- Hold altid strømkablet og produktet væk fra de sædvanlige stier.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indeni.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Brug kun det medfølgende USB-opladningskabel.

Oplader produktet
1. Sæt USB-C - USB A-kablet A⑮ ind i USB-C-porten A②.
2. Sæt den anden ende af USB-C - USB-A-kablet A⑮ ind i en computer eller strømadapter.

LED-indikatoren for opladning A③ lyser rødt.
LED-indikatoren for opladning A③ slukker, når produktet er fuldt opladet.

Brug af produktet (billede B +C +D)
1. Tryk og hold tænd/sluk/menu-knappen nede A⑤ for at tænde for produktet.
2. Vip skærmen A④ så det passer til din synsvinkel.
3. Placer produktet med det gennemsigtige dæksel A⑨ over det ønskede objekt.

ℹ Sørg for, at det ønskede objekt er centreret.
4. Drej fokusringen A⑧ for at gøre det viste billede skarpere.

At tage billeder
1. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at vælge fototilstand.
2. Tryk på + knappen A⑬ for at tænde LED-lyset A⑪.
3. Tryk på + knappen A⑬ og - knappen A⑥ for at zoome ind og ud.
4. Tryk på OK-knappen A⑫ for at tage et billede.

LED-indikatoren for optagelse A⑦ blinker blå.
5. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at vende tilbage til hovedmenuen.

At lave videoer
1. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at vælge videotilstand.
2. Tryk på + knappen A⑬ for at tænde LED-lyset A⑪.
3. Tryk på + knappen A⑬ og - knappen A⑥ for at zoome ind og ud.
4. Tryk på OK-knappen A⑫ for at starte en videooptagelse.

LED-indikatoren for optagelse A⑦ blinker blå.
5. Tryk på OK-knappen A⑫ for at stoppe videooptagelsen.
6. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at vende tilbage til hovedmenuen.

Visning af fotos og videoer
1. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at vælge afspilningstilstand.
2. Tryk på + knappen A⑬ og - knappen A⑥ for at bladre gennem gemte fotos og videoer.
3. Tryk på OK-knappen A⑫ for at afspille eller sætte en videooptagelse på pause.
4. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at få adgang til sletteindstillingen.
5. Tryk og hold tænd/sluk/menu-knappen nede A⑤ for at vende tilbage til hovedmenuen.

Justering af indstillinger
1. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at vælge indstillingsmenuen.
2. Tryk på + knappen A⑬ og - knappen A⑥ for at vælge en indstilling.
3. Tryk på OK-knappen A⑫ for at bekræfte en indstilling.
4. Tryk på tænd/sluk/menu-knappen A⑤ for at vende tilbage til hovedmenuen.

Slukning af produktet
1. Tryk på knappen - for at A⑥ for at slukke for LED-lyset A⑪.
2. Tryk og hold tænd/sluk/menu-knappen nede A⑤ for at slukke for produktet.

Bortskaffelse
Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.
For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Kézi digitális mikroszkóp
MCAM2424BK

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/mcam2424bk**

Tervezett felhasználás
Ez a termék egy digitális mikroszkóp, amely képes HD felnagyított fényképeket és videókat készíteni egy tárgyról.
A termék beltéri használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.
A termék rendeltetésszerűen háztartási célra és hasonló helyeken, például konyhában használható.
A termék nem professzionális használatra készült.

Fő alkatrészek (A kép)
1. TF kártya foglalat
2. USB-C port
3. Töltés LED kijelző
4. Kijelző
5. Be/ki/menü gomb
6. - gomb
7. Rögzítés LED kijelző
8. Fókuszgyűrű
9. Átlátszó borító
10. Objektív
11. LED-világítás
12. OK gomb
13. + gomb
14. Visszaállító gomb
15. USB-C – USB-A kábel

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS
- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot mindig tartsa gyermekektől elzárva.
- A terméket részlegesen módosított akkuval szállítjuk. Az akku élettartamának optimalizálására töltse fel teljesen az akkut a termék első használata előtt.
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt útvonalaktól.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől, esőtől, nedvességtől vagy magas páratartalomtól.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Tisztítás előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- Csak a mellékelt USB töltőkábelt használja.

A termék töltése
1. Dugja be az USB-C – USB-A kábelt A⑮ az USB-C bemenetbe A②.
2. Dugja be az USB-C – USB-A kábel A⑮ másik végét egy számítógépbe vagy egy hálózati adapterbe.

A töltés LED kijelzője A③ pirosan világít.
A töltés LED kijelzője A③ kikapcsol, amikor a termék teljesen feltöltődött.

A termék használata (kép B +C +D)
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki/menü gombot. A⑤ a termék bekapcsolásához.
2. A kijelző megdöntése A④ a megtekintési szögnek megfelelően.
3. Helyezze a terméket az átlátszó fedéllel A⑨ a kívánt tárgyra.

ℹ Győződjön meg róla, hogy a kívánt objektum középre van-e állítva.
4. Forgassa el a fókuszgyűrűt A⑧ a megjelenített kép élesítéséhez.

Fényképek készítése
1. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a fényképezési mód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a + gombot A⑬ a LED fény bekapcsolásához A⑪.
3. Nyomja meg a + gombot A⑬ és - gombot A⑥ a nagyításhoz és kicsinyítéshez.
4. Nyomja meg az OK gombot A⑫ a fénykép elkészítéséhez.

A rögzítés LED kijelzője A⑦ kékkel villog.
5. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a főmenübe való visszatéréshez.

Videók készítése
1. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a videó üzemmód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a + gombot A⑬ a LED fény bekapcsolásához A⑪.
3. Nyomja meg a + gombot A⑬ és - gombot A⑥ a nagyításhoz és kicsinyítéshez.
4. Nyomja meg az OK gombot A⑫ a videofelvétel elindításához.

A rögzítés LED kijelzője A⑦ kékkel villog.
5. Nyomja meg az OK gombot A⑫ a videofelvétel leállításához.
6. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a főmenübe való visszatéréshez.

Fényképek és videók megtekintése
1. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a lejátszási mód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a + gombot A⑬ és - gombot A⑥ a tárolt fényképek és videók közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg az OK gombot A⑫ a videofelvétel lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
4. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a törlési lehetőség eléréséhez.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki/menü gombot. A⑤ a főmenübe való visszatéréshez.

A beállítások módosítása
1. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a beállítások menü kiválasztásához.
2. Nyomja meg a + gombot A⑬ és - gombot A⑥ a beállítás kiválasztásához.
3. Nyomja meg az OK gombot A⑫ a beállítás megerősítéséhez.
4. Nyomja meg a be/ki/menü gombot A⑤ a főmenübe való visszatéréshez.

A termék kikapcsolása
1. Nyomja meg a - gombot A⑥ a LED fény kikapcsolásához A⑪.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki/menü gombot. A⑤ a termék kikapcsolásához.

Ártalmatlanítás
A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé.
További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

PL Przewodnik Szybki start

Ręczny mikroskop cyfrowy
MCAM2424BK

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/mcam2424bk**

Przeznaczenie
Ten produkt to mikroskop cyfrowy, który umożliwia wykonywanie powiększonych zdjęć i filmów w jakości HD.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych niekomercyjnych miejscach o charakterze kuchennym.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.

Główne części (ilustracja A)
1. Gniazdo karty TF
2. Gniazdo USB-C
3. Wskaźnik LED ładowania
4. Wyświetlacz
5. Przycisk włączania/wyłączania/menu
6. Przycisk -
7. Wskaźnik LED przechwytywania
8. Pierścień ostrości
9. Przezroczysta osłona
10. Obiektyw
11. Oświetlenie LED
12. Przycisk OK
13. Przycisk +
14. Przycisk resetowania
15. Kabel USB-C – USB-A

Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Zawsze przechowuj materiał opakowaniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt jest dostarczany z częściowo naładowanym akumulatorem. Aby uzyskać optymalną żywotność akumulatora, należy go w pełni naładować przed pierwszym użyciem produktu.
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie kabla zasilającego USB, który znajduje się w zestawie.

Ładowanie produktu
1. Podłącz kabel USB-C–USB-A A⑮ do gniazda USB-C A②.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla USB-C–USB-A A⑮ do komputera lub zasilacza.

Wskaźnik LED ładowania A③ świeci się na czerwono.
Wskaźnik LED ładowania A③ wyłącza się, gdy produkt jest w pełni naładowany.

Korzystanie z produktu (zdjęcie B +C +D)
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby włączyć produkt.
2. Przechyl wyświetlacz A④ aby dopasować go do kąta patrzenia.
3. Umieść produkt z przezroczystą pokrywą A⑨ nad wybranym obiektem.

ℹ Upewnij się, że wybrany obiekt jest wyśrodkowany.
4. Obróć pierścień ostrości A⑧ aby wyostrzyć wyświetlany obraz.

Robienie zdjęć
1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby wybrać tryb fotografowania.
2. Naciśnij przycisk + A⑬ aby włączyć światło LED A⑪.
3. Naciśnij przycisk + A⑬ i przycisk - A⑥ aby przybliżać i oddalać obraz.
4. Naciśnij przycisk OK A⑫ aby zrobić zdjęcie.

Wskaźnik LED przechwytywania A⑦ miga na niebiesko.
5. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby powrócić do menu głównego.

Tworzenie filmów
1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby wybrać tryb wideo.
2. Naciśnij przycisk + A⑬ aby włączyć światło LED A⑪.
3. Naciśnij przycisk + A⑬ i przycisk - A⑥ aby przybliżać i oddalać obraz.
4. Naciśnij przycisk OK A⑫ aby rozpocząć nagrywanie wideo.

Wskaźnik LED przechwytywania A⑦ miga na niebiesko.
5. Naciśnij przycisk OK A⑫ aby zatrzymać nagrywanie wideo.
6. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby powrócić do menu głównego.

Wyświetlanie zdjęć i filmów
1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby wybrać tryb odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk + A⑬ i przycisk - A⑥ aby przeglądać zapisane zdjęcia i filmy.
3. Naciśnij przycisk OK A⑫ aby odtworzyć lub wstrzymać nagranie wideo.
4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby uzyskać dostęp do opcji usuwania.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby powrócić do menu głównego.

Dostosowywanie ustawień
1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby wybrać menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk + A⑬ i przycisk - A⑥ aby wybrać ustawienie.
3. Naciśnij przycisk OK A⑫ aby potwierdzić ustawienie.
4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby powrócić do menu głównego.

Wyłączanie produktu
1. Naciśnij przycisk - A⑥ aby wyłączyć światło LED A⑪.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania/menu A⑤ aby wyłączyć produkt.

Utylizacja
Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy pozbywać się produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym zagospodarkę odpadami.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ψηφιακό μικροσκόπιο χειρός
MCAM2424BK

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/mcam2424bk**

Προοριζόμενη χρήση
Αυτό το προϊόν είναι ένα ψηφιακό μικροσκόπιο που μπορεί να κάνει μεγεθυμένες φωτογραφίες και βίντεο σε HD ενός αντικειμένου.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για το σπίτι και παρόμοιους χώρους όπως μια κουζίνα.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Κύρια μέρη (εικόνα A)
1. Υποδοχή κάρτας TF
2. USB-C θύρα
3. Ένδειξη LED φόρτισης
4. Οθόνη
5. Κουμπί On/off/μενού
6. - κουμπί
7. Ένδειξη LED σύλληψης
8. Δακτύλιος εστίασης
9. Διαφανές κάλυμμα
10. Φακός
11. Λυχνία LED
12. Κουμπί OK
13. + κουμπί
14. Κουμπί επαναφοράς
15. Καλώδιο USB-C – USB-A

Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Πάντα να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Το προϊόν παρέχεται με μια μπαταρία μερικώς φορτισμένη. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.
- Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το προϊόν μακριά από διαδρόμους που συνήθως χρησιμοποιείτε.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μην ανοίγετε το προϊόν, δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη για τον χρήστη στο εσωτερικό.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο USB καλώδιο φόρτισης.

Φόρτιση του προϊόντος
1. Συνδέστε το καλώδιο USB-C – USB-A A⑮ στη θύρα USB-C A②.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB-C – USB-A A⑮ σε έναν υπολογιστή ή μία πηγή ρεύματος.

Η ένδειξη LED φόρτισης A③ ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Η ένδειξη LED φόρτισης A③ σβήνει όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο.

Χρήση του προϊόντος (εικόνα B +C +D)
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off/μενού. A⑤ για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
2. Κλίση της οθόνης A④ για να ταιριάζει στη γωνία θέασης.
3. Τοποθετήστε το προϊόν με το διαφανές κάλυμμα A⑨ πάνω από το επιθυμητό αντικείμενο.

ℹ Βεβαιωθείτε ότι το επιθυμητό αντικείμενο είναι κεντραρισμένο.
4. Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης A⑧ για να οξύνετε την εμφανιζόμενη εικόνα.

Λήψη φωτογραφιών
1. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να επιλέξετε τη λειτουργία φωτογραφίας.
2. Πατήστε το κουμπί + A⑬ για να ανάψετε τη λυχνία LED A⑪.
3. Πατήστε το κουμπί + A⑬ και το κουμπί - A⑥ για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
4. Πατήστε το κουμπί OK A⑫ για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η ένδειξη LED λήψης A⑦ αναβοσβήνει μπλε.
5. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Δημιουργία βίντεο
1. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να επιλέξετε τη λειτουργία βίντεο.
2. Πατήστε το κουμπί + A⑬ για να ανάψετε τη λυχνία LED A⑪.
3. Πατήστε το κουμπί + A⑬ και το κουμπί - A⑥ για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
4. Πατήστε το κουμπί OK A⑫ για να ξεκινήσετε μια εγγραφή βίντεο.

Η ένδειξη LED λήψης A⑦ αναβοσβήνει μπλε.
5. Πατήστε το κουμπί OK A⑫ για να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο.
6. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
1. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
2. Πατήστε το κουμπί + A⑬ και το κουμπί - A⑥ για να περιηγηθείτε στις αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο.
3. Πατήστε το κουμπί OK A⑫ για να αναπαράγετε ή να διακόψετε μια εγγραφή βίντεο.
4. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή διαγραφής.
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off/μενού. A⑤ για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Προσαρμογή ρυθμίσεων
1. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε το κουμπί + A⑬ και το κουμπί - A⑥ για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
3. Πατήστε το κουμπί OK A⑫ για να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.
4. Πατήστε το κουμπί on/off/μενού A⑤ για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Απενεργοποίηση του προϊόντος
1. Πατήστε το κουμπί - A⑥ για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED A⑪.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off/μενού. A⑤ για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Απόρριψη
Το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απόβλητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

SK Rýchly návod

Ručný digitálny mikroskop
MCAM2424BK

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: **ned.is/mcam2424bk**

Určené použitie
Tento produkt je digitálny mikroskop, ktorý dokáže vytvárať zväčšené fotografie a videá objektu v HD rozlíšení.
Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.
Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské prostredia.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Hlavné časti (obrázok A)
1. Zásuvka na kartu TF
2. Port USB-C
3. Indikátor LED nabíjania
4. Displej
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/menu
6. Tlačidlo -
7. Indikátor LED zachytenia
8. Zaostrovací krúžok
9. Priehľadný kryt
10. Objektív
11. LED svetlo
12. Tlačidlo OK
13. Tlačidlo +
14. Resetovacie tlačidlo
15. Kábel USB-C – USB-A

Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacim materiálom. Vždy uchovávajte baliaci materiál mimo dosahu detí.
- Výrobok sa dodáva s čiastočne nabitou batériou. Na dosiahnutie optimálnej výdrže batérie úplne nabite batériu pred prvým použitím výrobku.
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Výrobok neotvárajte, neobsahuje vnútri žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Používajte len dodaný nabíjací kábel USB.

Nabíjanie výrobku
1. Pripojte kábel USB-C – USB-A A⑮ k portu USB-C A②.
2. Druhý koniec kábla USB-C – USB-A A⑮ pripojte k počítaču alebo napájaciemu adaptéru.

Indikátor LED nabíjania A③ svieti červeno.
Indikátor LED nabíjania A③ sa vypne, keď je výrobok úplne nabitý.

Používanie produktu (obrázok B +C +D)
1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia/menu A⑤ na zapnutie výrobku.
2. Naklonenie displeja A④ aby vyhovoval vášmu pozorovaciemu uhlu.
3. Umiestnite výrobok s priehľadným krytom A⑨ na požadovaný predmet.

ℹ Uistite sa, že je požadovaný objekt vycentrovaný.
4. Otáčanie zaostrovacieho krúžku A⑧ na zaostrenie zobrazeného obrazu.

Fotografovanie
1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/menu A⑤ na výber režimu fotografovania.