

## CD-021KIDS

### CD player with rechargeable batteries and headphone



#### EN

- CD, CD-R/RW player
- LCD display
- Repeat, random and program functions
- 2 rechargeable batteries of 1000mAh included
- Connection : DC jack, earphone jack
- Included : Headphone, DC to USB cable for power supply, 2 x 1000mAh Ni-MH batteries

#### DK

- CD, CD-R/RW-afspiller
- LCD-display
- Gentag, vilkårlig afspilning og programfunktioner
- 2 genopladelige batterier på 1000mAh medfølger
- Forbindelser : DC-stik, stik til hovedtelefoner
- Medfølger : Hovedtelefon, DC-til-USB-kabel til strømforsyning, 2 x 2000 mAh Ni-MH-batterier

#### SE

- CD-, CD-R/RW-spelare
- LCD-skärm
- Funktioner upprepa, slumpmässigt och programmera
- 2 laddningsbara batterier på 1000mAh ingår
- Anslutningar : DC-uttag, hörlursutgång
- Ingår : Hörlurar, DC till USB-kabel för strömförsörjning, 2 x 2000 mAh Ni-MH-batterier

#### PL

- Odtwarzacz CD, CD-R/RW
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja powtarzania, odtwarzania losowego i programowania
- W zestawie 2 akumulatory o pojemności 1000 mAh
- Połączenia : Gniazdo prądu stałego jack, Gniazdo jack na słuchawki
- Wyposażenie : Słuchawki douszne, Przejściówka USB na prąd stały do zasilania, 2 x baterie 2000mAh Ni-MH

#### DATA

- Power source: 4.5V
- Battery : 2 x AA (not included)
- Rechargeable batteries 2 x 1000mAh
- Dim. unit : 150 x 138 x 25 mm(WxDxH) (Discman)
- Dim. Gift box : 150 x 148 x 85 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 287 gr. / 404 gr.
- Master carton quantity: 10pcs
- EAN-code: 8711902082200
- Custom code: 8519813500

Container quantity :  
20'ft : 12450 pcs  
40'ft : 25810 pcs  
40'HQ : 30560 pcs

Subject to changes without prior notice

