




nedis

## 2-Port DVI Switch Bi-directional

CSWI3202BK



nedis.cswi3202bk

07/19

## EN Quick start guide

## 2-port DVI bi-direction switch

For more information see the extended manual online:  
[nedis.cswi3202bk](http://nedis.cswi3202bk)

**Intended use**  
The product is exclusively intended for switching between DVI signals.  
The product is not intended for professional use.  
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

**Parts list [Image A]**  
① Switch button ③ DVI 2  
② DVI 1 ④ DVI

**Safety instructions**  
WARNING  
• Only use the product as described in this manual.  
• Do not use a damaged product.  
• Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.  
• Do not expose the product to water or moisture.  
• Place the product on a stable and flat surface.  
• Do not drop the product and avoid bumping.  
• Do not open the product.  
• Keep the product out of reach from children.  
• Make a backup of your data prior to first use.

**Connect the 2-port DVI bi-direction switch**  
① Depending on the configuration you want to use, follow the instructions accordingly.

**Configuration A [Image B+C]**  
① Make sure all the devices you want to connect have been turned off.

1. Plug a DVI cable into the DVI port ② of the DVI bi-direction switch.
2. Plug the other end of the DVI cable into the PC.
3. Repeat these steps for every source you want to connect.
4. Plug a DVI cable into the DVI port ④ of the DVI bi-direction switch.
5. Plug the other end of the DVI cable into the monitor.

**Configuration B [Image D+E]**  
① Make sure all the devices you want to connect have been turned off.

1. Plug a DVI cable into the DVI 1 port ② of the DVI bi-direction switch.
2. Plug the other end of the DVI cable into the monitor.
3. Repeat these steps for every source you want to connect.
4. Plug a DVI cable into the DVI port ④ of the DVI bi-direction switch.
5. Plug the other end of the DVI cable into the PC.

**Using the 2-port DVI bi-direction switch**  
① In configuration B, only one monitor can be used simultaneously.

**Configuration A**  
1. Switch on the PCs and the monitor.  
One of the PCs will now be shown on the connected monitor.  
2. Switch between the PCs using the switch button ①.

**Configuration B**  
1. Switch on the PC and the monitors.  
One of the monitors will now show the PCs input.  
2. Switch between the monitors using the switch button ①.

**Specifications**

Product	2-port DVI bi-direction switch
Article number	CSWI3202BK
Dimensions (L x W x H)	65,5 x 49,5 x 13,5 mm
Resolution	Up to 1080p at 60 Hz
Bandwidth	165 MHz
Configuration A	
Input	2x DVI female
Output	1x DVI female
Configuration B	
Input	1x DVI female
Output	2x DVI female

## DE Kurzanleitung

## 2-Port DVI Bidirektional-Switch

Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online:  
[nedis.cswi3202bk](http://nedis.cswi3202bk)

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Das Produkt ist allein zur Verwendung als Umschalter für DVI-Signale gedacht.  
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.  
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

**Teileliste [Abbildung A]**  
① Umschalter ③ DVI 2  
② DVI 1 ④ DVI

## Sicherheitshinweise

- WARNING  
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.  
• Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.  
• Setzen Sie das Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.  
• Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.  
• Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.  
• Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.  
• Öffnen Sie das Produkt nicht.  
• Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.  
• Erstellen Sie vor der ersten Verwendung ein Backup Ihrer Daten.

**Anschließen des 2-Port DVI Bidirektional-Switches**  
① Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie verbinden wollen, ausgeschaltet sind.

1. Verbinden Sie ein DVI-Kabel mit dem DVI 1-Anschluss ② am DVI Bidirektional-Switch.
2. Verbinden Sie das andere Ende des DVI-Kabels mit dem PC.
3. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Quelle, die Sie verbinden möchten.
4. Verbinden Sie ein DVI-Kabel mit dem DVI-Anschluss ④ am DVI Bidirektional-Switch.
5. Verbinden Sie das andere Ende des DVI-Kabels mit dem Monitor.

**Konfiguration A [Abbildung B+C]**  
① Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie verbinden wollen, ausgeschaltet sind.

1. Verbinden Sie ein DVI-Kabel mit dem DVI 1-Anschluss ② am DVI Bidirektional-Switch.
2. Verbinden Sie das andere Ende des DVI-Kabels mit dem PC.
3. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Quelle, die Sie verbinden möchten.
4. Verbinden Sie ein DVI-Kabel mit dem DVI-Anschluss ④ am DVI Bidirektional-Switch.
5. Verbinden Sie das andere Ende des DVI-Kabels mit dem Monitor.

**Konfiguration B [Abbildung D+E]**  
① Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie verbinden wollen, ausgeschaltet sind.

1. Verbinden Sie ein DVI-Kabel mit dem DVI 1-Anschluss ② am DVI Bidirektional-Switch.
2. Verbinden Sie das andere Ende des DVI-Kabels mit dem Monitor.
3. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Quelle, die Sie verbinden möchten.
4. Verbinden Sie ein DVI-Kabel mit dem DVI-Anschluss ④ am DVI Bidirektional-Switch.
5. Verbinden Sie das andere Ende des DVI-Kabels mit dem PC.

**Verwenden des 2-Port DVI Bidirektional-Switches**  
① In Konfiguration B kann nur ein Monitor gleichzeitig verwendet werden.

**Konfiguration A**  
1. Schalten Sie die PCs und den Monitor ein.

Einer der PCs wird nun auf dem angeschlossenen Monitor angezeigt.  
2. Wechseln Sie zwischen den PCs mithilfe von Schalter ①.

**Konfiguration B**  
1. Schalten Sie den PC und die Monitore ein.

Einer der Monitore wird nun den Eingang des PC anzeigen.  
2. Wechseln Sie zwischen den Monitoren mithilfe von Schalter ①.

**Utiliser le commutateur DVI bidirectionnel 2 ports**  
① En configuration B, un seul écran peut être utilisé simultanément.

**Configuration A**

1. Mettez en marche les PC et l'écran.  
L'un des PC sera maintenant affiché sur l'écran connecté.

2. Basculez entre les PC à l'aide du bouton de commutation ①.

## Specifikationen

Produkt	2-Port DVI Bidirektional-Switch
Artikelnummer	CSWI3202BK
Größe (L x B x H)	65,5 x 49,5 x 13,5 mm
Auflösung	Bis zu 1080p bei 60 Hz
Bandbreite	165 MHz
Konfiguration A	
Eingang	2x DVI Buchse
Ausgang	1x DVI Buchse
Konfiguration B	
Eingang	1x DVI Buchse
Ausgang	2x DVI Buchse

**Configuration B**

1. Mettez en marche le PC et les écrans.  
L'un des écrans va maintenant afficher l'entrée PC.
2. Basculez entre les écrans à l'aide du bouton de commutation ①.

## Spécifications

Produit	Commutateur DVI bidirectionnel 2 ports
Article numéro	CSWI3202BK
Dimensions (L x l x H)	65,5 x 49,5 x 13,5 mm
Résolution	Jusqu'à 1080p à 60 Hz
Bandbreite	Maximal 1080p bij 60 Hz
Configuration A	
Entrée	2x DVI femelle
Sortie	1x DVI femelle
Konfiguration B	
Entrée	1x DVI femelle
Sortie	2x DVI femelle

**Utilisation B**

1. Zet de PC en de monitoren aan.  
Een van de monitoren geeft nu de ingangen van de PC weer.
2. Schakel tussen de monitoren met behulp van de schakelknop ①.

## Configuratie B

1. Accende el PC e i monitor.  
Ora uno dei monitor visualizzerà l'ingresso del PC.
2. Comuniate fra i monitor con il pulsante di commutazione ①.

## Configuración B

1. Encienda los PC y el monitor.  
Se mostrará uno de los PC en el monitor conectado.
2. Altere entre los PC utilizando el botón de comutar ①.

## Configuração B

1. Encienda el PC y los monitores.  
Ahora uno de los monitores mostrará la entrada del PC.
2. Altere entre los monitores utilizando el botón de comutar ①.

## Configurazione B

1. Encienda el PC y los monitores.  
Ora uno dei monitor visualizzerà l'ingresso del PC.
2. Comuniate fra i monitor con il pulsante di commutazione ①.

## Configuració B

1. Encienda el PC y los monitores.  
Um dos monitores irá aparecer no monitor ligado.
2. Altere entre los PC utilizando el botón de comutar ①.

## Konfigurering B

1. Slå på datorerna och monitorn.  
En av datorerna kommer nu att visas på den anslutna monitorn.
2. Växla mellan datorerna med användning av växlingsknappen ①.

## Konfiguração B

1. Slå på datorn och monitorn.  
En av monitorerna kommer nu att visa datornas ingång.
2. Växla mellan monitorerna med användning av växlingsknappen ①.

## Konfigurazione B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfiguració B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfigurazione B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfiguració B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfigurazione B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfiguració B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfigurazione B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfiguració B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfigurazione B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfiguració B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfigurazione B


1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfiguració B

1. Slå på datorn och monitorn.  
Um dos monitores irá exibir a entrada dos PC.
2. Altere entre os monitores utilizando o botão de comutar ①.

## Konfigurazione B

-



2-portista kaksisuuntaista DVI-kytintä käyttäen

● Määrityskseenä vain yhtä näyttöä voi käyttää samanaikaisesti.

Määritys A

1. Kytke pääle tietokone ja näyttö. Jokin tietokoneesta näkyy nyt yhdystellä näyttöllä. 2. Vaihda tietokoneiden välillä vaihtopainikkeella ①.

Määritys B

1. Kytke pääle tietokone ja näyttö. PC-tulo näkyy nyt jokain näytöistä. 2. Vaihda näytöjen välillä vaihtopainikkeella ①.

Tekniset tiedot

Tuote	2-portinen kaksisuuntainen DVI-kytkin
Tuotenumero	CSWI3202BK
Mittat (p x l x k)	65,5 x 49,5 x 13,5 mm
Resoluutio	Enintään 1080p 60 Hz
Kaistanleveys	165 MHz
Määritys A	
Tulo	2x DVI-naaras
Lähtö	1x DVI-naaras
Määritys B	
Tulo	1x DVI-naaras
Lähtö	2x DVI-naaras

### NO Hurtigguide

Toveis-DVI-bryter for 2-porten CSWI3202BK

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/cswi3202bk

Tiltenkt bruk  
Produktet er utelukkende ment for å bytte mellom DVI-signaler.  
Produktet er ikke beregnet til profesjonell bruk.

Eventuelle modifiseringer av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Liste over deler [Bilde A]

① Omskifterknapp ③ DVI 2

② DVI 1 ④ DVI

### Sikkerhetsinstruksjoner

#### AVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualem.
- Ikke bruk et skadet/ødelagt produkt.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke åpne produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Lag en sikkerhetskopi av dataene dine for første bruk.

### Tilkobling av toveis-DVI-bryteren for 2-porten

Følg instruksjonene i henhold til konfigurasjonen du vil bruke.

### Konfiguráció [Bilde B+C]

Sørg for at slukke alle de enheder, du vil tilslutte.

- Slut et DVI-kabel til DVI 1-porten ② på toveis-DVI-bryteren.
- Koble den andre enden av DVI-kabelen inn i PC-en.
- Gjenta disse trinnene for alle kildene du vil koble til.
- Koble en DVI-kabel inn i DVI-porten ④ på toveis-DVI-bryteren.
- Koble den andre enden av DVI-kabelen inn i skjermen.

### Konfiguráció [Bilde D+E]

Sørg for at slukke alle de enheder, du vil tilslutte.

- Koble en DVI-kabel inn i DVI 1-porten ② på toveis-DVI-bryteren.
- Koble den andre enden av DVI-kabelen inn i skjermen.
- Gjenta disse trinnene for alle kildene du vil koble til.
- Koble en DVI-kabel inn i DVI-porten ④ på toveis-DVI-bryteren.
- Koble den andre enden av DVI-kabelen inn i skjermen.

### Ved hjælp af 2-ports toveis-DVI-stikket

Under konfigurasjon B kan én skjerm bruges simultant.

### A konfiguráció

- Kapcsolja be a PC-t és a monitorot. Az egyik PC ekkor megjelenik a csatlakoztatott monitoron.

### Bruk av toveis-DVI-bryteren for 2-porten

- ① I konfigurasjon B kan bare én skjerm brukes samtidig.

#### Konfiguráció A

- Slå av PC-ene og skjermen. En av PC-ene vises nå på den tilkoblede skjermen.
- Skift mellom PC-erne ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció B

- Slå av PC-ene og skjermene. En av skjermene vil nu vise PC-ens input.
- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Slå av PC-ene og skjermen. En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.
- Bytt mellom PC-ene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Slå av PC-ene og skjermene. En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.
- Bytt mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Spesifikasjoner

Produkt	Toveis-DVI-bryter for 2-porten
Artikkelenummer	CSWI3202BK
Dimensjoner (L x B x H)	65,5 x 49,5 x 13,5 mm
Opplesning	Opp til 1080p ved 60 Hz
Båndbredd	165 MHz

#### Konfigurasjon A

- Tænd for PC'en og skærmen.

En af PC-ene vises nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom PC-ene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Tænd for PC'en og skjermene.

En af skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Tænd for PC'en og skærmen.

En af skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Tænd for PC'en og skjermene.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Tænd for PC'en og skærmen.

En af skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Tænd for PC'en og skjermene.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Tænd for PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Tænd for PC'en og skjermene.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Tænd for PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Tænd for PC'en og skjermene.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Tænd for PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Tænd for PC'en og skjermene.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Tænd for PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfigurasjon B

- Tænd for PC'en og skjermene.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

#### Konfiguráció

- Tænd for PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

### Konfiguráció A

- Slå av PC'en og skærmen.

En av PC-ene vil nu vise på den forbundne skjermen.

- Skift mellom PC-erne ved hjælp af omskifterknappen ①.

### Konfiguráció B

- Slå av PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

### Konfigurasjon A

- Slå av PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

### Konfigurasjon B

- Slå av PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

### Konfiguráció

- Slå av PC'en og skærmen.

En av skjermene viser nå på den tilkoblede skjermen.

- Skift mellom skjermene ved hjælp af omskifterknappen ①.

### K