


EN Quick start guide

Laptop charger

NBARF4511FBK

 For more information see the extended manual online: ned.is/nbarf4511fbk

Parts list [Image A]

- ① AC adapter
- ② DC connector
- ③ DC cable
- ④ AC cable

Installation of the AC adapter [Image B]

Connect the AC cable ④ with the AC adapter ①.

- ① Please check the original manual of the laptop for correct instructions on connecting the charger to the device.

The product is now ready for use.

Charge the laptop [Image C]

1. Connect the AC cable ④ to the mains.
2. Connect the DC connector ② to the laptop.

The AC adapter now charges the battery and powers the laptop.


Specifications

Product	Laptop charger 40 W
Article number	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensions (l x w x h)	37 x 90 x 27 mm
Dimensions DC connector	YOGA 3
Weight	278 g
Output voltage	20,00 VDC
Output current	2 A
Power	40 W
Operating temperature	-20...+50°C

NL Verkorte handleiding

Laptop adapter

NBARF4511FBK

 Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/nbarf4511fbk

Onderdelenlijst [Afbeelding A]

- ① AC-adapter
- ② DC-connector
- ③ DC-kabel
- ④ AC-kabel

Installatie van de AC-adapter [Afbeelding B]

Verbind de AC-kabel ④ met de AC-adapter ①.

- ① Raadpleeg de originele handleiding van de laptop voor de juiste instructies over het verbinden van de adapter met het apparaat.

Het product is nu gereed voor gebruik.

De laptop opladen [Afbeelding C]

1. Sluit de AC-kabel ④ aan op het lichtnet.
2. Verbind de DC-connector ② met de laptop.

De AC-adapter laadt nu de batterij op en voedt de laptop aan.

Specificaties

Product	Laptop adapter 40 W
Artikelnummer	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Afmetingen (l x b x h)	37 x 90 x 27 mm
Afmetingen DC-connector	YOGA 3
Gewicht	278 g
Uitgangsspanning	20,00 VDC
Uitgangsstroom	2 A
Vermogen	40 W
Bedrijfstemperatuur	-20...+50°C

DE Kurzanleitung

Laptop-Ladegerät

NBARF4511FBK

 Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online: ned.is/nbarf4511fbk

Teileliste [Abbildung A]

- ① Netzteil
- ② Adapterstecker
- ③ Adapterkabel
- ④ Netzkabel

Installation des Netzteils [Abbildung B]

Verbinden Sie das Netzkabel ④ mit dem Netzteil ①.

- ① Beachten Sie bitte die Originalanweisungen des Laptop-Herstellers für korrekte Anweisungen zum Anschluss des Ladegeräts an Ihr Gerät. Das Produkt kann jetzt verwendet werden.

Aufladen des Laptop [Abbildung C]

1. Verbinden Sie das Netzkabel ④ mit dem Netzanschluss.
2. Verbinden Sie den Adapterstecker ② mit dem Laptop.

Das Netzteil lädt nun den Akku auf und versorgt den Laptop mit Strom.


Spezifikationen

Produkt	Laptop-Ladegerät 40 W
Artikelnummer	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Größe (L x B x H)	37 x 90 x 27 mm
Länge des Adapterkabels	YOGA 3
Gewicht	278 g
Ausgangsspannung	20,00 VDC
Ausgangsstrom	2 A
Leistung	40 W
Betriebstemperatur	-20...+50°C

ES Guía de inicio rápido

Cargador para portátiles

NBARF4511FBK

 Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/nbarf4511fbk

Lista de piezas [Imagen A]

- ① Adaptador de CA
- ② Conector CC
- ③ Cable CC
- ④ Cable CA

Instalación del adaptador de CA [Imagen B]

Conecte el cable CA ④ al adaptador de CA ①.

- ① Por favor, consulte el manual original del ordenador portátil para

obtener instrucciones correctas sobre cómo conectar el cargador al dispositivo.

El producto está listo para su uso.

Cargar el portátil [Imagen C]

1. Conecte el cable CA ④ a la red eléctrica.
2. Conecte el conector CC ② al portátil.

El adaptador de CA está cargando ahora la batería y alimenta el portátil.


Especificações

Producto	Cargador para portátiles 40 W
Número de artículo	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensiones (L x An x Al)	37 x 90 x 27 mm
Dimensiones del conector CC	YOGA 3
Peso	278 g
Tensión de salida	20,00 VDC
Corriente de salida	2 A
Potencia	40 W
Temperatura de funcionamiento	-20...+50°C

FR Guide de démarrage rapide

Chargeur d'ordinateur portable

NBARF4511FBK

 Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/nbarf4511fbk

Liste des pièces [Image A]

- ① Adaptateur CA
- ② Connecteur CC
- ③ Câble CC
- ④ Câble CA

Installation de l'adaptateur secteur [Image B]

Connectez le câble CA ④ avec l'adaptateur secteur ①.

- ① Veuillez consulter le manuel original de l'ordinateur portable pour connaître les instructions correctes sur la connexion du chargeur à l'appareil.

Le produit est maintenant prêt à être utilisé.

Chargez l'ordinateur portable [Image C]

1. Connectez le câble CA ④ au secteur.
2. Branchez le connecteur CC ② sur l'ordinateur portable.

L'adaptateur secteur charge maintenant la batterie et alimente l'ordinateur portable.


Spécifications

Produit	Chargeur d'ordinateur portable 40 W
Article numéro	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensions (L x l x H)	37 x 90 x 27 mm
Dimensions du connecteur CC	YOGA 3
Poids	278 g
Tension de sortie	20,00 VDC
Intensité de sortie	2 A
Puissance	40 W
Température fonctionnement	-20...+50°C

IT Guida rapida all'avvio

Caricabatterie per laptop

NBARF4511FBK

 Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/nbarf4511fbk

Elenco parti [Immagine A]

- ① Adattore CA
- ② Connettore CC
- ③ Cavo CC
- ④ Cavo CA

Installazione dell'adattatore CA [Immagine B]

Collegare il cavo CA ④ all'adattatore CA ①.

- ① Fare riferimento al manuale originale del laptop per le corrette istruzioni di collegamento del caricabatterie al dispositivo.

Il prodotto ora è pronto all'uso.

Carica del laptop [Immagine C]

1. Collegare il cavo CA ④ alla rete.
2. Collegare il connettore CC ② al laptop.

Ora l'adattatore CA ricarica la batteria e alimenta il laptop.


Specifiche

Prodotto	Caricabatterie per laptop 40 W
Numero articolo	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensioni (p x l x a)	37 x 90 x 27 mm
Dimensioni connettore CC	YOGA 3
Peso	278 g
Tensione in uscita	20,00 VDC
Corrente in uscita	2 A
Potenza	40 W
Temperatura di funzionamento	-20...+50°C

PT Guia de iniciação rápida

Carregador para computador portátil

NBARF4511FBK

 Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/nbarf4511fbk

Lista de peças [Imagem A]

- ① Adaptador AC
- ② Conetor DC
- ③ Cabo DC
- ④ Cabo AC

Instalação do adaptador AC [Imagem B]

Ligue o cabo AC ④ ao adaptador AC ①.

- ① Consulte as instruções corretas para ligação do carregador ao dispositivo no manual original.

O produto está agora pronto a ser usado.

Carregue o computador portátil [Imagem C]

1. Ligue o cabo AC ④ à corrente.
2. Ligue o conetor DC ② ao computador portátil.

O adaptador AC carrega agora a bateria e alimenta o computador portátil.


Especificações

Produto	Carregador para computadores portáteis 40 W
Número de artigo	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensões (c x l x a)	37 x 90 x 27 mm
Dimensões do conetor DC	YOGA 3
Peso	278 g
Tensão de saída	20,00 VDC
Corrente de saída	2 A
Potência	40 W
Temperatura de funcionamento	-20...+50°C

DA Vejledning til hurtig start

Oplader til laptop

NBARF4511FBK

 Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/nbarf4511fbk

Liste over dele [Billede A]

- ① Vekselstrømsadapter
- ② Jævnstrømsforbindelse
- ③ Jævnstrømskabel
- ④ Vekselstrømskabel

Installation af vekselstrømsadapteren [Billede B]

Slut vekselstrømskablet ④ til vekselstrømsadapteren ①.

- ① Se venligst den originale vejledning til laptoppen for korrekte anvisninger angående tilslutning af opladeren til enheden.

Produktet er nu klar til brug.

Oplad laptoppen [Billede C]

1. Slut vekselstrømskablet ④ til strømforsyningen.
2. Slut jævnstrømsforbindelsen ② til laptoppen.

Vekselstrømsadapteren oplader nu batteriet og forsyner strøm til laptoppen.


Spesifikationer

Produkt	Oplader til laptop 40 W
Varenummer	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Mål (l x b x h)	37 x 90 x 27 mm
Jævnstrømsforbindelsens mål	YOGA 3
Vægt	278 g
Udgangsspænding	20,00 VDC
Udgangsstrøm	2 A
Effekt	40 W
Driftstemperatur	-20...+50°C

NO Hurtigguide

Lader til bærbart datamaskin

NBARF4511FBK

 For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/nbarf4511fbk

Liste over deler [Bilde A]

- ① AC-adapter
- ② DC-kontakt
- ③ DC-kabel
- ④ AC-kabel

Installer AC-adapteren [Bilde B]

Koble AC-kabelen ④ til AC-adapteren ①.

- ① Referer til den opprinnelige håndboken for den bærbare datamaskinen for riktige instruksjoner om hvordan du kobler laderen til apparatet.

Produktet er nå klart til bruk.

Lade den bærbare datamaskinen [Bilde C]

1. Koble AC-adapteren ④ til nettspenning.
 2. Koble DC-kontakten ② til den bærbare datamaskinen.
- AC-adapteren lader nå batteriet og gir strøm til datamaskinen.


Spesifikasjoner

Produkt	Lader til bærbart datamaskin 40 W
Artikkelnummer	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensjoner (L x B x H)	37 x 90 x 27 mm
Dimensjon DC-kontakt	YOGA 3
Vekt	278 g
Utgangsspenning	20,00 VDC
Utgangsstrøm	2 A
Effekt	40 W
Driftstemperatur	-20...+50°C

SV Snabbstartsguide

Laddare till bärbar dator

NBARF4511FBK

 För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/nbarf4511fbk

Dellista [Bild A]

- ① AC-adapter
- ② DC-kontakt
- ③ DC-kabel
- ④ AC-kabel

Installation av AC-adaptern [Bild B]

Anslut AC-kabeln ④ till AC-adaptern ①.

- ① Se originalbruksanvisningen för den bärbara datorn för korrekta anvisningar om anslutning av laddaren till enheten.

Produkten är nu klar för användning.

Ladda den bärbara datorn [Bild C]


1. Anslut AC-kabeln ④ till elnätet.
2. Anslut DC-kontakten ② till den bärbara datorn.

AC-adaptern laddar nu batteriet och förser den bärbara datorn med ström.

nedis

NBARF4511FBK

Laptop charger






ned.is/nbarf4511fbk



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch – The Netherlands

07/19



Specifikationer

Produkt	Laddare till bärbar dator 40 W
Artikelnummer	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensioner (l x b x h)	37 x 90 x 27 mm
Mått DC-kontakt	YOGA 3
Vikt	278 g
Utspänning	20,00 VDC
Utström	2 A
Effekt	40 W
Arbets temperatur	−20...+50°C

FI Pika-aloitusopas

Kannettavan tietokoneen laturi

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: <ned.is/nbarf4511fbk>

Osaluettelo [Kuva A]

- 1 Verkkolaite
- 2 Tasavirtaliitin
- 3 Tasavirtajohto
- 4 Vaihtovirtajohto

Vaihtovirtasovittimen asennus [Kuva B]

Yhdistä vaihtovirtajohto **4** verkkolaitteeseen **1**.

i Tarkista kannettavan tietokoneen käyttöohjeista oikeat ohjeet laturin kiinnittämisestä laitteeseen.

Tuote on nyt käyttövalmis.

Lataa kannettava tietokone [Kuva C]

- Yhdistä vaihtovirtajohto **4** pistorasiaan.
- Yhdistä tasavirtaliitin **2** kannettavaan tietokoneeseen. Verkkolaite lataa akun ja antaa virran kannettavaan tietokoneeseen.

Tekniset tiedot

Tuote	Kannettavien tietokoneiden laturi 40 W
Tuotenumero	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Mitat (p x l x k)	37 x 90 x 27 mm
Tasavirtaliittimen mitat	YOGA 3
Paino	278 g
Antojännite	20,00 VDC
Antovirta	2 A
Teho	40 W
Käyttölämpötila	−20...+50°C

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Φορτιστής φορητού υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: <ned.is/nbarf4511fbk>

Λίστα εξαρτημάτων [Εικόνα A]

- 1 Μετασχηματιστής AC
- 2 Συνδεσμος DC
- 3 Καλώδιο DC
- 4 Καλώδιο AC

Εγκατάσταση του μετασχηματιστή AC [Εικόνα Β]

Συνδέστε το καλώδιο AC **4** με τον μετασχηματιστή AC **1**.

i Παρακαλούμε διαβάστε το αυθεντικό εγχειρίδιο του φορητού υπολογιστή για τις σωστές οδηγίες της σύνδεσης του φορτιστή στη συσκευή.

Το προϊόν είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.

Φόρτιση του φορητού υπολογιστή [Εικόνα C]

- Συνδέστε το καλώδιο AC **4** στο ρεύμα.
- Συνδέστε το σύνδεσμο DC **2** στον φορητό υπολογιστή.

Ο μετασχηματιστής AC φορτίζει τώρα την μπαταρία και δίνει ρεύμα στον φορητό υπολογιστή.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Φορτιστής φορητού υπολογιστή 40 W
Αριθμός ειδους	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Διαστάσεις (μ x π x υ)	37 x 90 x 27 mm
Διαστάσεις συνδέσμου DC	YOGA 3
Βάρος	278 g
Τάση εξόδου	20,00 VDC
Ρεύμα εξόδου	2 A
Ισχύς	40 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	−20...+50°C

PL Przewodnik Szybki start

Ładowarka do laptopa

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: <ned.is/nbarf4511fbk>

Lista części [ryc. A]

- 1 Zasilacz sieciowy AC
- 2 Złącze DC
- 3 Kabel DC
- 4 Kabel AC

Instalacja zasilacza AC [ryc. B]

Podłącz kabel AC **4** do zasilacza AC **1**.

i Prosimy sprawdzić oryginalną instrukcję obsługi laptopa, gdzie zamieszczono instrukcje dotyczące podłączania ładowarki.

Produkt jest gotowy do użycia.

Naladuj laptop [ryc. C]

- Podłącz kabel AC **4** do sieci.
- Podłącz złącze DC **2** do laptopa.

Zasilacz AC ładuje teraz akumulator laptopa i zasila go.

Specyfikacja

Produkt	Ładowarka do laptopa 40 W
Numer katalogowy	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	37 x 90 x 27 mm
Wymiary złącza DC	YOGA 3

Waga	278 g
Napięcie wyjściowe	20,00 VDC
Prąd wyjściowy	2 A
Moc	40 W
Temperatura robocza	−20...+50°C

CS Rychlý návod

Nabíječka notebooku

Více informací najdete v rozšířené příručce online: <ned.is/nbarf4511fbk>

Seznam částí [obrázek A]

- 1 Adaptér střídavého proudu
- 2 Konektor stejnosměrného proudu
- 3 Kabel pro stejnosměrný proud
- 4 Kabel pro střídavý proud

Připojení adaptéru [obrázek B]

Připojte kabel pro střídavý proud **4** do adaptéru **1**.

i Podívejte se do originální příručky k notebooku, najdete v ní pokyny ohledně správného připojení nabíječky k zařízení.

Výrobek je nyní připraven k použití.

Nabíjení notebooku [obrázek C]

- Připojte kabel pro střídavý proud **4** do zásuvky.
- Připojte kabel pro stejnosměrný proud **2** do notebooku.

Adaptér nyní nabíjí baterii a napájí počítač.

Technické údaje

Produkt	Nabíječka notebooku 40 W
Číslo položky	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Rozměry (D × Š × V)	37 × 90 × 27 mm
Rozměry konektoru stejnosměrného proudu	YOGA 3
Hmotnost	278 g
Výstupní napětí	20,00 VDC
Výstupní proud	2 A
Napájení	40 W
Provozní teplota	−20...+50°C

HU Gyors beüzemelési útmutató

Laptop töltő

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: <ned.is/nbarf4511fbk>

Alkatrészlista [A kép]

- 1 Váltakozó áramú adapter
- 2 Egyenáramú csatlakozó
- 3 Egyenáramú kábel
- 4 Váltakozó áramú kábel

A váltakozó áramú adapter üzembe helyezésé [Kép B]

Kösse össze a váltakozó áramú kábelt **4** a váltakozó áramú adapterrel **1**.

i A laptop eredeti kézikönyvében pontos útmutatásokat talál arra vonatkozóan, hogyan kell a töltőt a készülékhez csatlakoztatni.

A termék ezzel készen áll a használatra.

A laptop töltése [Kép C]

- Csatlakoztassa a váltakozó áramú kábelt **4** a hálózathoz.
- Csatlakoztassa a váltakozó áramú csatlakozót **2** a laptophoz. A váltakozó áramú adapter ekkor tölteni kezdí az akkumulátort, és árammal látja el a laptopot.

Műszaki adatok

Termék	Laptop töltő 40 W
Cikkszám	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Méretetek (h x sz x m)	37 x 90 x 27 mm
Az egyenáramú csatlakozó méretei	YOGA 3
Súly	278 g
Kimeneti feszültség	20,00 VDC
Kimeneti áram	2 A
Teljesítmény	40 W
Üzemi hőmérséklet	−20...+50°C

EST Lühijuhend

Sülearvuti laadija

Lisateabe saamiseks vaadake põhjalikumat juhendit veebis: <ned.is/nbarf4511fbk>

Osade loend [joonis A]

- 1 Vahelduvvooluadapter
- 2 Alalisvoolupistik
- 3 Alalisvoolujuhe
- 4 Vahelduvvoolujuhe

Vahelduvvooluadapteri paigaldamine [joonis B]

Ühendage vahelduvvoolujuhe **4** vahelduvvooluadapteriga **1**.

i Vaadake sülearvuti originaaljuhendist, kuidas laadija õigesti seadmega ühendada.

Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

Sülearvuti laadimine [joonis C]

- Ühendage vahelduvvoolujuhe **4** vooluvõrku.
- Ühendage alalisvoolupistik **2** sülearvutiga.

Vahelduvvooluadapter laeb nüüd akut ja annab sülearvutile voolu.

Tehnilised andmed

Toode	Sülearvuti laadija 40 W
Artikli number	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Mõõtmed (p x l x k)	37 x 90 x 27 mm
Alalisvoolupistiku mõõtmed	YOGA 3
Kaal	278 g
Väljundpinge	20,00 VDC
Väljundvool	2 A
Võimsus	40 W
Töötemperatuur	−20...+50°C

RO Ghid rapid de inițiere

Încărcător pentru laptop

Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: <ned.is/nbarf4511fbk>

Lista pieselor [Imagine A]

- 1 Adaptor de CA
- 2 Conector de CC
- 3 Cablu de CC
- 4 Cablu de CA

Instalarea adaptorului de CA [Imagine B]

Conectați cablul de CA **4** la adaptorul de CA **1**.

i Vă rugăm să verificați manualul original al laptopului pentru

instrucțiunile corecte de conectare a încărcătorului la dispozitiv.

Produsul este acum pregătit pentru a fi folosit.

Încărcarea laptopului [Imagine C]

- Conectați cablul de CA **4** la rețeaua electrică.
- Conectați conectorul de CC **2** la laptop.

Acum, adaptorul de CA încarcă bateria și alimentează laptopul.

Specificații

Produs	Încărcător pentru laptop 40 W
Numărul articolului	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Dimensiuni (L x l x h)	37 x 90 x 27 mm
Dimensiunile conectorului de CC	YOGA 3
Greutate	278 g
Tensiune de ieșire	20,00 VDC
Curent de ieșire	2 A
Putere	40 W
Temperatură de funcționare	−20...+50°C

RU Краткое руководство по началу работы

Зарядное устройство для ноутбука

Дополнительную информацию можно найти в более подробном online-руководстве: <ned.is/nbarf4511fbk>

Перечень запасных деталей [Изображение A]

- 1 Адаптер переменного тока
- 2 Разъем постоянного тока
- 3 Кабель питания постоянного тока
- 4 Кабель питания переменного тока

Подсоединение адаптера переменного тока [Изображение B]

Подсоедините кабель питания переменного тока **4** к адаптеру переменного тока **1**.

i Инструкции по правильному подсоединению зарядного устройства к ноутбуку см. в оригинальной инструкции ноутбука.

Продукт готов к использованию.

Зарядка ноутбука [Изображение C]

- Подсоедините кабель питания переменного тока **4** к сети электропитания.
- Подсоедините разъем постоянного тока **2** к ноутбуку. Теперь адаптер переменного тока заряжает аккумуляторную батарею и питает ноутбук.

Технические характеристики

Продукт	Зарядное устройство для ноутбука 40 Вт
Артикульный номер	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Размеры (д x ш x в)	37 x 90 x 27 мм
Размеры разъема постоянного тока	YOGA 3
Вес	278 г
Выходное напряжение	20,00 VDC
Выходной ток	2 A
Мощность	40 Вт
Рабочая температура	−20...+50°C

TR Hızlı başlangıç kılavuzu

Dizüstü bilgisayar şarj cihazı

Daha fazla bilgi için ayrıntılı kılavuza çevrimiçi göz atın: <ned.is/nbarf4511fbk>

Parça listesi [Şekil A]

- 1 AC adaptör
- 2 DC konektör
- 3 DC kablosu
- 4 AC kablosu

AC adaptörün takılması [Şekil B]

AC kablosunu **4** AC adaptöre **1** bağlayın.

i Şarj cihazının cihaza doğru bir şekilde bağlamaya yönelik talimatlar için lütfen dizüstü bilgisayarın orijinal kılavuzuna bakın.

Ürün artık kullanıma hazırdır.

Dizüstü bilgisayarın şarj edilmesi [Şekil C]

- AC kablosunu **4** elektrik kaynağına bağlayın.
- DC konektörü **2** dizüstü bilgisayara bağlayın.

AC adaptör artık bataryayı şarj etmeye ve dizüstü bilgisayara güç vermeye başlar.

Teknik özellikler

Ürün	Dizüstü bilgisayar şarj cihazı 40 W
Ürün numarası	NBARF4511FBK
EAN	5412810314782
Boyutlar (U x G x Y)	37 x 90 x 27 mm
DC konektör boyutları	YOGA 3
Ağırlık	278 g
Çıkış voltajı	20,00 VDC
Çıkış akımı	2 A
Güç	40 W
Çalışma sıcaklığı	−20...+50°C

