

1. Jos mallissa ei ole vaihdon merkkivaloa, kiinnitä uuteen suodattimeen kuukausitarra ja merkitse kalenteriin muistutus suodattimen vaihtamisesta kuuden kuukauden päästä.
2. Poista vanha suodatinpatruuna tarttumalla siihen ja kääntämällä sitä vastapäivään noin 1/4 kierrosta.
3. Irrota uuden suodatinpatruunan päässä oleva suojus.
4. Aseta uusi suodatin suodatinpäähän.
5. Lukitse patruuna paikalleen kääntämällä sitä 1/4 kierrosta myötäpäivään.
6. Juoksuta annostelijasta vettä 6–8 minuutin ajan (11–15 litraa), jotta uusi suodatin puhdistuu ja jotta vesi ei pääse roiskumaan annostelijasta. Aluksi suodattimesta voi valua jonkin verran mustaa vettä, joka sisältää pieniä hiilihiukkasia. Tämä on normaalia.
7. Jääkaappimalleissa, joissa on suodattimen vaihdon merkkivalo, pidä annostelijan RESET WATER FILTER PAD (Nollaa vesisuodatin) -painiketta painettuna tai noudata muita laitteen käyttöoppaan ohjeita. Suodattimen merkkivalo on aina nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

TÄRKEÄÄ

- Älä käytä vettä, joka on mikrobiologisesti turvatonta tai jonka laatu ei ole tiedossa, ilman riittävää desinfiointia ennen järjestelmän käyttöä ja sen jälkeen.
- Lue seuraavat asennusohjeet ja noudata niitä.
- Älä asenna suodatinta, jos vedenpaine on yli 120 psi. Jos paine on yli 80 psi, asenna paineenrajoitusventtiili.
- Älä asenna suodatinta paikkaan, jossa voi muodostua vesi-isku. Jos vesi-isku on mahdollinen, asenna vesi-iskun vaimennin.
- Tarkoitettu käytettäväksi vain kylmällä vedellä (älä asenna kuumavesiputkiin), enimmäislämpötila 38 °C.
- Suojaa suodatin jäätymiseltä poistamalla patruuna, kun lämpötilan odotetaan laskevan alle 1 °C:seen.
- Suodatin on vaihdettava kuuden kuukauden välein normaalissa käytössä tai jos virtausnopeus laskee huomattavasti, sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin.