

EN Quick start guide

VSWI3482AT
HDMI Switch & Splitter

 For more information see the extended manual online: ned.is/vswi3482at

Intended use

The Nedis VSWI3482AT Splits 1 or switches between 2 HDMI signals, depending on the configuration. The product is exclusively intended for switching between HDMI signals using the switch button. Configuration A allows the user to switch between 2 different source devices on a single display. Configuration B allows the user to switch between 2 different display with a single source device. The product is not intended for professional use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- 1

1 HDMI port

2

Switch button
- 3

Status indicator LED

4

2 HDMI port

Safety instructions

-  **WARNING**
- Only use the product as described in this manual.
 - Do not use a damaged product.
 - Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
 - Do not expose the product to water or moisture.
 - Place the product on a stable and flat surface.
 - Do not drop the product and avoid bumping.
 - Do not open the product.
 - Keep the product out of reach from children.
 - Make a backup of your data prior to first use.

Connecting the product

- 1

Make sure all the devices you want to connect have been switched off.

1

Depending on the configuration you want to use, follow one of these instructions accordingly.

1

In configuration B, only one monitor can be used simultaneously.

Configuration A (image B)

- Plug 2 HDMI cables (not included) into A .
- Plug the other end of the HDMI cables into the source devices.
- Plug an HDMI cable (not included) into A .
- Plug the other end of the HDMI cable into a display.

Configuration B (image C)

- Plug 2 HDMI cables (not included) into A .
- Plug the other end of the HDMI cables into the displays.
- Plug an HDMI cable (not included) into A .
- Plug the other end of the HDMI cable into a source device.

Specifications

Product	HDMI Switch & Splitter
Article number	VSWI3482AT
Dimensions (l x w x h)	51 x 48 x 20 mm
Resolution	Up to 4K2K at 60 Hz
Data rate	5,4 Gbps
HDMI type	HDMI 19 pin female

DE Kurzanleitung

VSWI3482AT
HDMI Switch & Splitter

 Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/vswi3482at

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nedis VSWI3482AT splittet 1 HDMI-Signal auf oder schaltet 2 HDMI-Signalen um, je nach Konfiguration. Das Produkt ist allein zum Umschalten zwischen HDMI-Signalen mithilfe des Schaltknopfs gedacht. Konfiguration A ermöglicht dem Benutzer, zwischen 2 verschiedenen Quellgeräten auf einer Anzeige umzuschalten. Konfiguration B ermöglicht dem Benutzer, zwischen 2 unterschiedlichen Anzeigen mit einem einzelnen Quellgerät umzuschalten. Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- 1

1 HDMI-Anschluss

2

Umschalter
- 3

Statusanzeige-LED

4

2 HDMI-Anschluss

Sicherheitshinweise

-  **WARNING**
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
 - Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.
 - Setzen Sie das Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
 - Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
 - Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
 - Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
 - Öffnen Sie das Produkt nicht.
 - Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.
 - Erstellen Sie vor der ersten Verwendung ein Backup Ihrer Daten.

Verbinden des Produkts

- 1

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie verbinden wollen, ausgeschaltet sind.

1

Befolgen Sie abhängig von der gewünschten Konfiguration die entsprechenden Anweisungen.

1

In der Konfiguration B kann nur ein Monitor gleichzeitig verwendet werden.

Konfiguration A (Abbildung B)

- Schließen Sie 2 HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A  an.
- Verbinden Sie die anderen Enden der HDMI-Kabel mit den Quellgeräten.
- Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A  an.
- Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels einer Anzeige.

Konfiguration B (Abbildung C)

- Schließen Sie 2 HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A  an.
- Verbinden Sie das andere Ende der HDMI-Kabel mit den Anzeigen.
- Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A  an.
- Verbinden Sie die anderen Enden des HDMI-Kabels mit einem Quellgerät.

Spezifikationen

Produkt	HDMI Switch & Splitter
Artikelnummer	VSWI3482AT
Größe (L x B x H)	51 x 48 x 20 mm
Auflösung	Bis zu 4K2K bei 60 Hz
Datenrate	5,4 Gbps
HDMI Typ	HDMI 19-Pin-Buchse

FR Guide de démarrage rapide

VSWI3482AT
Commuteur et séparateur HDMI

 Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/vswi3482at

Utilisation prévue

Le VSWI3482AT Nedis sépare 1 ou commute entre 2 signaux HDMI, en fonction de la configuration. Le produit est exclusivement destiné à commuter entre des signaux HDMI à l'aide du bouton de commutation. La configuration A permet à l'utilisateur de commuter entre 2 appareils sources différents sur un seul écran. La configuration B permet à l'utilisateur de commuter entre 2 écrans différents avec un seul appareil source. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- 1

1 Port HDMI

2

Bouton de commutation
- 3

Voyant LED d'état

4

2 Port HDMI

Consignes de sécurité

-  **AVERTISSEMENT**
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
 - Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
 - N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
 - Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
 - Placez le produit sur une surface stable et plane.
 - Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
 - Ne pas ouvrir le produit.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants.
 - Effectuez une sauvegarde de vos données avant la première utilisation.

Connecter le produit

- 1

Assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez connecter soient hors tension.

1

Selon la configuration que vous souhaitez utiliser, suivez l'une de ces instructions en conséquence.

1

En configuration B, un seul écran peut être utilisé simultanément.

Configuration A (image B)

- Branchez 2 câbles HDMI (non inclus) dans A .
- Branchez l'autre extrémité des câbles HDMI dans les appareils sources.
- Branchez un câble HDMI (non inclus) dans A .
- Branchez l'autre extrémité du câble HDMI à un écran.

Configuration B (image C)

- Branchez 2 câbles HDMI (non inclus) dans A .
- Branchez l'autre extrémité des câbles HDMI aux écrans.
- Branchez un câble HDMI (non inclus) dans A .
- Branchez l'autre extrémité du câble HDMI à un appareil source.

Spécifications

Produit	Commuteur et séparateur HDMI
Article numéro	VSWI3482AT
Dimensions (L x l x H)	51 x 48 x 20 mm
Résolution	Jusqu'à 4K2K à 60 Hz
Débit de données	5,4 Go/s
Type HDMI	HDMI 19 broches femelle

NL Verkorte handleiding

VSWI3482AT
HDMI Schakelaar & Splitter

 Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/vswi3482at

Bedoeld gebruik

De Nedis VSWI3482AT splitst 1 of schakelt tussen 2 HDMI-signalen, afhankelijk van de configuratie. Het product is uitsluitend bedoeld voor het schakelen tussen HDMI-signalen met behulp van de schakelknop. Configuratie A stelt de gebruiker in staat om tussen 2 verschillende bronapparaten op een enkele display te schakelen. Configuratie B stelt de gebruiker in staat om tussen 2 verschillende displays met een enkel bronapparaat te schakelen. Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- 1

1 HDMI-poort

2

Schakelknop
- 3

Statusindicatie LED

4

2 HDMI-poort

Veiligheidsvoorschriften

-  **WAARSCHUWING**
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
 - Neem een beschadigd product niet in gebruik.
 - Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
 - Stel het product niet bloot aan water of vocht.
 - Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
 - Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
 - Open het product niet.
 - Houd het product buiten bereik van kinderen.
 - Maak voor het eerste gebruik een back-up van uw gegevens.

Het product aansluiten

- 1

Controleer of alle apparaten die u wilt aansluiten uitgeschakeld zijn.

1

Volg een van deze instructies overeenkomstig de configuratie die u wilt gebruiken.

1

In configuratie B, kan slechts een monitor tegelijkertijd worden gebruikt.

Configuratie A (afbeelding B)

- Sluit 2 HDMI-kabels (niet meegeleverd) aan op A .
- Sluit het andere eind van de HDMI-kabels aan op de bronapparaten.
- Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op A .
- Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op een display.

Configuratie B (afbeelding C)

- Sluit 2 HDMI-kabels (niet meegeleverd) aan op A .
- Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabels aan op de displays.
- Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op A .
- Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op een bronapparaat.

Specificaties

Product	HDMI Schakelaar & Splitter
Artikelnummer	VSWI3482AT
Afmetingen (l x b x h)	51 x 48 x 20 mm
Resolutie	Maximaal 4K2K bij 60 Hz
Gegevenssnelheid	5,4 Gbps
HDMI type	HDMI 19-pins vrouwelijk

IT Guida rapida all'avvio

VSWI3482AT
Commutatore e splitter HDMI

 Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/vswi3482at

Uso previsto

Nedis VSWI3482AT separa 1 o commuta 2 segnali HDMI a seconda della configurazione. Il prodotto è inteso esclusivamente per la commutazione di segnali HDMI utilizzando il pulsante di commutazione. La configurazione A consente all'utente di commutare fra 2 dispositivi sorgente differenti su un singolo display. La configurazione B consente all'utente di commutare fra 2 display differenti con un singolo dispositivo sorgente. Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- 1

1 Porta HDMI

2

Pulsante di commuta-
zione
- 3

Spia LED di stato

4

2 Porta HDMI

Istruzioni di sicurezza

-  **ATTENZIONE**
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
 - Non utilizzare un prodotto danneggiato.
 - Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
 - Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
 - Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
 - Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
 - Non aprire il prodotto.
 - Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
 - Eseguire un backup dei dati prima del primo utilizzo.

Collegamento del prodotto

- 1

Assicurarsi che tutti i dispositivi che si desidera collegare siano stati spenti.

1

A seconda della configurazione che si desidera utilizzare, seguire le istruzioni pertinenti.

1

In configurazione B, è possibile utilizzare un solo monitor alla volta.

Configurazione A (immagine B)

- Collegare 2 cavi HDMI (non inclusi) in A .
- Collegare l'altra estremità dei cavi HDMI ai dispositivi sorgente.
- Collegare un cavo HDMI (non incluso) a A .
- Collegare l'altra estremità del cavo HDMI a un display.

Configurazione B (immagine C)

- Collegare 2 cavi HDMI (non inclusi) in A .
- Collegare l'altra estremità dei cavi HDMI ai display.
- Collegare un cavo HDMI (non incluso) a A .
- Collegare l'altra estremità del cavo HDMI a un dispositivo sorgente.

Specifiche

Prodotto	Commutatore e splitter HDMI
Numero articolo	VSWI3482AT
Dimensioni (p x l x a)	51 x 48 x 20 mm
Risoluzione	Fino a 4K2K a 60 Hz
Velocità dati	5,4 Gbps
Tipo HDMI	HDMI femmina 19 poli

ES Guía de inicio rápido

VSWI3482AT
Conmutador y divisor HDMI

 Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/vswi3482at

Uso previsto por el fabricante

Nedis VSWI3482AT divide 1 o commuta entre 2 señales HDMI dependiendo de la configuración. El producto está diseñado exclusivamente para conmutar entre señales HDMI empleando el botón de commutación. La configuración A permite al usuario alternar entre 2 dispositivos fuente distintos en una única pantalla. La configuración B permite al usuario alternar entre 2 pantallas distintas con un único dispositivo fuente. El producto no está diseñado para un uso profesional. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- 1

1 Puerto HDMI

2

Botón conmutar
- 3

Indicador LED de estado

4

2 Puerto HDMI

Instrucciones de seguridad

-  **ADVERTENCIA**
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
 - Nunca utilice un producto dañado.
 - No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
 - No exponga el producto al agua o a la humedad.
 - Coloque el producto en una superficie estable y plana.
 - No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
 - No abra el producto.
 - Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
 - Antes de utilizarlo por primera vez, haga una copia de seguridad de sus datos.

Cómo conectar el producto

- 1

Asegúrese de que todos los dispositivos que quiere conectar se hayan apagado.

1

En función de la configuración que desee utilizar, siga las instrucciones correspondientes.

1

En la configuración B, solo se puede usar un monitor a la vez.

Configuración A (imagen B)

- Enchufe 2 cables HDMI (no incluidos) en A .
- Enchufe el otro extremo de los cables HDMI a los dispositivos fuente.
- Enchufe un cable HDMI (no incluido) en A .
- Enchufe el otro extremo del cable HDMI a una pantalla.

Configuración B (imagen C)

- Enchufe 2 cables HDMI (no incluidos) en A .
- Enchufe el otro extremo de los cables HDMI a las pantallas.
- Enchufe un cable HDMI (no incluido) en A .
- Enchufe el otro extremo del cable HDMI a un dispositivo fuente.

Especificaciones

Producto	Conmutador y divisor HDMI
Número de artículo	VSWI3482AT
Dimensiones (L x An x Al)	51 x 48 x 20 mm
Resolución	Hasta 4K2K a 60 Hz
Tasa de datos	5,4 Gbps
Tipo de HDMI	HDMI de 19 pines hembra

PT Guia de iniciação rápida

VSWI3482AT
Interruptor e repartidor HDMI

 Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/vswi3482at

Utilização prevista

O VSWI3482AT da Nedis reparte 1 ou alterna entre sinais HDMI 2, dependendo da configuração. Este produto destina-se exclusivamente a comutar entre sinais HDMI utilizando o botão de comutação. A configuração A permite ao utilizador alternar entre 2dispositivos fonte distintos num único ecrã. A configuração B permite ao utilizador alternar entre 2 ecrãs distintos com um único dispositivo fonte. O produto não se destina a utilização profissional. Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

- 1

1 Porta HDMI

2

Botão de comutação
- 3

LED indicador de estado

4

2 Porta HDMI

Instruções de segurança

-  **AVISO**
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
 - Não utilize um produto danificado.
 - Não exponha o produto à luz solar direta, chamas expostas ou calor.
 - Não exponga o produto à água ou humidade.
 - Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
 - Não deixe cair o produto e evite impactos.
 - Não abra o produto.
 - Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
 - Faça um backup dos seus dados antes da primeira utilização.

Ligar o produto

- 1

Certifique-se de que todos os dispositivos com os quais pretende estabelecer a ligação estão desligados.

1

Dependendo da configuração que pretende utilizar, siga estas instruções em conformidade.

1

Na configuração B, apenas pode ser utilizado um monitor de cada vez.

Configuração A (imagem B)

- Ligue os cabos HDMI 2 (não incluídos) a A .
- Ligue a outra extremidade dos cabos HDMI aos dispositivos fonte.
- Ligue um cabo HDMI (não incluído) a A .
- Ligue a outra extremidade do cabo HDMI a um ecrã.

Configuração B (imagem C)

- Ligue os cabos HDMI 2 (não incluídos) a A .
- Ligue a outra extremidade dos cabos HDMI aos ecrãs.
- Ligue um cabo HDMI (não incluído) a A .
- Ligue a outra extremidade do cabo HDMI a um dispositivo fonte.

Especificações

Produto	Interruptor e repartidor HDMI
Número de artigo	VSWI3482AT
Dimensões (c x l x a)	51 x 48 x 20 mm
Resolução	Até 4K2K a 60 Hz
Taxa de dados	5,4 Gbps
Tipo HDMI	HDMI 19 pinos fêmea

SV Snabbstartsguide

VSWI3482AT
HDMI-omkopplare och splitter

 För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/vswi3482at

Avsedd användning

Nedis VSWI3482AT splittar 1 eller växlar mellan 2 HDMI-signaler, avhängigt konfigurationen. Produkten är uteslutande avsedd att användas för växling mellan HDMI-signaler med användning av växlingsknappen. Konfiguration A möjliggör för användaren att växla mellan 2 olika signalkällor på en enda display. Konfiguration B möjliggör för användaren att växla mellan 2 olika displayer till en enda signalkälla. Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning. Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

- 1

1 HDMI-port

2

Växlingsknapp
- 3

LED-statusindikator

4

2 HDMI-port

Säkerhetsanvisningar

-  **VARNING**
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
 - Använd inte en skadad produkt.
 - Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
 - Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
 - Placera produkten på en stabil och plan yta.
 - Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
 - Öppna inte produkten.
 - Förvara produkten utom räckhåll för barn.
 - Säkerhetskopiera dina data före första användningen.

Att ansluta produkten

- 1

Se till att alla enheter som du vill ansluta är avstängda.

1

Följ en av dessa anvisningar avhängigt den konfiguration du önskar använda.

1

Endast en monitor åt gången kan användas i konfiguration B.

Konfiguration A (bild B)

- Anslut 2 HDMI-kablar (medföljer ej) till A .
- Anslut HDMI-kablarnas andra ändar till signalkällorna.
- Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) till A .
- Anslut HDMI-kabelns andra ända till en display.

Konfiguration B (bild C)

- Anslut 2 HDMI-kablar (medföljer ej) till A .
- Anslut HDMI-kablarnas andra ändar till displayerna.
- Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) till A

FI	Pika-aloitusopas
----	------------------

HDMI-vaihtaja ja VSWI3482AT -jakaja

-
- Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkoversiosta: **ned.is/vswi3482at**

Käyttötarkoitus

Nedis VSWI3482AT jakaa 1 HDMI-signaalin tai vaihtaa 2 HDMI-signaalin välillä, määrittystä riiptuen. Tuote on tarkoitettu ainoastaan HDMI-signaalien välillä vaihtamiseen vaihtopainiketta käyttäen. Määrittyskellä A käyttäjä voi vaihtaa 2 eri lähdelaitteen välillä yhdellä näytöllä. Määrittyskellä B käyttäjä voi vaihtaa 2 eri näyttön välillä yhdellä lähdelaitteella. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Tuoteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

-
-
-
-

1 HDMI-portti2 Vaihtopainike3 Tilan LED-merkkivalo4 2 HDMI-portti

Turvallisuusohjeet

-
- VAROITUS
- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatus mukaisesti.
 - Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
 - Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotullelle tai kuumuudelle.
 - Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
 - Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
 - Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
 - Älä avaa tuotetta.
 - Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
 - Varmuuskopioi tietosi ennen ensimmäistä käyttöä.

Tuotteen yhdistäminen

-
-
-
-

1 Varmista, että kaikki laitteet, jotka haluat yhdistää, on kytketty pois päältä.2 Noudata jotakin seuraavista ohjeista sen mukaisesti, mitä määrittystä haluat käyttää.3 Määrittysessä B vain yhtä näyttöä voi käyttää samanaikaisesti.

Määrittys A (kuvat B)

-
-
-
-

1. Kytke 2 HDMI-kaapelia (eivät sisällä toimitukseen) porttiin A⁴.2. Kytke HDMI-kaapeliin toiset päät lähdelaitteisiin.3. Kytke HDMI-kaapeli (ei sisällä toimitukseen) porttiin A¹.4. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää näyttöön.

Määrittys B (kuvat C)

-
-
-
-

1. Kytke 2 HDMI-kaapelia (eivät sisällä toimitukseen) porttiin A⁴.2. Kytke HDMI-kaapeliin toiset päät näyttöihin.3. Kytke HDMI-kaapeli (ei sisällä toimitukseen) porttiin A¹.4. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää lähdelaitteeseen.

Tekniset tiedot

Tuote	HDMI-vaihtaja ja -jakaja
Tuotenumro	VSWI3482AT
Mitat (p x l x k)	51 x 48 x 20 mm
Resoluutio	Enintään 4K2K 60 Hz:lla
Tiedonsiirtonopeus	5,4 Gbps
HDMI-tyyppi	HDMI 19-nastainen naaras

NO	Hurtigguide
----	-------------

HDMI-bryter og VSWI3482AT splitter

-
- For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/vswi3482at**

Tiltenkt bruk

Nedis VSWI3482AT splitter 1 eller bytter mellom 2 HDMI-signaler, avhengig av konfigurasjonen. Produktet er utelukkende beregnet til at skifte mellom HDMI-signaler med bryterknappen. Konfigurasjon A lar brukeren bytte mellom 2 ulike kildeenheter på én enkelt skjerm. Konfigurasjon B lar brukeren bytte mellom 2 forskjellige skjermar med én enkelt kildeenhet. Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

-
-
-
-

1 HDMI-port2 Bryterknapp3 Statusindikatorlys4 2 HDMI-port

Sikkerhetsinstruksjoner

-
- ADVARSEL
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
 - Ikke bruk et skadet/ødelagt produkt.
 - Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
 - Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
 - Udsæt ikke produktet for direkte sollys, flammer eller varme.
 - Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
 - Ikke åpne produktet.
 - Hold produktet utilgjengelig for barn.
 - Lag en sikkerhets kopi av dataene dine før første bruk.

Tilkobling av produktet

-
-
-
-

1 Sørg for at alle enhetene du vil koble til er slått av.2 Følg en av disse instruksjonene i henhold til konfigurasjonen du vil bruke.3 I konfigurasjon B kan bare én skjerm brukes samtidig.

Konfigurasjon A (bilde B)

-
-
-
-

1. Koble 2 HDMI-kabler (ikke inkludert) inn i A⁴.2. Koble den andre enden av HDMI-kablene inn i kildeenhetene.3. Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) inn i A¹.4. Koble den andre enden av HDMI-kabelen inn i en skjerm.

Konfigurasjon B (bilde C)

-
-
-
-

1. Koble 2 HDMI-kabler (ikke inkludert) inn i A⁴.2. Koble den andre enden av HDMI-kablene inn i skjermene.3. Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) inn i A¹.4. Koble den andre enden av HDMI-kabelen inn i en kildeenhet.

Spesifikasjoner

Produkt	HDMI-bryter og splitter
Artikkelnummer	VSWI3482AT
Dimensjoner (L x B x H)	51 x 48 x 20 mm
Opplesning	Opptil 4K2K ved 60 Hz
Datafrekvens	5,4 Gbps
HDMI-type	HDMI 19-pinn ers hunn

Tuote	HDMI-vaihtaja ja -jakaja
Tuotenumro	VSWI3482AT
Mitat (p x l x k)	51 x 48 x 20 mm
Resoluutio	Enintään 4K2K 60 Hz:lla
Tiedonsiirtonopeus	5,4 Gbps
HDMI-tyyppi	HDMI 19-nastainen naaras

DA	Vejledning til hurtig start
----	-----------------------------

HDMI-omskifter og VSWI3482AT -splitter

-
- Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/vswi3482at**

Tilsigtet brug

Nedis VSWI3482AT splitter 1 eller skifter mellem 2 HDMI-signaler, afhængigt af konfigurationen. Produktet er udelukkende beregnet til at skifte mellem HDMI-signaler ved hjælp af omskifterknappen. Konfiguration A lader brugeren skifte mellem 2 forskellige kildeenheder på en enkelt skærm. Konfiguration B lader brugeren skifte mellem 2 forskellige skærme med en enkelt kildeenhed. Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

-
-
-
-

1 HDMI-port3 Statusindikator LED2 Omskifterknap4 2 HDMI-port

Sikkerhedsinstruktioner

-
- ADVARSEL
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
 - Anvend ikke et beskadiget produkt.
 - Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
 - Placer produktet på en stabil og flad overflade.
 - Tab ikke produktet og undgå at støde det.
 - Åbn ikke produktet.
 - Hold produktet uden for børns rækkevidde.
 - Lav en backup af din data forud for første brug.

Tilslutning af produktet

-
-
-
-

1 Sørg for at slukke alle de enheder, du vil tilslutte.2 Afhængig af konfigurationen, du ønsker at bruge, skal du følge en af disse instruktioner.3 Under konfiguration B kan kun én skærm bruges simultant.

Konfiguration A (billede B)

-
-
-
-

1. Sæt 2 HDMI-kabler (medfølger ikke) ind i A⁴.2. Slut den anden ende af HDMI-kablerne til kildeenhederne.3. Sæt et HDMI-kabel (medfølger ikke) ind i A¹.4. Slut den anden ende af HDMI-kablet til en skærm.

Konfiguration B (billede C)

-
-
-
-

1. Sæt 2 HDMI-kabler (medfølger ikke) ind i A⁴.2. Slut den anden ende af HDMI-kablerne til skærmene.3. Sæt et HDMI-kabel (medfølger ikke) ind i A¹.4. Slut den anden ende af HDMI-kablet til en kildeenhed.

Specifikationer

Produkt	HDMI-omskifter og -splitter
Varenummer	VSWI3482AT
Mål (l x b x h)	51 x 48 x 20 mm
Oplesning	Op til 4K2K ved 60 Hz
Datahastighed	5,4 Gbps
HDMI-type	HDMI 19-bens hunstik

Termék	HDMI kapcsoló és elosztó
Cikkszám	VSWI3482AT
Méretek (h x sz x m)	51 x 48 x 20 mm
Felbontás	Akár 4K2K 60 Hz-en
Adatátviteli sebesség	5,4 Gbps
HDMI típus	HDMI 19 pólusú csatlakozóhévely

HU	Gyors beüzemelési útmutató
----	----------------------------

HDMI kapcsoló és VSWI3482AT elosztó

-
- További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/vswi3482at**

Tervezett felhasználás

Nedis VSWI3482AT elosztja 1 vagy átkapcsol a 2 HDMI jelek között, a konfigurációtól függően. A termék kizárólag a HDMI jelek közötti átkapcsolásra használható a kapcsoló gombbal. A A konfigurációnál a felhasználó a 2 között különböző forráseszközök között válthat át egy kijelzőn. A B konfigurációnál a felhasználó a 2 különböző kijelzők között válthat át egy forrás eszköz használatával. A termék nem professzionális használatra készült. A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállás és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

-
-
-
-

1 HDMI port3 Állapotjelző LED2 Kapcsoló gomb4 2 HDMI port

Biztonsági utasítások

-
-
-
-

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használni.
- Sérült terméket ne használni.
- Ne tegye le a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ne nyissa ki a terméket.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Az első használat előtt készítsen biztonsági mentést az adatairól.

A termék csatlakoztatása

-
-
-
-

1 Bizonyosodjon meg arról, hogy minden csatlakoztatni kívánt eszköz ki van csatlolva.2 A használni kívánt konfigurációtól függően kövesse megfelelően az útmutatások egyikét.3 A B konfigurációnál egyidejűleg csak egy monitor használható.

A konfiguráció (B kép)

-
-
-
-

1. Dugjon be akár 2 HDMI kábelt (nem tartozék) az A⁴-ba.2. Dugja be a HDMI kábelének másik végét a forrás eszközbe.3. Dugjon be egy HDMI kábelt (nem tartozék) a A¹ aljzatba.4. Dugja be a HDMI kábel másik végét a kijelzőbe.

B konfiguráció (C kép)

-
-
-
-

1. Dugjon be akár 2 HDMI kábelt (nem tartozék) az A⁴-ba.2. Dugja be a HDMI kábelek másik végét a kijelzőkbe.3. Dugjon be egy HDMI kábelt (nem tartozék) a A¹ aljzatba.4. Dugja be a HDMI kábel másik végét egy forrás eszközbe.

Műszaki adatok

Termék	HDMI kapcsoló és elosztó
Cikkszám	VSWI3482AT
Méretek (h x sz x m)	51 x 48 x 20 mm
Felbontás	Akár 4K2K 60 Hz-en
Adatátviteli sebesség	5,4 Gbps
HDMI típus	HDMI 19 pólusú csatlakozóhévely

PL	Przewodnik Szybki start
----	-------------------------

Przełącznik i rozdzielacz sygnału HDMI

-
- Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/vswi3482at**

Przeznaczenie

Nedis VSWI3482AT rozdziela sygnał 1 lub przełącza sygnały HDMI 2, w zależności od konfiguracji. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przełączania pomiędzy sygnałami DVI za pomocą przycisku przełączającego. Konfiguracja A pozwala użytkownikowi przełączać się między 2 różnymi urządzeniami źródłowymi na jednym monitorze. Konfiguracja B pozwala użytkownikowi przełączać się między 2 różnymi monitorami na jednym urządzeniu źródłowym. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

-
-
-
-

1 Gniazdo HDMI3 LEDowy wskaźnik stanu2 Przełącznik4 2 Gniazdo HDMI

Instrukcje bezpieczeństwa

-
-
-
-

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go. Produktu nie wolno otwierać.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed pierwszym użyciem zrób kopię zapasową danych.

Podłączanie produktu

-
-
-
-

1 Upewnij się, że wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć, zostały wyłączone.2 W zależności od wybranej konfiguracji postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.3 W konfiguracji B jednocześnie można używać tylko jednego monitora.

Konfiguracja A (ryc. B)

-
-
-
-

1. Podłącz 2 kable HDMI (brak w zestawie) do A⁴.2. Podłącz drugą końcówkę kabli HDMI do urządzeń źródłowych.3. Podłącz kable HDMI (brak w zestawie) do A¹.4. Podłącz drugą końcówkę kabla HDMI do monitora.

Konfiguracja B (ryc. C)

-
-
-
-

1. Podłącz 2 kable HDMI (brak w zestawie) do A⁴.2. Podłącz drugą końcówkę kabli HDMI do monitorów.3. Podłącz kable HDMI (brak w zestawie) do A¹.4. Podłącz drugą końcówkę kabla HDMI do urządzenia źródłowego.

Specyfikacja

Produkt	Przełącznik i rozdzielacz sygnału HDMI
Numer katalogowy	VSWI3482AT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	51 x 48 x 20 mm
Rozdzielczość	Do 4K2K przy 60 Hz
Szybkość danych	5,4 Gbps
Typ HDMI	HDMI 19 styków, żeńskie

EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
----	---------------------------

HDMI Διακόπτης & Splitter

-
- Για περισσότερές πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/vswi3482at**

Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis VSWI3482AT διαχωρίζει 1 ή αλλάζει ανάμεσα σε 2 HDMI σήματα, ανάλογα τη διαμόρφωση. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εναλλαγή μεταξύ σημάτων HDMI με το κουμπί διακόπτη. Η διαμόρφωση Α επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει ανάμεσα σε 2 διαφορετικές συσκευές σε μία οθόνη. Η διαμόρφωση Β επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει ανάμεσα σε 2 διαφορετικές οθόνες από μία συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα Α)

-
-
-
-

1 Θύρα HDMI3 LED ένδειξη2 Κουμπί λειτουργίας4 2 Θύρα HDMI

Οδηγίες ασφάλειας

-
-
-
-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με βλάβη.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμικά στοιχεία.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Τοποθε