

Turvallisuusohjeet

A VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiikirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

- Käytä tuotetta vain tässä asiikirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönsäemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Irrota tuote virtalähteestä ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Tarkista aina, että tuotteen jännite vastaa verkkojännitettä.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Irrota tuote pistorasiasta, kun laitteesi on ladattu tai et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
- Pistorasian tulee olla helpokäyttöisessä paikassa, lähellä tuotetta.
- Älä käytä lataamiseen vaurioitunutta tai viallista USB-kaapelia. Se voi vaurioittaa tuotetta ja vahingoittaa laitteitasi.
- Lopeta lataaminen, jos tuote lämpenee liikaa.

Tuotteen käyttäminen

- Kytke laturi pistorasiaan.
- Työnnä USB-kaapelin toinen pää USB-latausporttiin ja toinen pää laitteeseen, jota haluat ladata.
- Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

Hurtigguide

USB C-vegglader

A For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

Tiltenkt bruk
USB-veggladeren er ment å brukes til å lade nettbrett, smarttelefoner og mange andre USB-enheter, uten behov for PC eller bærbar PC. USB-laderen konverterer spenninger fra 100-240 VAC til 5,0 VDC - 20,0 VDC og er veldig praktisk på jobben, hjemme eller når du er ute og reiser.
Produker er bare tiltenkt innendørs bruk.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Produkt	USB C-vegglader
Artikkelnummer	WCPD65W110BK / WCPD65W110WT
Inngangsspenning	100 - 240 VAC
Inngang for vekselstrømfrekvens	50/60 Hz / 1,5 A
Utgangsspenning (PD 18 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC
Utgangsspenning (PD 65 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC / 15,0 VDC / 20,0 VDC
Utgangsstrøm (PD 18 W)	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
Utgangsstrøm (PD 65 W)	3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,25 A
Utgangseffekt (PD 18 W)	15,0 W / 18,0 W / 18,0 W
Utgangseffekt (PD 65 W)	15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 65,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88,27 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	75,31 %
Strømforkbruk uten belastning	0,141 W

Hoveddele (bilde A)

- Lader
- Utskiftbar kontakt

Sikkerhetsinstruksjoner

- Sorg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet for du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.

- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet fra strømkilden og eventuelt annet utstyr.
- Kontroller alltid at spenningen på produktet samsvarer med nettspenningen.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kablen. Hold alltid i støpselet når du trekker.
- Koble fra produktet når enheten din er ladet, eller hvis du ikke har tenkt å bruke produktet på lengre tid.

- Strømtakket må være lett tilgjengelig og i nærheten av produktet.
- Bruk aldri en skadet eller defekt USB-kabel for lading. Dette kan skade produktet og enheten din.
- Stopp ladingen hvis produktet blir for varmt.

Bruk av produktet

- Koble laderen til stikkontaktten.
- Sett USB-kabelen inn i USB-ladeporten og den andre enden i enheten du vil lade.
- Koble fra laderen når den ikke er i bruk.

Vejlledning til hurtig start

A Yderligere oplysninger findes i den uvidede manual online: **ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

Tilsigtet brug

USB-vægladeren er beregnet til at oplade tablets, smartphones og mange andre USB-enheder, uden brug for en PC eller bærbar computer. USB-opladeren omdanner spændinger fra 100 til 240 V AC til 5,0 V DC - 20,0 VDC og er meget praktisk på kontorer, derhjemme eller under rejser.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Produkt	USB-C-væglader
Varenummer	WCPD65W110BK / WCPD65W110WT
Indgangsspænding	100 - 240 VAC
Input AC-frekvens	50/60 Hz / 1,5 A
Udgangsspenning (PD 18 W)	5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC
Udgangsspænding (PD 65 W)	5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC
Udgangsstrøm (PD 18 W)	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
Udgangsstrøm (PD 65 W)	3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,25 A
Udgangsstrøm (PD 18 W)	15,0 W / 18,0 W / 18,0 W
Udgangsstrøm (PD 65 W)	15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 65,0 W
Gennemsnitlig aktiv frekvens	88,27 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	75,31 %
Strømforkbrug ved omgang	0,141 W

Hoveddele (billede A)

- Oplader
- Udskifteligt stik

Sikkerhedsinstruktioner
A ADVARSEL

- Sorg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Afbryd produktet fra stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Kontrollér altid, at produktets spænding stemmer overens med netspændingen.
- Tag ikke produktet ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket, og træk det.
- Frakobl produktet, når din enhed er opladet, eller hvis du ikke planlægger at bruge produktet gennem en længere periode.
- Stikkontakten skal placeres tæt på produktet og skal være let tilgængelig.
- Brug aldrig et beskadiget eller defekt USB-kabel til opladning. Dette kan beskadige produktet og skade din enhed.
- Standt opladningsprocessen, hvis produktet bliver for varmt.

Brug af produktet

- Sæt opladeren direkte i stikkontakten.
- Sæt USB-kablet ind i USB-opladningsporten, og den anden ende til den enhed, du vil oplade.
- Frakobl opladeren, når den ikke er i brug.

HU Gyors beüzemelési útmutató

USB-C típusú fali töltő

A További információért lásd a bővíttet online kézikönyvet: **ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

Tervezett felhasználás

Az USB fali töltő táblagépek, okostelefonok és számos más USB-készülék töltésére szolgál anélkül, hogy PC-re vagy laptopra lenne szükség. Az USB töltő a 100–240 V-os váltakozó áramú feszültséget átalakítja 5,0 V - 20,0 V-os egyenáramú feszültséggé, és nagyon kényelmes irodában, otthon, vagy utazáskor.
A termék beltéri használatra készült.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Termék	USB-C típusú fali töltő
Cikkszám	WCPD65W110BK / WCPD65W110WT
Bemeneti feszültség	100 - 240 VAC
Váltakozó áramú bemeneti feszültség	50/60 Hz / 1,5 A
Kimeneti feszültség (PD 18 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC
Kimeneti feszültség (PD 65 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC / 15,0 VDC / 20,0 VDC
Kimeneti áram (PD 18 W)	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
Kimeneti áram (PD 65 W)	3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,25 A
Kimeneti teljesítmény (PD 18 W)	15,0 W / 18,0 W / 18,0 W
Kimeneti teljesítmény (PD 65 W)	15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 65,0 W
Átlagos aktiv hatásfok	88,27 %
Hatásfok alacsony terhelésnél (10%)	75,31 %
Terhelés nélküli áramfogyasztás	0,141 W

Fő alkatrészek (A kép)

- Töltő
- Cserélhető csatlakozódugó

Biztonsági utasítások

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen olvassa és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A termékét csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal szerelje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szerelheti az áramutés kockázatának csökkentése érdekében.
- Övja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ha probléma merül fel, válassa le a terméket a hálózati csatlakozáljatról és más berendezésekről.
- Mindig ellenőrizze, hogy a termék feszültsége megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a terméket a csatlakozáljból. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- Húzza ki a termék csatlakozódugóját, miután a készülék feltöltődött, vagy ha hosszabb ideig nem tervezi a termék használatát.
- A hálózati csatlakozáljat legyen a termék közelében és könnyen hozzáférhető helyen.
- Soha ne használjon töltésre sérült vagy hibás USB-kábelt. Ez kárt tehet a termékben, és megrongálhatja a készülékét.
- Állítsa le a töltési folyamatot, ha a termék túlságosan felmelegszik.

A termék használata

- Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozáljathoz.
- Dugja be az USB-kábel egyik végét az USB-töltőaljzatba, a másik végét pedig a tölteni kívánt készülékbe.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt.

PL Przewodnik Szybki start

A Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

Przeznaczenie

Ładowarka ścienna USB służy do ładowania tabletów, smartfonów i wielu innych urządzeń USB bez konieczności korzystania z komputera lub notebooka. Ładowarka USB konwertuje napięcia od 100 do 240 VAC na 5,0 VDC - 20,0 VDC i bardzo wygodnie korzysta się z niej w biurze, w domu lub w podróży.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Produkt	Ładowarka ścienna USB-C
Numer katalogowy	WCPD65W110BK / WCPD65W110WT
Napięcie wejściowe	100 - 240 VAC
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz / 1,5 A
Napięcie wyjściowe (PD 18 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC
Napięcie wyjściowe (PD 65 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC / 15,0 VDC / 20,0 VDC
Prąd wyjściowy (PD 18 W)	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
Prąd wyjściowy (PD 65 W)	3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,25 A
Moc wyjściowa (PD 18 W)	15,0 W / 18,0 W / 18,0 W
Moc wyjściowa (PD 65 W)	15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 65,0 W
Średnia wydajność czynna	88,27 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	75,31 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,141 W

Główne części (rysunek A)

- Ładowarka
- Wymienna wtyczka

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produkt należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wyemiej uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznym.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie produktu odpowiada napięciu w sieci.
- Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Odłącz produkt, gdy urządzenie jest nalaowane lub jeśli nie planujesz używania produktu przez dłuższy czas.
- Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu produktu i powinno być łatwo dostępne.
- Nigdy nie używaj do ładowania uszkodzonego lub wadliwego kabla USB. Może to spowodować uszkodzenie produktu oraz urazenia.
- Przerwij proces ładowania, jeśli produkt zbyt mocno się nagrzewa.

Użytkowanie produktu

- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
- Włóż kabel USB do portu ładowania USB, a drugi koniec do urządzenia, które chcesz ładować.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, odłącz ładowarkę.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Επιτοίχιος φορτιστής USB-C

A Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

Προοριζόμενη χρήση

Ο φορτιστής τοιχού USB προορίζεται για την φόρτιση των τάμπλετ, έξυπνων κινητών και πολλών άλλων συσκευών USB χωρίς να χρειάζεται ένας σταθερός ή φορητός υπολογιστής. Ο φορτιστής USB μετατρέπει τάσεις από 100 έως 240 VAC σε 5,0 VDC - 20,0 VDC και είναι πολύ πρακτικός για γραφεία, το σπίτι ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Επιτοίχιος φορτιστής USB-C
Αριθμός είδους	WCPD65W110BK / WCPD65W110WT
Τάση εισόδου	100 - 240 VAC
Συχνότητα εισόδου AC	50/60 Hz / 1,5 A
Τάση εξόδου (PD 18 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC
Τάση εξόδου (PD 65 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC / 15,0 VDC / 20,0 VDC
Ρεύμα εξόδου (PD 18 W)	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
Ρεύμα εξόδου (PD 65 W)	3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,25 A
Έξοδος ισχύος (PD 18 W)	15,0 W / 18,0 W / 18,0 W
Έξοδος ισχύος (PD 65 W)	15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 65,0 W

Μέσος όρος ενεργής απόδοσης	88,27 %
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	75,31 %
Κατανάλωση χωρίς ισχύ στο φορτίο	0,141 W

Κύρια μέρη (εικόνα A)

- Φορτιστής
- Εναλλάξιμη πρίζα

Οδηγίες ασφάλειας

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και απομυρώτε τα τρανζίστρια.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην εκθέτε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Να ελέγχετε πάντα ότι η τάση του προϊόντος αντιστοιχεί με την τάση δικτύου.
- Μην αποσυνδέτε το προϊόν τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα νερά την πρίζα και να τραβήατε.
- Αποσυνδέστε το προϊόν όταν η συσκευή σας έχει φορτίσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο προϊόν και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα καλώδιο USB για φόρτιση που έχει βλάβη ή ελάττωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και τη συσκευή σας.
- Σταματήστε τη διαδικασία φόρτισης αν το προϊόν θερμανθεί υπερβολικά.

A Rychlý návod
Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

SK Rýchly návod

Nástenná nabíjačka USB-C

A Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

Určené použitie

Nástenná nabíjačka USB je určená na nabíjanie tabletov, smartfónov a mnohých ďalších zariadení USB bez potreby počítača alebo prenosného počítača. Nabíjačka USB prevádza striedavé napätie od 100 do 240 V na jednosmerné napätie 5,0 V - 20,0 V a je veľmi praktická v kanceláriách, doma alebo na cestách.
Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Nástenná nabíjačka USB-C
Číslo výrobku	WCPD65W110BK / WCPD65W110WT
Vstupné napätie	100 - 240 VAC
Vstupná striedavá frekvencia	50/60 Hz / 1,5 A
Vstupné napätie (PD 18 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC
Vstupné napätie (PD 65 W)	5,0 VDC / 9,0 VDC / 12,0 VDC / 15,0 VDC / 20,0 VDC
Výstupný prúd (PD 18 W)	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
Výstupný prúd (PD 65 W)	3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,25 A
Výstupný výkon (PD 18 W)	15,0 W / 18,0 W / 18,0 W
Výstupný výkon (PD 65 W)	15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 65,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	88,27 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	75,31 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,141 W

Hlavné časti (obrázok A)

- Nabíjačka
- Vymeniteľná zástrčka

Bezpečnostné pokyny

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbna. Poškodený alebo chýbný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.

- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Ak sa vyskytnú problémy, výrobok odpojte od zdroja napájania a iného zariadenia.

- Vždy skontrolujte, či napätie výrobku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Výrobok neodprávajte zo zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vyťahnite ju.
- Odpojte výrobok, keď je vaše zariadenie nabité alebo neplánujete použiť výrobok dlhší čas.
- Napájacia elektrická zásuvka sa musí nachádzať blízko výrobku a musí byť ľahko prístupná.
- Nikdy nepoužívajte na nabíjanie poškodený či chybný kábel USB. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu výrobku a vášho zariadenia.
- Zastavte proces nabíjania, ak sa výrobok zohreje na príliš vysokú teplotu.

Používanie výrobku

- Pripojte nabíjačku k napájacej elektrickej zásuvke.
- Pripojte kábel USB k nabíjaciemu portu USB a druhý koniec k zariadeniu, ktoré chcete nabiť.
- Odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva.

CS Rychlý návod

Stěnová nabíječka USB-C

A Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/wcpd65w110bk | ned.is/wcpd65w110wt**

Zamýšlené použití
Stěnová nabíječka USB je určena k nabíjení tabletů, chytrých telefonů a mnoha dalších zařízení s konektorem USB bez nutnosti použít PC nebo notebook. Nabíječka USB převádí napětí od 100 do 240 VAC na 5,0 VDC - 20,0 VDC a hodí se do kanceláří, do domácnosti i na cesty.
Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách. Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Stěnová nabíječka USB-C
Číslo položky </	