

EN Quick start guide

Wireless Network Dongle

WSNWM310BK / WSNWM610BK

For more information see the extended manual online:
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Intended use

This product is a wireless network dongle intended for receiving a stable Wi-Fi connection on your computer.

This product is intended for indoor use only.

Only use the product as described in this document.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- USB connector
- Status indicator LED

Safety instructions

⚠ WARNING

• Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

• Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.

• Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.

• Do not drop the product and avoid bumping.

• Do not expose the product to water or moisture.

• Disconnect the product before cleaning.

Installing the product

- Switch on your computer.
- Insert the product into a USB port on your computer.
- A pop-up window appears on your computer to indicate the product is connected.
- Open Windows Explorer.
- Double click the drive of the product.
- Follow the instructions of the installation wizard.
- Connect your computer to a Wi-Fi network.

Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with the household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product WSNWM310BK / WSNWM610BK from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via: *nedis.com/WSNWM310BK#support* *nedis.com/WSNWM610BK#support*

DE Kurzanleitung

Wireless Netzwerk-Dongle

WSNWM310BK / WSNWM610BK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online:
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Dongle für kabellose Netzwerke, mit dem Sie an Ihrem Computer eine stabile WLAN-Verbindung herstellen können.

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- USB-Anschluss
- Statusanzeige-LED

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

• Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.

• Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.

• Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.

• Trennen Sie die Verbindungen des Produkts vor der Reinigung.

Installation des Produkts

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Stecken Sie das Produkt in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- Auf Ihrem Computer erscheint ein Popup, das anzeigt, dass das Produkt angeschlossen ist.
- Öffnen Sie den Windows Explorer.
- Machen Sie einen Doppelklick auf das Produkt.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsassistenten.
- Verbinden Sie Ihren Computer mit einem-WLAN-Netzwerk.

Entsorgung

⚠ Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WSNWM310BK / WSNWM610BK unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter: *nedis.de/WSNWM310BK#support* *nedis.de/WSNWM610BK#support*

FR Guide de démarrage rapide

Dongle réseau sans fil

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne :
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Utilisation prévue

Ce produit est un dongle réseau sans fil destiné à recevoir une connexion Wi-Fi stable sur votre ordinateur.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- Connecteur USB
- Voyant LED d'état

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

• Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

• N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

• Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.

• Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.

• Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.

• Déconnectez le produit avant de procéder au nettoyage.

Installer le produit

- Mettez votre ordinateur en marche.
- Insérez le produit dans un port USB de votre ordinateur.
- Une fenêtre contextuelle apparaît sur votre ordinateur pour indiquer que le produit est connecté.
- Ouvrez l'explorateur Windows.
- Double-cliquez sur le lecteur du produit.
- Suivez les instructions de l'assistant d'installation.
- Connectez votre ordinateur à un réseau Wi-Fi.

Traitement des déchets

⚠ Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit WSNWM310BK / WSNWM610BK de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/EU.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via : *nedis.fr/WSNWM310BK#support* *nedis.fr/WSNWM610BK#support*

NL Snelstartgids

Draadloze netwerkdongle

WSNWM310BK / WSNWM610BK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online:
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Bedoeld gebruik

Dit product is een draadloze netwerkdongle die is bedoeld voor het ontvangen van een stabiele wifi-verbinding op uw computer.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- USB-aansluiting
- Statusindicatie LED

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

• Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.

• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

• Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

• Stel het product niet bloot aan water of vocht.

• Koppel het product los van het elektriciteitsnet voordat u het gaat reinigen.

Het product installeren

- Zet uw computer aan.
- Steek het product in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een pop-upvenster op uw computer om aan te geven dat het product is aangesloten.

3. Open Windows Verkenner.

4. Dubbelklik op de schijf van het product.

5. Volg de instructies van de installatiewizard.

6. Verbind uw computer met een wifi-netwerk.

Afdanking

⚠ Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V., verklaren als fabrikant dat het product WSNWM310BK / WSNWM610BK van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en -voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via: *nedis.nl/WSNWM310BK#support* *nedis.nl/WSNWM610BK#support*

IT Guida rapida all'avvio

Dongle di rete wireless

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Uso previsto

Il prodotto è un dongle di rete wireless inteso per ricevere una connessione Wi-Fi stabile sul proprio computer.

Questo prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- Connettore USB
- Spia LED di stato

Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

• Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

• Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.

• Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.

• Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.

• Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.

• Scollegare il prodotto prima della pulizia.

Installazione del prodotto

- Accendere il computer.
- Inserire il prodotto in una porta USB sul proprio computer.
- Sul computer apparirà una finestra pop-up a indicare che il prodotto è collegato.
- Aprire Windows Explorer.
- Fare doppio clic sul driver del prodotto.
- Seguire le istruzioni della procedura guidata per l'installazione.
- Collegare il computer a una rete Wi-Fi.

Smaltimento

⚠ Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto WSNWM310BK / WSNWM610BK con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da: *nedis.it/WSNWM310BK#support* *nedis.it/WSNWM610BK#support*

ES Guía de inicio rápido

Adaptador de red inalámbrico

Para más información, consulte el manual ampliado en línea:
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Uso previsto por el fabricante

Este producto es un adaptador de red inalámbrico diseñado para recibir una conexión Wi-Fi estable en su ordenador.

Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- Conector USB
- Indicador LED de estado

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

• Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

• No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.

• No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.

• No deje caer el producto y evite que sufra golpes.

• No exponga el producto al agua o a la humedad.

• Desconecte el producto antes de limpiarlo.

Cómo instalar el producto

- Encienda su ordenador.
- Inserte el producto en un puerto USB de su ordenador.
- Aparecerá una ventana emergente en su ordenador para indicar que el producto está conectado.
- Abra el Explorador de Windows.
- Haga doble clic en la unidad del producto.
- Siga las instrucciones del asistente de instalación.
- Conecte su ordenador a una red Wi-Fi.

Eliminación

⚠ El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.

Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto WSNWM310BK / WSNWM610BK de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en: *nedis.es/WSNWM310BK#support* *nedis.es/WSNWM610BK#support*

PT Guia de iniciação rápida

Dongle de rede sem fios

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line:
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Utilização prevista

Este produto é um dongle de rede sem fios destinado a receber uma ligação Wi-Fi estável no seu computador.

Este produto destina-se apenas a utilização interior.

Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

- Conetor USB
- LED indicador de estado

Instruções de segurança

⚠ AVISO

• Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

• Não abra o produto, este não contém peças reparáveis pelo utilizador.

• Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.

• Não deixe cair o produto e evite impactos.

• Não exponha o produto à água ou humidade.

• Desligue o produto da tomada antes de efetuar a limpeza.

Instalação do produto

- Ligue o seu computador.
- Insira o produto numa porta USB do seu computador.
- Uma janel a pop-up aparece no seu computador para indicar que o produto está ligado.
- Abra o Windows Explorer.
- Faça duplo clique na unidade do produto.
- Seguir as instruções do assistente de instalação.
- Ligue o seu computador a uma rede Wi-Fi.

Eliminação

⚠ O produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado.

Não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico.

Para obter mais informações, contacte o revendedor ou o organismo local

responsável pela gestão de resíduos.

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto WSNWM310BK / WSNWM610BK da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em: *nedis.pt/WSNWM310BK#support* *nedis.pt/WSNWM610BK#support*

SV Snabbstartsguide

Trådlös nätverksdongel

För ytterligare information, se den utökade manualen online:
ned.is/wsnwm310bk ned.is/wsnwm610bk

Avsedd användning

Produkten är en trådlös nätverksdongel som är avsedd att upprätta en stabil Wi-Fi-mottagning för din dator.

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.

Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

- USB-kontakt
- LED-statusindikator

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

• Särkerstätt att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.

• Öppna inte upp produkten. Det finns inga invändiga delar som användaren kan serva på egen hand.

