

Model: EPB-160

Guía rápida EPB-030

Para información y ayuda, www.lenco.com



El EPB-160 es similar al EPB-030 con el estuche de carga del banco de alimentación

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:


1. No use este dispositivo cerca del agua.
2. Límpielo únicamente con un paño ligeramente humedecido.
3. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva.
4. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.

5. Si la unidad funciona con batería, la batería no debe exponerse a un calor excesivo como a la luz solar, el fuego o similares.
6. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.
7. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato presente cualquier tipo de daño, como el cable de alimentación o el enchufe, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos sobre el aparato, o cuando el aparato se haya visto expuesto a la lluvia o humedad, o no funcione normalmente o se haya caído.
8. La exposición prolongada a sonidos fuertes de reproductores personales de música puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.

INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- *No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.
- Puede descargar el manual completo en nuestra página web www.lenco.com

Mezcla y combina para un ajuste perfecto y un sonido extraordinario






1. Cargar

Cargue el auricular 2-3 horas antes del primer uso con el cable Micro USB que viene incluido. El indicador LED cambiará de rojo a azul cuando esté completamente cargado.

2. Emparejamiento

Pulsa el botón durante (3 segundos) “” para encender el auricular. El indicador LED cambiará de azul intermitente a rojo azul intermitente alternativamente, el auricular está listo para emparejarse con su dispositivo Bluetooth




A. Especificaciones

Bluetooth	Especificaciones	V5.0
	Perfiles soportados	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
	Distancia de conexión <small>Pista anterior</small>	10 metros (sin obstáculos)
Batería integrada	Litio 3,7 V, 100 mAh, tiempo de carga 1,5 horas	
	Tiempo de reproducción: hasta 9 horas	
Fuente de alimentación	Puerto micro USB	
	Alimentación puerto USB del PC o CC 5V, 500mA	
Audio	Potencia de salida	3 Mw (RMS)
	Respuesta de frecuencia	20 Hz a 20 000 Hz
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C	

Guía rápida Lenco PBC-10


Descargue el manual de instrucciones completo en www.lenco.com

A. Diseño del producto




- (1) Puerto USB-A (Salida 2, 5 V 0,5 A)
- (2) Leds de estado de la batería
- (3) Puerto micro USB (Entrada)
- (4) Botón de comprobación de la batería
- (5) Bolsa de malla de almacenamiento
- (6) Espacio de almacenamiento
- (7) Cable micro-USB (salida 1, 5 V 0,2 A)
- (8) Correa de mano

B. Cargue el PBC-10




C. Carga del dispositivo

1. Puerto USB-A (Salida 2: 5 V 0,5 A)



2. Cable micro USB, instalado en el interior del PBC-10 (Salida 1: 5 V 0,2 A)



Garantía

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir

ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

Eliminación del antiguo dispositivo



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

Marca CE



Por la presente, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Países Bajos, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales de la directiva de la UE.

Se puede consultar la declaración de conformidad a través de techdoc@commaxxgroup.com

Servicio

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Países