

brennenstuhl®

LED Akku Outdoor Leuchte mit Bluetooth Lautsprecher



Rechargeable LED outdoor lamp with Bluetooth speaker

Lampe portable LED polyvalente rechargeable avec haut-parleurs Bluetooth

Led met batterij buitverlichting met bluetooth-luidspreker

OLI 310 AB V2

- DE Bedienungsanleitung
- GB Operating instructions
- FR Mode d'emploi
- NL Gebruikshandleiding
- IT Istruzioni per l'uso
- SE Bruksanvisning
- ES Manual de instrucciones
- PL Instrukcja obsługi
- CZ Návod k obsluze
- HU Kezelési útmutató
- RU Руководство по эксплуатации
- TR Kullanım kılavuzu
- FI Käyttöohje
- GR Οδηγίες χρήσης
- PT Manual de instruções
- EE Kasutusjuhend
- SK Návod na používanie
- SI Navodila za uporabo
- LT Naudojimo instrukcija
- LV Lietošanas instrukcija



DE Bedienungsanleitung

LED Akku Outdoor Leuchte mit Bluetooth Lautsprecher OLI 310 AB V2

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor Gebrauch genau durch.
- Benutzen Sie die Leuchte nicht bei Beschädigungen.
Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene Serviceadresse.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung - Lebensgefahr!
- Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur eine geprüfte USB-Stromquelle.
- Das Produkt ist nicht IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
 - während des Ladevorgangs
 - während der Benutzung des USB Ausgangs



Nicht geeignet für den Betrieb mit externen Dimmern.



Bei Unterschreitung des Mindestabstands können beleuchtete Gegenstände überhitzen.

INBETRIEBNAHME

- Ein-/Aus Schalter hinten:
Leucht Sequenz: 100% - 40% - 10% - rot - rot blinkend - aus.

BLUETOOTH LAUTSPRECHER

Bluetooth Schalter (6) hinten für 5 sek. drücken.
Die blaue Bluetooth LED (4) blinkt und die Leuchte ist bereit zum Verbinden.
Jetzt am Smartphone Bluetooth einschalten: auf der Auswahlliste erscheint die Leuchte mit dem Namen „HB OLI 310“. Danach am Smartphone „HB OLI 310“ aktivieren: die Leuchte verbindet und meldet sich akustisch mit einem Signalton.
Jetzt kann Musik auf dem Smartphone gespielt werden, die mit dem Lautsprecher (2) der Leuchte gehört wird. Die Lautstärke wird über das Smartphone geregelt.
Zum Trennen der Verbindung wird „HB OLI 310“ auf dem Smartphone deaktiviert: die Leuchte meldet akustisch einen Signalton. Auch ein Ausschalten der Bluetooth Funktion mit dem Bluetooth Taster (6) der Leuchte beendet die Verbindung.
Die Verbindung wird automatisch nach 5 Minuten getrennt, wenn kein Kontakt hergestellt wird.

AKKU-ZUSTANDSANZEIGE

Zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus an, wenn die Leuchte eingeschaltet ist. Leuchten alle 4 LEDs (3) ist der Akku voll aufgeladen.

Warnung bei niedriger Akkuladung:

Bei niedriger Batterieladung ertönt ein Signalton und die Zustandsanzeige blinkt. Jetzt muss geladen werden, sonst schaltet die Leuchte ab.

Powerbank Funktion:

Damit können Geräte über USB Kabel mit einem Ladestrom von max. 1000 mA geladen werden (z. B. Smartphones). Zum Aufladen das Zielgerät mit einem USB-Ladekabel an den USB-Ladeanschluss (8) unter der Verschlusskappe an der Geräterückseite anschließen. Nach dem Aufladen Verschlusskappe wieder anbringen.

AUFLADEN DES AKKUS

- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten empfehlen wir, den integrierten Akku bei der ersten Benutzung einmal vollständig zu entladen und wieder voll aufzuladen.
 - Bei längerer Nichtbenutzung den Akku ungefähr alle 3 Monate aufladen, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
 - Das Produkt kann während des Aufladens benutzt werden.
- Die Ladebuchse (7) befindet sich unter der Verschlusskappe an der Geräterückseite. Laden Sie ihren Akku ausschließlich über ein USB Kabel auf. Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte USB-Stromquelle (e.g. Ladegerät, Computer) mit maximal 5 V Ausgangsspannung:
Verbindung: USB-Quelle – USB Ladekabel (12) – Ladebuchse (7).
Während des Ladens blinken die LEDs. Es leuchten alle, wenn der Akku vollgeladen ist.
Nach dem Aufladen die Ladebuchse (7) unbedingt wieder mit der Verschlusskappe verschließen.
Bei längerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen.

ÜBERSICHT BEDIENTEILE


- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 LEDs | 7 Ladebuchse Micro-USB |
| 2 Lautsprecher | 8 Powerbank |
| 3 LED Akku Lade-/Zustandsanzeige | 9 Haltebügel |
| 4 LED Bluetooth | 10 Magnet |
| 5 Ein-/Ausschalter für Licht | 11 Haken |
| 6 Ein-/Ausschalter für Bluetooth | 12 USB Ladekabel |

TECHNISCHE DATEN

LEDs:	SMD
Lichtstrom:	350 lm
Akku:	Li-Ion 2x 3,7 V/2,0 Ah
Betriebsdauer:	min. 8 h / max. 54 h
Ladedauer:	~ 6 h
Ladeeingang:	Micro-USB 5 V DC, intern auf 1 A begrenzt

Powerbank:	USB 5 V/1 A
Lautsprecher Nennleistung:	3 W
Frequenzband:	2,4 GHz
Betriebsfrequenz:	2402 - 2480 MHz
Max. Sendeleistung:	2,24 dBm
Schutzart:	IP 44
Temperaturbereich:	-10°C - 40+°C

WARTUNG



ACHTUNG: Die LED-Leuchte enthält keine Komponenten, die gewartet werden müssen. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.

ENTSORGUNG

Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können, ansonsten bestehen mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp OLI 310 AB V2 der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1171640.pdf.



Operating instructions

Rechargeable LED outdoor lamp with Bluetooth speaker

OLI 310 AB V2

SAFETY INSTRUCTIONS

- Carefully read these operating instructions before using the device.
- Don't use the lamp if it is damaged.
In this case, contact an electrician or refer to the specified service address.
- Do not look directly into the light.
- Never open the device.
- Do not use the lamp in potentially explosive atmospheres - danger to life!
- To charge the batteries, only use a certified USB power supply unit.
- The product is not IP44-compliant (protected against foreign bodies of 1 mm and against splashing water)
 - during the charging process
 - during the use of the USB output



Not suitable for applications with external dimmers.



If the minimum distance is not complied with, illuminated objects may overheat.

COMMISSIONING

On/Off switch at back:
Light sequence: 100% - 40% - 10% - red - red flashing - off.

BLUETOOTH SPEAKER

Keep the Bluetooth switch (6) at the back pressed for 5 seconds.
The blue Bluetooth LED (4) flashes and the lamp is ready for connection.
Switch on the Bluetooth function on the smartphone: the light is displayed under "HB OLI 310" in the selection list. Afterwards, activate "HB OLI 310" on the smartphone: the lamp establishes a connection and indicates this by means of an acoustic signal.
Any music on the smartphone can now be played via the speaker (2) of the light. The volume is controlled via the smartphone.
To terminate the connection, deactivate "HB OLI 310" on the smartphone: the lamp indicates this by means of an acoustic signal. The connection can also be terminated by switching off the Bluetooth function via the Bluetooth switch (6) of the lamp.
The connection will automatically be separated after 5 minutes if no contact is established.

BATTERY STATUS INDICATOR

Indicates the current battery charge when the lamp is switched on. If all 4 LEDs (3) are lit, the battery is fully charged.

Warning due to low battery charge:

In case the battery is low, a signal will be output and the status display flashes. Now, the lamp must be charged as otherwise, it will be switched off.

Power bank function:

This function enables charging of devices via USB cable with a charging current of up to 1000 mA (e.g. smartphones). To charge the target device, connect it with an USB charging cable to the USB charging port (8) under the cover cap on the back of the device. After charging, reattach the cover cap.

CHARGING THE BATTERY

- To ensure optimum function, we recommend fully discharging the integrated battery on the first use and fully charging it afterwards.
- If the device is not used for longer periods of time, charge the battery at regular intervals of approx. 3 months to ensure a long service life.
- The product can be used during charging.

The charging socket (7) is located under the cover cap on the back of the device. Charge your battery using a USB cable only. Exclusively use a certified USB power source (e.g. charging device, computer) with a maximum of 5 V output voltage: Connection: USB source – USB charging cable (12) – charging socket (7).

During charging, the LEDs will flash. All LEDs will light up when the battery is fully charged.

After charging, always close the charging socket (7) with the cover cap.

In cases of extended non-use, charge the rechargeable battery every 3 months.


CONTROL ELEMENTS

1 LEDs	7 Micro USB charging socket
2 Speaker	8 Power bank
3 LED battery charging / status display	9 Mounting bracket
4 LED Bluetooth	10 Magnet
5 On/off switch for light	11 Hook
6 On/off switch for Bluetooth	12 USB charging cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LEDs:	SMD
Luminous flux:	350 lm
Rechargeable battery:	Li-ion 2x 3.7 V / 2.0 Ah
Operating time:	at least 8 h / max. 54 h
Charging duration:	~ 6 h
Charging input:	Micro USB 5 V DC, internally limited to 1 A
Power bank:	USB 5 V/1 A
Nominal power of speaker:	3 W
Frequency band:	2.4 GHz
Operating frequency:	2402 - 2480 MHz
Max. transmitting power:	2.24 dBm
IP protection rating, environment:	IP 44
Temperature range:	-10°C - +40°C

MAINTENANCE



ATTENTION: The LED lamp does not contain components that require maintenance. The light source in this lamp cannot be replaced; if the light source has reached the end of its service life, the entire lamp has to be replaced. The lamp may not be opened.

DISPOSAL

Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!
Electric appliances must not be disposed of in household waste!

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in household waste!

As a consumer, you are legally obligated to dispose of all batteries and rechargeable batteries at a collection point in your municipality/your district or in a shop so that they can be disposed of in an environmentally-friendly manner, otherwise there are possible risks to the environment and human health.

CE SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the company Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, hereby declare that the radio system type OLI 310 AB V2 complies with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found under the following Internet address: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1171640.pdf.

UK CA SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY

We, the company Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, here by declare that the radio system type OLI 310 AB V2 complies with Directive SI 2017/1206 and SI 2012/3032. The full text of the UK Declaration of Conformity can be found under the following Internet address: www.brennenstuhl.com

FR Mode d'emploi

Lampe portable LED polyvalente rechargeable avec haut-parleurs Bluetooth

OLI 310 AB V2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez jamais la lampe si elle est endommagée ! Dans ce cas, contactez un professionnel agréé ou l'assistance technique habilitée.
- Ne regardez jamais directement le faisceau de la lampe.
- N'ouvrez jamais la lampe.
- N'utilisez jamais la lampe dans des environnements présentant des risques d'explosion : danger de mort !
- Utilisez uniquement un chargeur USB certifié pour recharger la batterie.
- Le produit n'est pas IP44 (résistant aux corps solides étrangers et aux projections d'eau)
 - pendant le processus de chargement
 - pendant l'utilisation de la prise-chargeur USB



Ne convient pas à une utilisation avec des variateurs externes.



Les objets éclairés peuvent surchauffer si la distance minimale n'est pas respectée.

MISE EN SERVICE

Interrupteur marche/arrêt arrière :

Modes d'éclairage : 100 % / 40 % / 10 % / rouge / rouge clignotant / arrêt.

HAUT-PARLEURS BLUETOOTH

Appuyez sur l'interrupteur Bluetooth (6) à l'arrière pendant 5 sec.

La LED Bluetooth bleue (4) clignote et la lampe est prête pour la connexion.

Activez à présent le Bluetooth sur votre smartphone : la lampe « HB OLI 310 » apparaît dans la liste de sélection. Activez ensuite « HB OLI 310 » sur le smartphone : la lampe se connecte et émet un signal sonore.

Vous pouvez à présent écouter la musique de votre smartphone grâce aux haut-parleurs de la lampe (2).

Vous pouvez régler le volume sur votre smartphone.

Désactivez « HB OLI 310 » sur votre smartphone pour le déconnecter : la lampe émet un signal sonore. Déconnecter la fonction Bluetooth via la touche Bluetooth (6) de la lampe met également fin à la connexion.

La connexion se coupe automatiquement après 5 minutes si aucun contact n'est établi.

TÉMOIN DE CHARGE

Indique l'état de charge actuel de la batterie lorsque la lampe est allumée. Si les 4 LED (3) sont allumées, la batterie est entièrement chargée.

Avertissement de batterie faible :

Lorsque la batterie est faible, un signal sonore retentit et le témoin de charge clignote. La lampe doit alors être immédiatement chargée au risque de s'éteindre.

Fonction Power Bank :

Vous pouvez charger des appareils ayant un courant de charge maximal de 1 000 mA (par exemple, les smartphones) à l'aide d'un câble de raccordement USB. Pour recharger votre appareil, il suffit de brancher un câble de raccordement USB dans la prise-chargeur USB (8) située sous le capot de protection, au dos de la lampe. Une fois la charge terminée, remplacez le capot de protection.

RECHARGER LA BATTERIE

- Afin de garantir un fonctionnement optimal, nous recommandons de décharger entièrement la batterie lors de la première utilisation du projecteur, puis de la recharger entièrement.
- En cas de non-utilisation prolongée, rechargez la batterie environ tous les 3 mois afin de prolonger sa durée de vie.
- Le produit peut être utilisé pendant son chargement.

La prise-chargeur (7) se trouve sous le capuchon de protection situé à l'arrière de la lampe.

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement un câble de raccordement USB. Utilisez uniquement un chargeur USB certifié (par exemple chargeur, ordinateur) avec une tension de sortie de 5 V maximum : Raccordement : Source USB - Câble de raccordement USB (12) – Prise-chargeur USB (7).

Les LED clignotent pendant la charge. Elles s'allument toutes lorsque la batterie est complètement chargée.

Une fois la charge terminée, refermez impérativement le capuchon de protection de la prise-chargeur (7).

En cas de non-utilisation prolongée, rechargez la batterie tous les 3 mois.


PRÉSENTATION DU PRODUIT

1 LED	7 Prise de charge micro-USB
2 Haut-parleurs	8 Power Bank
3 Témoin de charge de la batterie	9 Support de maintien
4 Bluetooth LED	10 Aimant
5 Interrupteur marche-arrêt pour l'éclairage	11 Crochet
6 Interrupteur marche-arrêt pour le Bluetooth	12 Câble de raccordement USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LED :	SMD
Flux lumineux :	350 lm
Batterie rechargeable :	Li-Ion 2 x 3,7 V/2,0 Ah
Autonomie :	min. 8 h / max. 54 h
Durée de chargement :	environ 6 h
Entrée de charge :	prise micro-USB 5V DC, limitée en interne à 1 A
Power Bank :	USB 5 V / 1 A
Puissance nominale des haut-parleurs :	3 W
Bande de fréquences :	2,4 GHz
Fréquence de fonctionnement :	2402 - 2480 MHz Puissance
Puissance de transmission :	2,24 dBm
Indice de protection :	IP 44
Plage de températures :	-10° C - +40° C

MAINTENANCE



ATTENTION : Le projecteur ne contient aucun composant nécessitant un entretien. La source lumineuse de ce projecteur n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, remplacez l'intégralité du projecteur. Le projecteur ne doit pas être ouvert.

MISE AU REBUT

Les appareils électriques doivent être mis au rebut conformément aux normes environnementales !

Les appareils électriques ne doivent pas être mis dans les ordures ménagères !

Selon la directive européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés, les appareils électriques doivent être collectés séparément et recyclés de manière respectueuse de l'environnement. Pour connaître les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous à votre administration locale ou communale.



Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et batteries dans un point de collecte de votre commune/quartier ou dans le commerce, afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique, faute de quoi elles peuvent constituer des dangers pour l'environnement et la santé humaine.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

Par la présente, nous, l'entreprise Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, déclarons que le produit OLI 310 AB V2 est conforme aux directives 2014/53/EU et 2011/65/EU.

Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1171640.pdf.

NL Gebruikshandleiding

Led met batterij buitverlichting met bluetooth-luidspreker

OLI 310 AB V2

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Gebruik de lamp niet als deze beschadigd is. Neem in dit geval contact op met een gekwalificeerde elektricien of met het opgegeven serviceadres.
- Kijk niet direct in het licht.
- Open nooit het apparaat.
- Gebruik de lamp niet in een omgeving met explosiegevaar – levensgevaar!
- Gebruik alleen een geteste USB-stroombron om de batterijen op te laden.
- Het product is niet IP44 (bestand tegen vreemde voorwerpen en spatwater)
 - tijdens het laden
 - tijdens het gebruiken van de USB-uitgang



niet geschikt voor gebruik met een externe dimmer.



Als de minimumafstand niet wordt bewaard, dan kunnen de verlichte voorwerpen oververhit raken.

INGEBRUIKNAME

Aan/uit-schakelaar aan de achterzijde:

Lichtvolgorde: 100% - 40% - 10% - rood - rood knipperend - uit.

BLUETOOTH-LUIDSPREKER

Druk de bluetooth-schakelaar (6) aan de achterzijde gedurende 5 seconden in. De blauwe bluetooth-led (4) knippert en het licht is klaar om verbinding te maken. Schakel nu bluetooth in op de smartphone: het lampje met de naam "HB OLI 310" verschijnt in de keuzelijst. Activeer dan "HB OLI 310" op de smartphone: het licht maakt verbinding en geeft een pieptoon.

Nu kan er muziek op de smartphone afgespeeld worden, die te horen is met de luidspreker (2) van de lamp.

Het volume wordt via de smartphone geregeld.

Om de verbinding te verbreken wordt "HB OLI 310" op de smartphone gedeactiveerd: het lampje geeft een pieptoon. Door de bluetooth-functie met de bluetooth-schakelaar (6) van de lamp uit te schakelen, wordt ook de verbinding verbroken.

De verbinding wordt automatisch na 5 minuten verbroken als er geen contact wordt gemaakt.

WEERGAVE BATTERIJSTATUS

Geeft het huidige oplaadniveau van de batterij weer als het lampje brandt. Als alle 4 de led's (3) oplichten, is de batterij volledig opgeladen.

Waarschuwing lage batterijlading:

Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een pieptoon en knippert de statusindicator. Het opladen moet nu gebeuren, anders gaat het licht uit.

Powerbankfunctie:

Hiermee kunnen apparaten (bv. smartphones) via een USB-kabel met een laadstroom van max. 1000 mA opgeladen worden. Om het doelapparaat op te laden, sluit u het met een USB-oplaadkabel aan op de USB- oplaadaansluiting (8) onder de kap aan de achterzijde van het apparaat. Plaats na het opladen de kap terug.

DE BATTERIJ LADEN

- Voor een optimale werking raden wij aan de geïntegreerde batterij volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden wanneer deze de eerste keer wordt gebruikt.
- Laad, wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, de batterij ongeveer elke 3 maanden op, om een lange levensduur van de batterij te garanderen.
- Product kan tijdens het opladen gebruikt worden.

De oplaadaansluiting (7) bevindt zich onder de kap aan de achterzijde van het apparaat.

Laad de batterij alleen via een USB-kabel op. Gebruik alleen een geteste USB-voedingsbron (bv. oplader, computer) met een maximale uitgangsspanning van 5 V: Verbinding: USB-bron - USB-laadkabel (12) – oplaadaansluiting (7).

De led's knipperen tijdens het opladen. Ze lichten allemaal op als de batterij volledig is opgeladen.

Sluit na het opladen de oplaadaansluiting (7) weer af met de kap.

Indien niet gebruikt voor een langere periode, laadt u de batterij om de 3 maanden op.


OVERZICHT ONDERDELEN

1 Led's	7 Micro-USB-oplaadaansluiting
2 Luidspreker	8 Powerbank
3 Led batterij laad-/statusweergave	9 Beugel
4 Bluetooth-led	10 Magneet
5 Lichtschakelaar aan/uit	11 Haak
6 Bluetooth-schakelaar aan/uit	12 USB-laadkabel

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-lampen:	SMD
Lichtsterkte:	350 lm
Batterij:	Li-Ion 2x 3,7 V/2,0 Ah
Gebruiksduur:	min. 8 uur / max. 54 uur
Laadtijd:	~ 6 uur
Laadingang:	Micro-USB 5 V DC, intern begrensd op 1 A
Powerbank:	USB 5 V/1 A
Nom. vermogen luidspreker:	3 W
Frequentieband:	2,4 GHz
Bedrijfsfrequentie:	2402 - 2480 MHz
Max zendvermogen:	2,24 dBm
Beveiligingsklasse:	IP 44
Temperatuurbereik:	-10°C - +40°C

ONDERHOUD



OPGELET: De LED-lamp bevat geen componenten die moeten worden onderhouden. De lichtbron van deze werkklamp kan niet worden vervangen. Wanneer de levensduur van de lichtbron vervallen is, moet de volledige werkklamp worden vervangen. De werkklamp mag niet worden geopend.

HET APPARAAT AFVOEREN



Elektrische apparaten milieuvriendelijk weggooien!

Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil!

Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart ingezameld en op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.

U kan informatie vragen bij uw gemeente of stadsbestuur over de mogelijkheden voor het weggooien van afgedankte apparaten.