


# PIMS40001ZE

## Power inverter



(03/20)

### English - Description

This is a consumer product which complies to EMi test EN 61000-6-4 class A. This power inverter is a modified sine wave inverter. Modified sine wave inverters are all-purpose power inverters used to power simple electronic devices.

#### Warning!

- Do not use the inverter with the following rechargeable devices:
  - Only mount in a horizontally position.
- Make sure the distance between the battery and inverter is short and only use the provided connection cables.
- This product is an inverter with a modified sine-wave output. It is not recommended to connect inductive loads and products with an electro motor inside.
- Small battery-operated appliances which can be plugged directly into the AC output to recharge (e.g. flashlights, razors and nightlights).
- Certain battery chargers for battery packs used in power tools. These battery chargers will have a warning label stating that dangerous voltages are present at the battery terminals.

1. On/off switch	• Press the switch to turn the device on or off.
2. Power indicator	• The indicator lights green when the device is connected to a battery and switched on. The device will not start until the battery is fully charged.
3. Overtemperature indicator	• The indicator lights yellow when the device is overheated. An alarm will sound. The device switches off automatically. The device automatically switches on again when it has cooled down sufficiently.
4. Overload indicator	• The indicator lights red when the device is overloaded. Switch off the device and reduce the load before switching on the device again. The current must be in the green zone for continuous operation. In the yellow zone, the device will operate for several minutes. In the red zone, the device will switch off automatically.
5. Battery voltage indicator (V)	• The indicator shows the voltage at the input terminal of the inverter.
6. Battery current indicator (A)	• The indicator shows the current drawn from the battery by the inverter. The current must be in the green zone for continuous operation. In the yellow zone, the device will operate for several minutes. In the red zone, the device will switch off automatically.

### Deutsch - Beschreibung

- Das Gerät ist ein Endverbraucherprodukt, das EMi-Test EN 61000-6-4 Klasse A erfüllt. Dieser Wechselrichter ist ein modifizierter Sinuswechselrichter. Modifizierte Sinuswechselrichter sind universell einsetzbare Wechselrichter zur Versorgung elektrischer Verbraucher Geräte.
- Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden wiederaufladbaren Geräten:
  - Nur in horizontaler Ausrichtung positionieren.
  - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Wechselrichter kurz ist und verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.
  - Dieses Produkt ist ein Wechselrichter mit modifiziertem Sinusausgang. Es wird nicht empfohlen, induktive Lasten und Produkte mit einem Elektromotor in einem anzuschließen.
  - Kleine batteriebetriebene Geräte, die zum Aufladen direkt an den AC-Ausgang angeschlossen werden können (z.B. Taschenlampen, Rasierer und Nachtlichter).
  - Bestimmte Batterieaufladegeräte für Akkubatterien, die in Elektrowerkzeugen verwendet werden. Diese Batterieaufladegeräte sind mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefährliche Spannungen anliegen.

1. On/Off-Schalter	• Drücken Sie den Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Betriebsanzeige	• Die Anzeige leuchtet grün, wenn das Gerät an eine Batterie angeschlossen und eingeschaltet ist. Das Gerät ist gebrauchsfähig.
3. Übertemperaturenzeige	• Die Anzeige leuchtet gelb, wenn das Gerät überhitzt ist. Ein Alarm ertönt. Das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, wenn es ausreichend abgekühlt ist.
4. Überlastanzeige	• Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät überlastet wird. Schalten Sie das Gerät aus und reduzieren Sie die Last, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
5. Batterieladungsanzeige (V)	• Die Anzeige zeigt den Spannung an der Eingangsklemme des Wechselrichters an.
6. Batteriestromanzeige (A)	• Die Anzeige zeigt den Strom des Wechselrichters aus der Batterie entnommenen Strom an. Der Strom muss im grünen Bereich liegen. Im gelben Bereich zeigt die Anzeige den Strom an, den das Gerät mehrere Minuten lang betrieibt. Im roten Bereich schaltet sich das Gerät automatisch aus.

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

1. Ein-/Aus-Schalter	• Drücken Sie den Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Betriebsanzeige	• Die Anzeige leuchtet grün, wenn das Gerät an eine Batterie angeschlossen und eingeschaltet ist. Das Gerät ist gebrauchsfähig.
3. Übertemperaturenzeige	• Die Anzeige leuchtet gelb, wenn das Gerät überhitzt ist. Ein Alarm ertönt. Das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, wenn es ausreichend abgekühlt ist.
4. Überlastanzeige	• Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät überlastet wird. Schalten Sie das Gerät aus und reduzieren Sie die Last, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
5. Batterieladungsanzeige (V)	• Die Anzeige zeigt den Spannung an der Eingangsklemme des Wechselrichters an.
6. Batteriestromanzeige (A)	• Die Anzeige zeigt den Strom des Wechselrichters aus der Batterie entnommenen Strom an. Der Strom muss im grünen Bereich liegen. Im gelben Bereich zeigt die Anzeige den Strom an, den das Gerät mehrere Minuten lang betrieibt. Im roten Bereich schaltet sich das Gerät automatisch aus.

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

1. Ein-/Aus-Schalter	• Drücken Sie den Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Betriebsanzeige	• Die Anzeige leuchtet grün, wenn das Gerät an eine Batterie angeschlossen und eingeschaltet ist. Das Gerät ist gebrauchsfähig.
3. Übertemperaturenzeige	• Die Anzeige leuchtet gelb, wenn das Gerät überhitzt ist. Ein Alarm ertönt. Das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, wenn es ausreichend abgekühlt ist.
4. Überlastanzeige	• Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät überlastet wird. Schalten Sie das Gerät aus und reduzieren Sie die Last, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
5. Batterieladungsanzeige (V)	• Die Anzeige zeigt den Spannung an der Eingangsklemme des Wechselrichters an.
6. Batteriestromanzeige (A)	• Die Anzeige zeigt den Strom des Wechselrichters aus der Batterie entnommenen Strom an. Der Strom muss im grünen Bereich liegen. Im gelben Bereich zeigt die Anzeige den Strom an, den das Gerät mehrere Minuten lang betrieibt. Im roten Bereich schaltet sich das Gerät automatisch aus.

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

9. Chassis ground lug	• The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis. The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary depending on where the inverter is installed. <ul style="list-style-type: none"> <li>In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.</li> <li>In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.</li> <li>In a fixed location, connect the chassis ground lug to the chassis ground by a ground rod (metal rod) in the soil. Use a #12 AWG or larger copper wire (preferably with green/yellow insulation) to connect the chassis ground lug to the ground.</li> </ul>
-----------------------	--

10. Cooling fan	• Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 40°C, the fan will start automatically.
11. AC-outlet	• Connect the mains cable with the device to the AC outlet of the inverter.
12. Remote control jack	The device can be operated using the remote control.

3. Oververhittingsindicator	• De Indicator brandt geel als het apparaat oververhit is. Een alarm zal klinken. Het apparaat schakelt automatisch uit. Het apparaat schakelt automatisch weer in als het oververhitten is afgekoeld.
4. Overbelastingsindicator	• De Indicator brandt rood als het apparaat overbelast is. Schakel het apparaat uit en verminder de belasting voordat u het apparaat weer inschakelt.
5. Batterijspannings-indicator (V)	• De Indicator toont de spanning bij de ingangsaansluiting van de omvormer.
6. Batterijstroom-indicator (A)	• De Indicator toont de door de omvormer uit de batterij verbruikte stroom. De stroom moet binnen de groene zone blijven voor constante werking. In de gele zone zal het apparaat gedurende enkele minuten werken. In de rode zone zal het apparaat automatisch uitschakelen.

1. Aan/uit-schakelaar	• Schakel bij aansluiting op een batterij eerst de omvormer in voordat u de aangesloten apparaten inschakelt. Schakel bij gebruik van de omvormer met verschillende apparaten tegelijkertijd de apparaten één voor één om te verzekeren dat de omvormer niet alle apparaten tegelijkertijd voor alle belastingen tegelijkertijd hoeft te leveren.
2. Bedrijfsaanwijzing	• Draai de ingang niet om. Gebruik geen krookklemmen om een elektrische aansluiting bij stand te brengen. Gebruik de aansluitingen van uitschakelaar voordat u de omvormer op de positieve (+) en andere DC-voedingsterminals aansluit.
3. Oververhittingsindicator	• Sluit de rode batterijkabel op de positieve (+) pool van de batterij en de positieve (+) aansluiting van de omvormer aan.
4. Overbelastingsindicator	• Sluit de zwarte batterijkabel op de negatieve (-) pool van de batterij en de negatieve (-) aansluiting van de omvormer aan.
5. Batterijspannings-indicator (V)	• Draai de schroeven van de DC-ingangskabels gelijkmatig aan.

7. Posief pool (+, rood)	
8. Negatieve pool (-, zwart)	
9. Aardeaansluiting van het onderdeel	
10. Koelventilator	• Wijzheid ventilator start: wanneer de temperatuur van de omvormer 40 °C bereikt, start de ventilator automatisch.
11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

11. AC-uitgang	• Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
12. Stekers voor de aansluiting van het onderdeel	

1. Interrupteur marche/arrêt	• Appuyez sur l'interrupteur pour allumer/éteindre l'appareil.
2. Indicateur d'alimentation	• L'Indicateur s'allume en vert lorsque l'appareil est connecté à une batterie et sous tension. L'appareil est prêt à l'usage.
3. Indicateur de surchauffe	• L'Indicateur s'allume en jaune lorsque l'appareil surchauffe. Une alarme retentit. L'appareil s'éteint automatiquement. L'appareil se rallume automatiquement dès qu'il a suffisamment refroidi.
4. Indicateur de surcharge	• L'Indicateur s'allume en rouge lorsque l'appareil est surchargé. Éteignez l'appareil et réduisez la charge avant de le rallumer.
5. Indicateur de tension de batterie (V)	• L'Indicateur affiche la tension sur la borne d'entrée de l'inverseur.
6. Indicateur de courant de batterie (A)	• L'Indicateur affiche le courant soutiré à la batterie par l'inverseur. Le courant doit être dans la zone verte pour un fonctionnement en continu. Dans la zone jaune, l'appareil fonctionne plusieurs minutes. Dans la zone rouge, l'appareil s'arrête automatiquement.

7. Posief pool (+, rood)	
8. Negatief pool (-, zwart)	
9. Goujon de terre de châssis	
10. Ventilateur de refroidissement	• Démarrage du ventilateur Wisdom: lorsque la température de l'onduleur atteint 40 °C, le ventilateur démarre automatiquement.
11. Sortie CA	• Connectez le câble de batterie rouge sur le pôle positif (+) de la batterie et sur la borne de négatif (-) de l'inverseur.
12. Fiche de télécommande	• L'appareil peut être utilisé avec la télécommande.

11. Sortie CA	• Connectez le câble de batterie rouge sur le pôle positif (+) de la
---------------	--

